- A77

Service-Anleitung

REVOX

Service-Anleitung

REVOX A77



1. INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
2.	ALLO	GEMEINES	4
	2.1.	Frontplatte, Anschlussfeld	5
3.	AUSE	BAU	6
	3.1.	Gehäuseausbau	6
	3.2.	Abnehmen der Abdeckplatte	6
	3.3.	Abnehmen der Frontplatte	6
	3.4.	Netzschalter ausbauen	6
	3.5.	Bremsaggregat ausbauen	7
	3.6.	Wickelmotoren ausbauen	7
	3.7.	Ton - Motor ausbauen	8
	3.8.	Steuer - Print ausbauen	8
	3.9.	Netztransformator ausbauen	9
	3.10.		9
	3.11.	A DECEMBER 1999 AND CONTROL BOOKS AND CONTROL BO	10
	3.12.		10
	3.13.	Ausbau aus dem Träger	11
4.	MECH	AANIK	12
	4.1.	Kopfträger	12
		4.1.1. Bandführungen	12
		4.1.2. Tonkopfbefestigung	12
	4.2.	Bandzug (Betriebsbandzug)	13
	4.3.	Bremsen (Stop)	13
		4.3.1. Messung der Bremsmomente	13
		4.3.2. Einstellen der Bremsen	13
	4.4.	Andruckrolle	14
		4.4.1. Messung der Andruckkraft	14
		4.4.2. Andruckmagnet, Neueinstellung	14
		4.4.3. Auswechseln der Andruckrolle	14
		4.4.4. Andruckarm, Neueinstellung	14
	4.5.	Ton - Motor	15
		4.5.1. Ausbau Ton - Welle, Kugellager	15
	4.6.	Wickelmotoren, Lager auswechseln	16
	4.7.	Schmieren	16
	4.8.	Endschalter	16
5.	ELEK	TRONIK (Funktionsbeschreibung)	18
	5.1.	Schalterprint und VU - Meterprint	18
	5.2.	Eingangsverstärker	19
	5.3.	Aufnahmeverstärker	19
	5.4.	Oszillator	20
	5.5.	Aufnahme - Relais	20
	5.6.	Wiedergabeverstärker	20
	5.7.	Endverstärker (Lautsprecherverstärker)	21
	5.8.	Netzteil	21
	5.9.	Laufwerksteuerung	22
		5.9.1. Photoelektrischer Bandendschalter	23
	5.10.	Drehzahl - Regelung Ton - Motor	23
6.	ELEK	TRISCHE EINSTELLUNGEN UND MESSUNGEN	26
U.	6.1.	Entmagnetisieren	26
	6.2.	Bandgeschwindigkeit	26
		6.2.1. Abtastkopf - Einstellung	26
		6.2.2. Tacho - Abgleich	26
		6.2.3. Tacho - Abgleich mit Kathodenstrahloszillograph	26

	6.3.	Wieder	rgabe - Einstellung	gen		26		
		6.3.1.				27		
		6.3.2.	Spaltjustierung V	Niedergabekopf, fein (Phasenmetho	de)	27		
		6.3.3.	Wiedergabepegel	ab Testband		27		
		6.3.4.	Frequenzgang W	iedergabe		27		
	6.4.		tor- und HF-Einst			28		
				n und -Frequenz kontrollieren		28		
		6.4.2.	Ersatzspule (Du	mmy load)		28		
		6.4.3.	HF - Sperrkreise	- Aufnahme		28		
		6.4.4.	HF - Sperrkreise	- Wiedergabe		29		
	6.5.	Aufnal	hme - Einstellunge	en		29		
		6.5.1.	Spaltjustierung,	grob, Aufnahmekopf		29		
		6.5.2.	HF - Vormagnet	isierung		29		
				Aufnahmekopf, fein (Phasenmethod	e)	30		
			Aufnahme - Pege			30		
			Aufnahme - Enta			30		
			Frequenzgang "	-		30		
	6.6.			/U - Meter - Eichung				
				ndämpfung, Übersprechdämpfung		30		
				per Band"), VU - Meter - Eichung		30		
				ng (und Fremdspannung) "über Bar	nd"	31		
				emdspannung "vor Band" (Kontroll		31		
			Löschdämpfung	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	32		
			Übersprechdämp	ofung . Mono		32		
			Übersprechdämp			32		
	6.7.		olle der Ausgangsp			33		
	6.8.		heschwankungen			33		
7.	ZUSA	SATZGERÄTE						
	7.1.	Fernb	edienung			34		
	7.2.		uhrbetrieb			34		
8.	ÄNDE	RUNGI	EN			35		
	8.1.		vickeln			35		
	8.2.		knackse			35		
	8.3.		Störungen			35		
	8.4.		oielempfindlichke	it		35		
	8.5.		usch des Tonmoto			35		
	8.6.		otor mit Gleitlage			35		
				lle, Kunststoff-Stützlager		35		
				no, randotto rotatziago		0.		
9.	FEHL	ERSUCI	HE (Trouble sho	oting)		36		
	9.1.	Fehler	am Laufwerk			36		
	9.2.	Fehler	am Elektronikteil			39		
10.	SCHAI	TUNG	S – SAMMLUNG		Diag.	1		
		Laufwe	erk	1.077.100	Diag.	2		
		Schalte	erprint	1.077.435	Diag.	3		
		VU - M	leterprint	1.077.480	Diag.	3		
		Eingan	gsverstärker	1.077.700	Diag.	4		
			nmeverstärker	1.077.705	Diag.	5		
		Oszillat	tor	1.077.710	Diag.	6		
		Aufnah	nmerelais	1.077.715	Diag.	7		
			gabeverstärker	1.077.720	Diag.	8		
			recherverstärker	1.077.850	Diag.	9		
			hlregelung	1.077.725	Diag.	10		

11. ERSATZTEIL-LISTE

12. SPEZIALAUSFÜHRUNGEN 12.1. Revox A77-DOLBY

2. ALLGEMEINES

Das Stereo-Tonbandgerät REVOX A77 ist in den Ausführungen CHASSIS, NUSSBAUMGEHÄUSE und KOFFER erhältlich. Dafür gelten folgende Code Nr. (Bestellnummern)

	Mit	Mit 2x2	Co	ode
	2 Endv.	Lautspr.	2-Spur	4-Spur
Holzgehäuse			1102	1104
Holzgehäuse	X		1122	1124
Koffer	X	×	1222	1224
Chassis			1302	1304
Chassis	X		1322	1324

Gehäuse- und Einbaumasse siehe: S 1

Weiter gelten folgende Code Nr. für Ergänzungsteile :


Endverstärker	(pro	Kanal)	1900
Nussbaumgehäu	use			1950
Koffer, inkl. De	eckel ur	nd 2x2	Lautsprechern	1960

Der Grundaufbau der Chassis ist für alle Ausführungen identisch.

Ein Druckguss-Chassis trägt das 3-Motoren-Laufwerk mit dem elektronisch geregelten Tonmotor. (Capstan-Motor). Die Verstärker-Elektronik ist steckbar.

Für die Steckkarten (prints) der Verstärker-Elektronik ist ein Austausch-Service organisiert. Fehlerhafte Steckkarten werden durch die Landesvertretungen gegen minimale Kostenberechnung ausgetauscht. Dasselbe gilt für die Printplatten mit Steckverbindungen (Steuerungsprint, Netzstabilisator, Motorsteuerung, Schalterprint).

Dadurch wird eine sehr rationelle Servicearbeit ermöglicht, da sich in den meisten Fällen die Reparatur auf das Auffinden der fehlerhaften Printplatte beschränkt.






Fig. 2.1-1




Fig. 2.1-2




Fig. 2.1-3

2.1. Frontplatte, Anschlussfeld
(Nummerierung nach REVOX - Handbuch)

A Laufwerktasten

<< schnelles Rückspulen</p>
>> schnelles Vorspulen

PLAY Wiedergabe

STOP unterbricht alle Laufwerk-

funktionen

REC Aufnahme (gleichzeitig Taste

PLAY drücken)

B VU-Meter, Aufnahmevorwahltasten

Aufnahme Kanal 1 (obere Spur): linke Aufnahmevorwahltaste drücken.

Aufnahme Kanal 2 (untere Spur): rechte Aufnahmevorwahltaste drücken.

Aufnahme Stereo (beide Spuren): beide Aufnahmevorwahltasten drücken.

- Netzschalter, Bandgeschwindigkeit, Bandzug
- 08 Kopfhörer-Anschluss (200 600 Ohm)
- 09 Mikrophon-Anschluss, Kanal 1 (Jack)
- 10 Mikrophon-Anschluss, Kanal 2 (Jack)
 - Wiedergabe-Lautstärke
- 12 Wiedergabe-Funktion
- 13 Balance-Regler

11

- 14 Vor-Hinterbandschalter
- 15 Aufnahmeregler Kanal 1
- 16 Eingangswahlschalter Kanal 1
- 17 Aufnahmeregler Kanal 2
- 18 Eingangswahlschalter Kanal 2
- 25 Fernsteuerungsstecker
- 26 Lautsprecherbuchsen (DIN),

4 - 16 Ohm

- 27 AUXILIARY Eingang 35 mV
- 28 Mikrophon Eingang, 0,15 / 2,5 mV
- 29 RADIO, DIN Anschluss:

Eingang 2,5 mV, Ausgang 1,2 V

30 OUTPUT - (Ausgang),

2,5 V / 600 Ohm

31 Netz - Apparatesteckdose

3. AUSBAU

Drahtfarben Tabelle

red	=	Rot	_	rouge	_	red
org	=	Orange	_	orange	_	orange
yel	=	Gelb	-	jaune	_	yellow
grn	=	Grün	-	vert	_	green
blu	=	Blau	_	bleu		blue
vio	=	Violett	_	violet	_	violet
brn	=	Braun	_	brun	_	brown
gry	=	Grau	-	gris		gray
blk	=	Schwarz		noir		black
wht	=	Weiss	_	blanc	_	white

3.1. Gehäuseausbau

- Gerät mit Frontplatte nach unten auf eine weiche Unterlage auflegen. Fernsteuerungs- (Remote Control) Blindstecker ausziehen.
- Gehäusebefestigungsschrauben entfernen. Gehäuse vorsichtig nach oben abziehen. Bei Koffergehäusen, Lautsprecherkabel-Steckverbindungen auf dem Netzstabilisierungsprint lösen. (Bild 3.9.—13)
- Fernsteuerstecker (Remote Control) wieder einstecken.
- Netztrennbuchse (zweipolige Schutztrennung) mit zwei isolierten Bananensteckern überbrücken.

3.2. Abnehmen der Abdeckplatte

- Klappe versenken. Kopfabdeckung abziehen.
- Schraube A (Bild 3.2.-4) lösen. Abdeckplatte nach oben abziehen. (Oberkante 3 Klemmhülsen)





Bild 3.2.-4

3.3. Abnehmen der Frontplatte


- Schrauben B (Bild 3.2.-4) lösen. Netzschalterknopf sowie sämtliche Drehknöpfe und Schaltscheiben nach oben abziehen. Beim Netzschalterkopf darauf achten, dass der Spannring nicht verloren geht.
- Frontplatte nach oben abziehen (4 Klemmhülsen)

3.4. Netzschalter ausbauen

- Benzingring des Schiebeschalters (Entzerrungsumschalter) lösen. (unten)
- 3 Befestigungsschrauben lösen. Netzschalter behutsam ausbauen.
- Steckverbindungen lösen.



6



3.5. Bremsaggregat ausbauen


- Abdeckplatte ausbauen (s. 3.2.)
- Spulenteller ausbauen (je drei Schrauben)
- Bremstrommeln, zentrale Schrauben A (Bild 3.5.-6) lösen, Bremsen lüften und Trommeln vorsichtig nach oben abheben.


Es ist besonders darauf zu achten, dass die Bremsbänder nicht geknickt werden. Bremsflächen nicht berühren. Fettspuren verschlechtern die Bremswirkung.

- Anschlüsse B (Bild 3.5.–6) des Bremsmagneten ablöten (lösen). Kabelbund (abgeschirmte Kabel) Befestigung C (Bild 3.5.–6) auftrennen.
- 3 Schrauben D (Bild 3.5.-6) des Bremsaggregates lösen und das Chassis vorsichtig abheben.

3.6. Wickelmotoren ausbauen

- Bremstrommeln ausbauen (s.3.5.)
- Schrauben E (Bild 3.5.-6) des Anschlussträgers lösen.
- Endverstärker (wenn vorhanden) ausbauen.
- Motoranschlusskabel Steckverbindungen lösen; rechter Wickelmotor, Netzteil-Stabilisierungs-Print (Bild 3.6.—7), linker Wickelmotor, Steuerungs-Print (Bild 3.6.—8)





 je 4 Schrauben F (Bild 3.5.-6) der Wickelmotoren lösen und die Motoren vorsichtig nach unten ausfahren.

3.7. Ton - Motor ausbauen

- Endverstärker (wenn vorhanden) ausbauen
- Anschlusskabel für Ton-Motor und Abtastkopf, Steckverbindungen auf Regel-Print lösen. (Bild 3.7.–9)

Bemerkung:

Aus Gründen des besseren Fremdspannungsabstandes können bei gewissen Geräten die Anschlüsse des Tonmotors vertauscht sein: E3 = gry, E4 = yel, E5 = grn. Vor dem Ausbau Farben der Drähte genau beachten!

- Kabelbefestigung A (Bild 3.7.-9) lösen.
- Abdeckplatte und Frontplatte ausbauen (s. 3.2. und 3.3.)
- Motorbefestigungsschrauben B (Bild 3.7.–10) auf dem Kopfträger-Chassis lösen. Die weiteren Schrauben auf dem Kopfträger dürfen nicht gelöst werden, da diese den Kopfträger arretieren.
- Mit dem Ton-Motor sehr vorsichtig nach unten ausfahren.
 Die Ton-Welle darf unter keinen Umständen angeschlagen werden. (Rundlaufgenauigkeit besser als 1 / 1000 mm!)





Bild 3.7.-9

3.8. Steuer - Print ausbauen

- Abdeckplatte und Frontplatte ausbauen (s. 3.2.-3.3.)
- Schrauben A (Bild 3.8.–11) lösen. Mit dem Steuerprint nach unten ausfahren.
- Steckverbindungen lösen, falls erforderlich.



Fernsteuerung (Remote Control) yel FG4 red FG2 gry FG8 blu FG6 org FG3 wht FG9 brn FG1 blk FG10 grn FG5 vio FG7 grn FH1 org FM1 Optischer Endschalter blk FB1 grn FH2 vio DF4 blu FM2 yel DF2 wht DF3 red FJ1 red CF1 F4 F2 (grn/blk) F1 grn yel brn (yel/blk) grn Bild 3.8.-11


Wickelmotor links


3.9. Netztransformator ausbauen

- Endverstärker ausbauen (wenn vorhanden)
- Bremsmagnet, Kabelanschlüsse lösen (ablöten) (s. Bild 3.5.-6, B)
- Anschlusskabel rechter Wickelmotor auf Netzteil-Stabilisierungs - Print lösen (s. Bild 3.6.–7)
- Anschlusskabel Ton-Motor und Abtastkopf auf Motorsteuerungs-Print lösen. (s. Bild 3.7.—9)

Bemerkung:

Aus Gründen des besseren Fremdspannungsabstandes können bei gewissen Geräten die Anschlüsse des Tonmotors vertauscht sein: E3 = gry, E4 = yel, E5 = grn. Vor dem Ausbau Farben der Drähte genau beachten!






 Transformatorbefestigung lösen und mit der ganzen Baugruppe vorsichtig nach unten ausfahren. Je nach Bedarf Printplatten und entsprechende Steckverbindungen lösen. (s. Bild 3.9.—12 und Bild 3.9.—13).

3.10. Steckbare Verstärker ausbauen

- Vor dem Ausbau sind die Aufnahme- und Wiedergabeverstärker zu markieren. (Die Verstärker sind beim Einbau wieder in die gleichen Kanäle einzufügen, damit die Pegeleinstellungen erhalten bleiben).
- Abdeckblech auf der Vorderseite entfernen und die Verstärker herausziehen.



3.11. Potentiometer ausbauen

- Anschlüsse auslöten,
- Befestigungsschrauben von unten lösen. (Bild 3.11.-15.)






Bild 3.11,-15

3.12. Schalter-Print ausbauen (s. Bild 3.12.-16)

- Steckbare Verstärker ausbauen (s.3.10.)
- Tastatur, Drucktasten entfernen (Schrauben A,)
- Abschirmblech entfernen. (Schrauben B)
- Rückstellfeder C, entfernen. (Bandabhebebolzen)
- Steckverbindungen: Kopfträger- VU-Meter-Print lösen.





- Netzschalter, Benzingsicherung lösen, Befestigungsschrauben D, lösen. Netzschalter vorsichtig nach unten ausfahren. (Schieberstange beachten).
- Alle Steckverbindungen auf dem Schalter-Print lösen
 (Bild 3.12.-17)
- 5 Befestigungsschrauben E (Bild 3.12.–16) lösen und die ganze Baugruppe nach vorne abheben.
- Restliche Steckverbindungen VU-Meter lösen.

Beim Wiedereinbau des Netzschalters muss die Stellung des Entzerrungsschiebeschalters kontrolliert werden. Falls erforderlich ist eine Neujustierung mit den Schrauben F (Bild 3.12.—16.) vorzunehmen (S. auch 5.1.)

Weiter ist darauf zu achten, dass die Andruckrolle in Ruheposition ist. (Betätigungshebel des Wiedergabe-Abschaltkontaktes S 5, links vom Auslösehebel).

3.13. Ausbau aus dem Träger (Drehschalter-Ausbau)

- VU-Meter-Träger abschrauben. Vorsichtig abheben. (Wiedergabe-Abschaltkontakt S5 hinter dem VU-Meter-Print beachten)
- Steckverbindungen an den Jack-Buchsen lösen (Bild 3.13.–18).
- Drehschalterbefestigungen oben lösen. Kabelschuh, Chassisanschluss (braun) lösen. Träger abheben.




Bild 3.13.-18

Phones

Mic I

Mic II

4. MECHANIK

Kopfträger 4.1.

Bedingt durch das 3-Motoren-Laufwerk ergibt sich ein weitgehend wartungsfreier mechanischer Teil. Die Einstellungen und Messungen beschränken sich auf die wenigen beweglichen Teile.

An Spezialwerkzeugen werden benötigt :

Seegerringzangen

Federwaagen oder Kontaktoren, 200 g, 2000 g.




Bild 4.1.-19

4.1.1. Bandführungen (Bild 4.1.-19)

- Bandführungen reinigen, Bandführung A nicht verstellen! Zum Entfernen der Bandführung A nur die Befestigungsschraube des Trägers lösen. (Beim Ausbau der Ton-Welle nach oben)




Bild 4.1,-20


4.1.2. Tonkopfbefestigungen (Bild 4.1.-20.)

Aufnahme- und Wiedergabetonkopf sind auf einer gemeinsamen Grundplatte befestigt, die mit 3 Schrauben A auf dem Kopfträgerchassis verschraubt ist.

Die Madenschrauben D dürfen nicht verstellt werden. (Höheneinstellung !) Bei abgehobener Grundplatte können die Tonköpfe von unten gelöst werden. (Befestigung E) Ist nach dem Auswechseln eine Höhenjustierung erforderlich, so sind die entsprechenden Madenschrauben D jeweils vorne und hinten um den gleichen Betrag zu verstellen.

B = Spaltjustierung Aufnahmekopf (s. 6.5.1.)

C = Spaltjustierung Wiedergabekopf (s. 6.3.1.)




Nach Beendigung von Justierarbeiten am Kopfträger sind die gelösten Schrauben unbedingt wieder mit einem Lacktropfen zu sichern.

Bemerkung:

Aus Gründen des besseren Fremdspannungsabstandes können bei gewissen Geräten die Anschlüsse der beiden Kanäle am Wiedergabekopf gegenüber der Darstellung auf Diag. 3 vertauscht sein, d.h. die farbigen Adern befinden sich auf der rechten Seite. Beim Kopfwechseln die Lage der farbigen Adern genau merken!

4.2. Bandzug (Betriebsbandzug)

- Lichtöffnung am optischen Endschalter abdecken.
 Die Messwerte beziehen sich auf einen Kerndurchmesser der Spule von 115 mm.
- Leerspule auflegen, verriegeln.
- Einige Windungen einer feinen Schnur auf die leere Bandspule aufwickeln und zur Messung langsam in der angegebenen Richtung abziehen.



Dabei ergeben sich die Werte nach folgender Aufstellung :

Funktion	9,5 oder 19 cm/s	Α	В
PLAY	grosser Bandzug	70	85
PLAY	kleiner Bandzug	30	50
«		210	ca. 20
≫		ca.20	230

Tabelle 4.2.—22

Werden diese Richtwerte nicht erreicht, so sind die Betriebsspannungen der Wickelmotoren und die Phasenschieberkondensatoren zu kontrollieren. S. Tabelle 5.9.–46 und Abschnitt "Änderungen" 8.1. (Rückwickeln).

4.3. Bremsen (Stop)


Die Stop-Bremsen sind wirksam, wenn der Bremsmagnet stromlos ist.

- Stoptaste drücken.

4.3.1. Messung der Bremsmomente

Vorbereitung der Messung : s. 4.2.

Bei richtig eingestellter Bremse ergeben sich folgende Bremsmomente :




4.3.2. Einstellen der Bremsen

Werden die oben erwähnten Bremsmomente nicht erreicht, so ist das Bremssystem zu kontrollieren. Bremsbeläge und Bremsbänder müssen absolut sauber und fettfrei sein. Bremsbänder dürfen keine Knickstellen aufweisen und sollen auf ihrer ganzen Breite auf dem Bremsbelag aufliegen.

Über das modifizierte Bremsaggregat (Bremszugfeder beidseitig am Bremsband befestigt) gibt die Ersatzteil-Liste E 7a Auskunft.

Nach dem Auswechseln von Bremsbändern oder Bremsrollen werden die Bremsmechanik und der Hub des Bremsmagneten neu eingestellt.



- Bremse von Hand lösen (Bremsanker einschieben).
- Kontrollieren, ob beide Bremssysteme durch die Abhebebolzen gleichzeitig gelüftet werden. Ist dies nicht der Fall, die 3 Befestigungsschrauben des Bremschassis lösen und dieses soweit verschieben, dass die Bremsbänder gleichzeitig abheben.
- Falls erforderlich, einen Bremseinstellhebel leicht biegen.

Zum Einstellen des Bremsmagneten muss dieser erregt sein.

- Lichtöffnung des optischen Endschalters abdecken.
- Taste " Reel Motors off" (42) drücken, Taste ≪ drücken.
- Befestigung des Bremsmagneten lösen und diesen so einstellen, dass die Bremsbänder 0,1 0,2 mm von den Bremsrollen abheben.
- In dieser Einstellung Bremsmagnet arretieren. Die Bremsmomente k\u00fcnnen durch Umh\u00e4ngen der Federn an den Bremseinstellhebeln ver\u00e4ndert werden.

4.4. Andruckrolle

Der Andruckarm wird elektromagnetisch betätigt. Der Andruck ist durch eine einstellbare Federspannung definiert. (C)

4.4.1. Messung der Andruckkraft

- Tonband mit 1000 Hz-Aufzeichnung auflegen.
- Auf PLAY schalten.
- An der Andruckrollenachse (oder an einem aufgesteckten Bolzen) einen Nylonfaden einhängen und mit einer Federwaage (oder Kontaktor) in Richtung A ziehen bis die Tonhöhe hörbar sinkt.

Die Federwaage muss 1,5 kg anzeigen.

Mit der Schraube C kann die Andruckkraft reguliert werden.

4.4.2. Andruckmagnet, Neueinstellung

- Gerät auf PLAY schalten. Wenn kein Band eingelegt ist, Lichtöffnung am optischen Endschalter abdecken.
- Andruckmagnet soweit nach rechts verschieben, dass zwischen Mitnehmer und Andruckarm ein Abstand B von 0,3 mm entsteht.
- Andruckmagnet arretieren.
- Kontrollieren, ob der Anker des Andruckmagneten am Anschlag steht.
 - Andruckarm leicht von der Capstan-Welle wegziehen, dabei darf sich der Anker nicht bewegen.
- Befestigungsschrauben des Andruckmagneten mit einem Lacktropfen sichern.
- Andruckkraft kontrollieren und wenn nötig mit Schraube C justieren.


4.4.3. Auswechseln der Andruckrolle


- Andruckrollenachse von oben am Einstich halten und Bolzensicherung E (Bild 4.4.–25.) seitlich wegziehen.
- Andruckrollenachse nach oben herausziehen und mit der Rolle seitlich ausfahren. Aufschluss über den Zusammenbau gibt die Ersatzteilliste.

Beim Reinigen der Andruckrolle unbedingt darauf achten, dass kein flüchtiges Reinigungsmittel in das Sinterlager gelangt.

4.4.4. Andruckarm, Neueinstellung

Nach dem Auswechseln des Andruckarmes ist eine Neueinstellung gegenüber dem Hebel F (Bild 4.4.—25) erforderlich. Wenn der Hebel am Anschlag steht (Magnetanker ausgefahren), soll die Distanz zwischen Tonwelle und Andruckrolle 10 mm betragen.





ACHTUNG

Tonmotor mit Gleitlager ab Gerät Nr. S 60483 G 78003 siehe Abschnitt 8.6./Seite 35

4.5. Ton - Motor (mit Kugellager) Bild 4.5.-26

(Regelelektronik s. 5.10.und 6.2.)

Der Ton-Motor enthält eine durchgehende Ton-Welle, die oben mit einem Sinter-Bronze Lager D und unten mit einem Kugellager C geführt ist. Die Lager sind für die Lebensdauer der Ton-Welle geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung. Ton-Welle und Kugellager können sehr einfach ausgewechselt werden. Bei defektem Sinter-Lager ist der Ton-Motor der nächsten Werksvertretung einzuschicken. Ausbau s. 3.7.

4.5.1. Ausbau Ton-Welle, Kugellager

Zum Ausbau von Ton-Welle und Kugellager braucht der Ton-Motor nicht ausgebaut zu werden.

- Ton-Wellensicherung A seitlich abziehen. Rotor des Ton-Motors nach unten ausfahren.
- Die Ton-Welle kann nach oben herausgezogen werden, wenn vorher die Bandführung zwischen Wiedergabekopf und Ton-Welle abgeschraubt wird. (Bandführung nicht verstellen.)
- Wird der Seegerring B herausgenommen, kann die Ton-Welle mit dem Kugellager C nach unten herausgezogen werden.

Das Kugellager C ist eine Spezialausführung mit engen Toleranzen und darf nur gegen ein Originallager ausgewechselt werden.

Beim Umgang mit Ton-Welle und Lager ist besondere Vorsicht geboten, damit diese nicht beschädigt werden (Rund-laufgenauigkeit 1 / 1000 mm) und keine Staubteile in die präzisen Lager gelangen.

Über die neue Ton-Wellensicherung A und deren Zusammenbau mit alten Rotoren, gibt Seite E9 der Ersatzteilliste Auskunft.

- Wickelmotor ausbauen s. 3.6.
- Messing-Distanzring A abziehen. Sprengring B und Seegerring C mit Seegerringzange öffnen (nicht mehr öffnen als zum Abziehen erforderlich). Rotor mit Welle nach unten ausfahren. Die Tellerfedern (s. Ersatzteilliste E 8) bleiben auf der Welle.




Bild 4.5.-27

Zusätzlich zu den Distanzringen A sind für die Höhenjustierung der Bremsrolle (Wickelteller) Distanzscheiben D eingelegt. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass diese Distanzscheiben wieder auf die gleiche Wickelmotorachse aufgelegt werden.

Die Kugellager der Wickelmotoren dürfen nur gegen Originallager ausgewechselt werden.

4.7. Schmieren

Alle Lager sind für ihre Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung. Die Kugellager sind bei Störungen durch Originallager zu ersetzen. Beim Austausch einer Ton-Welle ist der obere Filz des Sinter-Lagers D (Bild 4.5.—26.) durch einige Tropfen MOBIL DTE extra heavy zu schmieren.

4.8. Endschalter (Funktion s. 5.9.1.)

Die Lichtquelle des optischen Endschalters kann nach oben herausgezogen werden.

5. ELEKTRONIK

Die Elektronik ist in Baugruppen zusammengefasst und weitgehend steckbar ausgeführt.

Steckbar sind die Druckschaltungsplatten für :

- Eingangs-, Aufnahme- und Wiedergabeverstärker, Oszillator und Aufnahmerelais.
- Endverstärker.

Fest montiert und mit steckbaren Anschlüssen versehen sind die Druckschaltungsplatten für :

- Netzteilstabilisierung
- Laufwerksteuerung mit photoelektrischem Band-Endschalter.
- Tonmotor-Regelung.

Blockschaltbild

(Verstärker - Elektronik)

Das Blockschaltbild zeigt den prinzipiellen Aufbau der steckbaren Verstärker - Elektronik.





Bild 5.-28



5.1. · Schalterprint und VU - Meterprint

(Schema Nr. 1.077.435 / 480)

(Ausbau s. 3.12.)

Der Schalterprint trägt die steckbaren Verstärker (ohne Endverstärker), die Umschalter und die Potentiometer für Eingänge, Balance und Lautstärke.

Die abgeschirmten Eingänge sind auf dem Schalterprint (von unten, linke Seite) steckbar. Die Eingänge der Wiedergabeverstärker sind ebenfalls gesteckt, ebenso die Ausgänge für OUTPUT und Endverstärker (rechte Seite).

Der Schiebeschalter für die Entzerrungen wird vom Netzschalter gesteuert. Beim Austausch ist eine Neueinstellung erforderlich, die mit den Schrauben F (Bild 3.12.—16.) vorgenommen wird.

Die Schalterebenen für die Eingangswähler, Vor-Hinterband-Umschaltung und Wiedergabefunktion sind gedruckt. Die Umschalter sind gekapselt und können nicht verdreht aufgesetzt werden. Betreffend Gehäuse und Kontaktsätze s. Bild 5.1.—32. Über den Zusammenbau gibt die Ersatzteilliste Auskunft.





Bild 5.1.-30







Bild 5.1.-32


Bild 5.2.-34

Der VU-Meterprint ist durch Steckverbindungen mit dem Schalterprint verbunden. Er trägt die Aufnahmevorwahltasten für Kanal I und II. Diese schalten das Aufnahmesignal und die Löschfrequenz. (Dabei ist zu beachten, dass das NF-Signal vertauscht auf die Aufnahmeverstärker geschaltet ist, wenn keine der beiden Tasten gedrückt ist!)



Zu diesem Zweck wird der Widerstand R 406 / 426 (100K) überbrückt oder durch Parallelwiderstände verkleinert. Wird R 406 / 426 kurzgeschlossen, beträgt der Verstärkungsfaktor der gesamten Stufe ca. V = 460, bei 1 K parallel ca. V = 20 und ohne Parallelwiderstand ca. V = 1,2. Die Parallelwiderstände R 316 / R 317 (CH I), R 321 / R 322 (CH II) befinden sich auf dem Schalterprint (1.077.435) Die Auslegung der Ausgangsstufe hat den Vorteil, dass die Speisespannung fast voll durchsteuert werden kann. Die Ausgangsspannung beträgt nominell 50 mV \sim , kann aber bis 6 V \sim unverzerrt liefern.

Dies entspricht einer Übersteuerfestigkeit von mehr als 40 dB. Neben der hohen Übersteuerfestigkeit hat die Empfindlichkeitsanpassung der Eingangsstufe durch die Gegenkopplung noch den Vorteil, dass das Eingangsrauschen durch vorgeschaltete Spannungsteiler nicht verschlechtert wird.



5.3. Aufnahmeverstärker (1.077.705)




Bild 5.3.-35

Der Eingangsverstärker-Print enthält die Vorverstärkerstufen für beide Kanäle.

Die Eingangsempfindlichkeit wird durch eine stufenweise einstellbare Gegenkopplung (Gleichstromgegenkopplung fest) an die Pegel der Signalquellen AUXILIARY (35 mV), Spurüberspielung (8 mV), RADIO (2,5 mV), MICRO-PHONE high (2,5 mV) und MICROPHONE low (0,15 mV) angepasst.

Die Aufnahmeverstärker-Prints enthalten je einen Entzerr-Vorverstärker (Q 501, Q 502), einen VU-Meter-Verstärker (Q 503) und einen Aufsprechverstärker (Q 504, Q 505). Am Eingang des Entzerrvorverstärkers liegt der Sammelschienenpegel von ca. 25 mV (bei 1 kHz und nominellem Eingangssignal, Aufnahmeregler voll geöffnet).

Die Aufnahme wird für NAB-Norm entzerrt. Die Tiefenentzerrung (3180 us) erfolgt im Gegenkopplungszweig durch


die Reihenschaltung von C 504 und das Trimmpot P 501 und P 502. Die Höhenentzerrung kann für beide Geschwindigkeiten separat eingestellt werden. P 502 für 19 cm/s, P 501 für 9.5 cm/s.


Das Trimmpot P 503 dient zum Pegelabgleich. Der Aufsprechverstärker ist für hohe Übersteuerungssicherheit ausgelegt. Dabei liefert Q 505 den für die Aussteuerung benötigten Kollektorgleichstrom an Q 504.

Für die Tonfrequenzspannung stellt Q 505 jedoch eine hohe Impedanz dar, so dass der ganze Ausgangswechselstrom für die Aussteuerung des Aufnahmekopfes zur Verfügung steht. Die Aussteuerreserve ist grösser als 15 dB. Ein Parallelschwingkreis mit f_{res} 38 kHz im Emitterkreis der Aufsprechstufe (L 502 / C 514) bewirkt eine Stromgegenkopplung für Pilotträgerreste, die zu Interferenzen mit der Löschfrequenz führen könnten. Zwischen Auskoppelpunkt und Aufnahmekopf liegt weiter ein Sperrkreis für die Vormagnetisierungsfrequenz von 120 kHz. (L 501 / C 517) Der Auskoppelpunkt wird bei Wiedergabe durch das Aufnahmerelais kurzgeschlossen.

Der Verstärkungsgrad der VU-Meter-Stufe (Q 503) kann an P 504 geeicht werden.

Um die VU-Meter-Aussteuerungsinstrumente vor HF-Einstreuungen zu schützen (die Fehlanzeigen zur Folge hätten), ist die gleichstromgekoppelte Stufe mit C 508 für HF gegengekoppelt.





Die gewählte Gegentakt-Kollektorschaltung garantiert ein Minimum an ungradzahligen harmonischen Frequenzen. Somit ist die Symmetrie der Sinusschwingungen gewährleistet und störende Gleichstromanteile können nicht auftreten. Die Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz ist mit 120 kHz genügend hoch um störende Interferenzen zu verhindern. Die Löschfrequenz wird symmetrisch ausgekoppelt. Bei Monobetrieb wird durch die Ersatzspule (s. 5.5.) die Belastung konstant gehalten, was sich auf die Spannungs- und Frequenzkonstanz günstig auswirkt.

Der Vormagnetisierungsstrom lässt sich mit den Trimmpot P 707 bis P 710 für Kanal 1 und 2 und beide Bandgeschwindigkeiten separat einstellen.

5.5. Aufnahme-Relais (1.077.715)




Bild 5.5.-37

Das Aufnahme-Relais hat die Aufgabe in Verbindung mit einem elektronischen Schalter den Oszillator "weich" einzuschalten. Um einen integralen Verlauf der Einschaltspannung zu erhalten, wird Ω 601 (Schalttransistor) durch ein R / C Glied verzögert. (R 603, C 602).




Bild 5.5.-38

Beim Start ist C 602 entladen und die Basis von Q 601 auf Potential OV. Werden bei Aufnahme die Arbeitskontakte 2/3, 5/6 des Aufnahmerelais REL 601 geschlossen, steigt das Basispotential mit dem Ladungszustand von C 602 an, bis die Sättigung erreicht ist. Fallen die Kontakte 2/3, 5/6 ab, so entlädt sich C 602 über R 602.

Die Kopfersatzspule besitzt zwei Wicklungshälften die bei Monobetrieb als Ersatzlast (Dummy load) für die abgeschaltete Löschkopfhälfte wirken. Die Ersatzspule ist abstimmbar um Induktivitätsstreuungen des Löschkopfes auszugleichen.

Der Widerstand R 604 dient der Güteanpassung und gewährleistet einen minimalen HF-Pegelsprung zwischen Mono- und Stereo-Betrieb. (Muss bei Löschkopfwechsel eventuell abgeglichen werden)

5.6. Wiedergabeverstärker (1.077.720)




Bild 5.6.-39

Die Wiedergabeverstärker-Prints enthalten je einen Wiedergabe(vor)verstärker und einen Leitungsverstärker. Der Wiedergabekopf ist an die Eingangsstufe (Q 801) galvanisch gekoppelt. Vom Emitterspannungsteiler der Stufe (Q 802) führt eine Gleichstrom-Gegenkopplung über den Wiedergabekopf auf die Basis von Q 801 und hält den Arbeitspunkt stabil. Der Gegenkopplungsstrom beträgt weniger als 1 µA, so dass keine Magnetisierung des Wiedergabekopfes stattfinden kann. Die NF-Anteile der Gegenkopplung werden durch C 803 kurzgeschlossen. Bei sehr tiefen Frequenzen (< 20 Hz) wird dessen kapazitiver Widerstand wirksam, so dass diese Frequenzen gegengekoppelt werden. Die Wiedergabeentzerrung ist umschaltbar NAB-IEC (CCIR). Das Entzerr-Netzwerk liegt im Gegenkopplungszweig Kollektor Q 802 / Emitter Q 801. Das R / C Glied R 808 / C 805 besorgt die Tiefenentzerrung (3180 µs).

Die Grundzeitkonstanten der Entzerrung werden durch Kurzschliessen der Teilwiderstände des Netzwerkes erreicht Bei :

19 cm/s NAB (50 μs) 3+4+5 IEC (70 μs) 3+4 9,5 cm/s NAB / IEC (90 μs) 4+5

Im Ausgang der Vorstufe befindet sich ein 120 kHz Sperrkreis für die Vormagnetisierungsfrequenz und ein Trimmpot P 801 zur Pegeleinstellung der Sammelschienenspannung. Das Signal wird über den Vor-Hinterband-Schalter, den Lautstärkeregler und den Wiedergabefunktions - Schalter (Kanalwahl) auf die Leitungsverstärker geführt. (7).

Der Leitungsverstärker ist dreistufig gleichstromgekoppelt und verstärkt das Signal auf den Pegel der Ausgänge OUT-PUT und Kopfhörer sowie zur Aussteuerung der steckbaren Endverstärker. Die Gleichstrom-Gegenkopplung (Emitterspannungsteiler Q 804 / Basis Q 803) stabilisiert den Arbeitspunkt aller drei Stufen. Die Balance-Regulierung erfolgt mit den Potentiometern P 303, P 304 (gekoppelt) im Gegenkopplungszweig Emitter Q 805 / Emitter Q 803.

In STOP-Position, wenn der Andruckarm in Ruhelage steht, ist der Ausgang des Wiedergabevorverstärkers (13) durch den Kontakt S5 (Schalterprint 1.077.435) kurzgeschlossen.

Die Endverstärker-Prints enthalten pro Kanal eigene Gleichrichter und Siebglieder. Der Netztransformator besitzt zwei getrennte Wicklungen ($32~\text{V}\sim$) für die Endstufen. Der ganze Verstärker ist gleichstromgekoppelt und arbeitet in bekannter Schaltung mit $^{\prime\prime}$ single-ended push-pull $^{\prime\prime}$ Ausgangsstufe. Der Lautsprecher liegt praktisch gleichstromfrei in der Diagonale einer Brücke gebildet aus Q 905 und Q 906 sowie den Ladeelkos C 907 und C 908. Q 901 und Q 902 arbeiten als Spannungsverstärker.

Die Serieschaltung D 901, R 911, D 902 dient zur Konstanthaltung des Leerlaufstromes der Endstufen-Transistoren in Abhängigkeit der Temperatur. Durch eine starke Gleichstromgegenkopplung (100 %), Kollektor Q 906 auf Emitter Q 901, wird der Nullpunkt des Lautsprecher-Ausgangs konstant gehalten. Die Tonfrequenzverstärkung wird durch das Spannungsteilerverhältnis R 905 zu R 906 bestimmt.

5.8. Netzteil

(Schema Laufwerk 1.077.100, Nr. 1.077.540)

(Ausbau s. 3.9.)

Das Netzteil ist primärseitig 2-polig abschaltbar (Micro-Switches) und weist zusätzlich zwei Trennkontakte auf, die die Netzspannung beim Ausbau aus dem Gehäuse abtrennen. Sekundärseitig verfügt der Schnittbandkern-Netztransformator über 5 Wicklungen für folgende Baugruppen:

Ton - Motor

und Wickelmotoren: 130 V~ (150 V~) mit 4 Anzapfungen.

Relaissteuerung : 22 $V\sim$ (Speisespannung 27 V=) Verstärkerspeisung : 24 $V\sim$ (Speisespannung 21 V=,

stabilisiert)

Endverstärker : 32 V~ Kanal I Endverstärker : 32 V~ Kanal II

5.7. Endverstärker (1.077.850)




Bild 5.7.-40




Bild 5.8.-41

Der Netzteilprint 1.077.540 trägt die Steckerleisten für die Endverstärker.

Die elektronisch stabilisierte Spannung (21 V) für die Verstärker (und den Oszillator) wird an P 106 eingestellt. Die Ansteuerung des als Längswiderstand geschalteten Transistors Q 102 erfolgt durch Q 101, dessen Emitterpotential durch die Zenerdiode D 104 auf 12 V festgehalten wird.

Die Diode D 103 schützt die Basis-Emitter Diode des Transistors Q 101 vor Überbelastung bei einem eventuellen Kurzschluss im Verstärkerteil.

5.9. Laufwerksteuerung

(1.077.370, Schema Laufwerk 1.077.100

Ausbau s. 3.8.




Bild 5.9.-42

Die Laufwerkdrucktasten betätigen gedruckte Kontakte auf dem Steuerprint 1.077.370. Parallel zu diesen Kontakten können Fernsteuerkontakte liegen (Fernsteuerkontakte F3 bis F10). Um mit einem Minimum an Relais auszukommen, ist deren Ansteuerung über Dioden verriegelt. Zum besseren Verständnis sei das Prinzip der Ansteuerung an einem Beispiel erklärt. In der Schaltung von Bild 5.9.—43 ist das Relais A erregt und der Kontakt a 8/12 (Selbsthaltung) geschlossen. Dies entspricht der Funktion PLAY. Das Relais B ist stromlos, der Kontakt b 6/10 offen.




Bild 5.9.-43

Wird nun die Taste << gedrückt so wird das Relais A kurzgeschlossen und fällt ab. Gleichzeitig wird das Relais B erregt und hält sich über den Selbsthaltekontakt b 6/10. Die Selbsthaltung kann auch durch die Taste STOP und durch den photoelektrischen Bandendschalter unterbrochen werden. Die folgende Tabelle gibt an, welche Relais und Magnete bei den entsprechenden Funktionen erregt sind.

	A	В	С	Aufnahme- Relais	AM	BIV
STOP						
PLAY	×				X	х
>>			х	14 - 17 - 1-4	1-1-	х
<<		х				Х
REC	х	х		x	х	х

Tabelle 5.9.-44

Um beim Start für Wiedergabe und Aufnahme Bandschlaufen zu vermeiden, erhält der rechte Wickelmotor für ca. 0,3 sec erhöhte Spannung. (Umspulspannung 105 V) Dafür muss für kurze Zeit das Relais C erregt werden. Dies wird durch folgende Schaltung erreicht :




Bild 5.9.-45

Steht das Gerät auf STOP-Position, so ist das Relais A stromlos, und die Kontakte a 12 und a 11 sind in Ruheposition. (s. Bild 5.9.—45) Wird nun das Relais A erregt (PLAY-Funktion), hält es über den Selbsthaltekontakt a 8/12. Kontakt a 7/11 schliesst. Es fliesst ein Ladestrom über das Relais C auf den Kondensator C 111. Relais C wird dadurch erregt und schaltet über den Kontakt c 5/9 den rechten Wickelmotor auf die Spannung von 105 V. (Selbsthaltung Relais C ist durch Kontakt a 12 unterbrochen). Mit zunehmender Ladung von C111 verringert sich der Ladestrom und das Relais C fällt wieder ab. Wird auf STOP-Position zurückgeschaltet, öffnet Kontakt a 7/11 und der Kondensator C 111 entlädt sich über die Wicklungen der Brems- und Andruckmagnete.

Die folgende Tabelle fasst die Motorspannungen für die Lauffunktionen zusammen.

	M	otorspannur	ngen in V∼	
Funktion	Rückwic	kelmotor	Vorwickelmot	
				0
PLAY/REC	55-6 = 49	42-6 = 36	55	42
**************************************	. 2	1	10	05
- Commence	9	9	1	5

Tabelle 5.9.-46

5.9.1. Photoelektrischer Bandendschalter

Der Arbeits-Stromkreis der Relais wird über die Selbsthaltekontakte, die STOP-Taste und die Kollektor - Emitter -Strecke des Schalttransistors Q 112 geschlossen. Ein Ansprechen des Bandendschalters (Schmitt-Trigger) wirkt sich deshalb gleich aus wie das Betätigen der STOP-Taste. Sobald Licht auf das Fotoelement R 155 fällt, sinkt dessen Widerstand und die Basisspannung von Q 111 steigt. Die Kollektorspannung von Q 111 sinkt und sperrt Q 112.




Bild 5.9.-47

Ein Vorgang, der durch die sinkende Emitterspannung an R 119 beschleunigt wird (Rückkopplung), so dass sich trotz der gleitenden Widerstandsänderung von R 155 (Ansprechträgheit) ein impulsförmiger Schaltvorgang gibt.

Die beiden Triggerzustände hell — dunkel ergeben am Kollektor von Q 111 folgende Spannungswerte : hell 1 V, dunkel ca. 22 V. Der Fotowiderstand ist zum Prüfen der Hell—, Dunkelwerte von der Schaltung zu trennen. Dazu sind die Anschlüsse (grün) FH1 / FH2 auf dem Steuerprint (Bild 3.8.—11) zu lösen. Der Widerstandswert beträgt bei : hell < 2 kOhm, dunkel > 20 kOhm.

(Am Lötstützpunkt des Fotowiderstandes nicht löten, da Fotowiderstände wärmeempfindlich sind)

5.10. Drehzahl-Regelung Ton-Motor (1.077.725) (Ausbau s.3.9.)

Der elektronisch geregelte Bandantrieb des REVOX A77 beschreitet einen Weg, der bisher in der Tonbandtechnik noch unbekannt war. Die Technik der Regelung ist deshalb besonders ausführlich beschrieben. Kontrolle und Einstellung der Regelelektronik s. Abschnitt 6.2.




Bild 5.10.-48

Die Drehzahl des Tonmotors wird elektronisch gemessen und laufend nachgeregelt. Als Antriebselement findet ein robuster und anspruchsloser Asynchronmotor Verwendung, dessen homogener Aussenläufer ein Minimum an Drehmomentpulsationen erzeugt, was sich in sehr geringen Tonhöheschwankungen wiederspiegelt.

Zur Messung der Drehzahl befindet sich auf dem Umfang des Rotors eine mit grosser Präzision eingefräste Verzahnung (120 Zähne), welche induktiv durch einen speziellen Tonkopf abgetastet wird. Die Drehzahl wird so in eine proportionale Frequenz umgewandelt, die ihrerseits in einer elektrischen Schaltung auf den Momentanwert untersucht wird. Allfällige Abweichungen von der Sollfrequenz, 1600 Hz bei 19 cm/s und 800 Hz bei 9,5 cm/s, werden nach Grösse und Vorzeichen erfasst und verändern die dem Motor zugeführte Spannung.

Das eigentliche Regulierglied (s. Bild 5.10.—49) besteht aus einem mit der Speisung in Serie liegendem Brückengleichrichter, dessen Diagonale durch einen geeigneten Leistungstransistor mehr oder weniger belastet wird. Ein Leistungstransistor mit etwa konstantem Basisstrom weist zwar keine echte Widerstandscharakteristik (I~U) auf, sondern der Transistor wirkt als stromsteuerndes Element.




Bild 5.10.-49

Die Schaltung (1.077.725) besteht aus dem Tachometer-Signal-Verstärker (Q 201 bis 205), dem Diskriminator und dem Gleichstromverstärker mit Leistungsendstufe (Q 206 bis 209). Der Tachometer-Signal-Verstärker verstärkt, symmetriert und begrenzt die Abtastfrequenz, so dass dem Diskriminator Rechteckimpulse angeboten werden. Eine Gleichstromgegenkopplung stabilisiert die Arbeitspunkte der Verstärkerstufen. Der Diskriminator besteht aus einem LC-Serie-Resonanzkreis, der in seiner Art und den verwendeten Bauteilen eine hohe Konstanz aufweist. Ein vorzügliches Driftverhalten des Regelverstärkers ist unbedingte Voraussetzung, da eine maximale Geschwindigkeitsabweichung von 0,2 % garantiert wird !

Die Resonanzfrequenz des Diskriminators ist durch Zuschalten der Kapazität C 207 von 1600 Hz auf 800 Hz umschaltbar. Dazu wird die Diode D 201 in Durchlassrichtung gepolt, was steuerseitig nur einen Schwachstromkontakt erfordert und zudem die Steuerleitung ideal entkoppelt.




Bild 5.10.-50

Das in Serie liegende Trimmpot P 201 ermöglicht die Resonanzfrequenz leicht zu verstimmen, wodurch die kleine Geschwindigkeit separat geeicht werden kann. Primär wird die grosse Geschwindigkeit durch Abstimmen der Kreisinduktivität geeicht. Für den gesamten Diskriminator ergibt sich der in Bild 5.10.—50 gezeigte Spannungsverlauf in Funktion der Frequenz. Der Arbeitsbereich des nachfolgenden Gleichstromverstärkers ist zur Verdeutlichung eingetragen.

Der Diskriminator ist zusammen mit der ganzen Elektronik temperaturstabilisiert. Bild 5.10.–51 zeigt typische Temperaturgänge des gesamten Systems, gemessen mit laufendem Motor im Klimaschrank.




Bild 5.10.-51

Das vom Diskriminator gelieferte Signal wird durch Integration (C 210 und C 211) von Wechselanteilen der Tachometerfrequenz befreit. Das Glied, gebildet aus R 215 und C 209, dient zur Phasenkorrektur im Regelkreis und verbessert die Stabilität. Der Gleichstromverstärker (Q 206, Q 207), dessen Arbeitsbereich in der Diskriminatorkennlinie angegeben ist, weist eine Verstärkung von 40 dB auf und bringt das Signal auf den für den Leistungsverstärker Q 209 notwendigen Wert. Die Phasenumkehrstufe Q 208 weist nur eine geringe Verstärkung auf. Die Leistungsstufe (Q 209) ist mit einem Transistor bestückt, der den im gesperrten Zustand auftretenden Spitzenspannungen von 300 V standhält und auch die im Betriebszustand erzeugte Verlustleistung auf das Kühlblech abführen kann.

Die Leistungsaufnahme des Motors bei 50 Hz Speisung beträgt etwa 13 W während der Beschleunigungsphase und 8 bis 10 W in Betrieb mit Bandtransport, wobei der Transistor etwa die Hälfte übernehmen muss.

Einige interessante Daten des Systems :

- 1. Die Steilheit des Diskriminators zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des nachgeschalteten Verstärkers bewirken ein Durchfahren der Motorspannung von 0V ~ bis zum Maximalwert von 130 V~ innerhalb 3 Hz Frequenzabweichung bei 1600 Hz Tachometersignalfrequenz. Das bedeutet, dass bei einer prozentualen Abweichung von ± 0,1 % der Motor keine oder die volle Spannung erhält.
- Netzspannungsschwankungen von ± 20 % bewirken eine Verwerfung der Tourenzahl in der Grössenordnung von ± 0,04 %.

- 3. Änderungen der Betriebsspannung von 21 V \pm 10 % bewirken eine Verwerfung der Tourenzahl von \pm 0,1 % (die Betriebsspannung ist zusätzlich stabilisiert).
- Eine Veränderung der Frequenz der Speisespannung von 50 Hz auf 60 Hz verursacht eine Veränderung der Drehzahl von weniger als 0,05 %.

Wie Punkt 4 zeigt, lässt sich der Antrieb ohne irgendwelche Umschaltung an Netzen zwischen 50 Hz und 60 Hz betreiben. Der neue Motor ist wesentlich leichter als bisherige Synchron-Motoren, da er weder eine spezielle Schwungmasse noch eine weiche Kupplung aufweist. Die Ton-Welle ist direkt mit dem Rotor gekuppelt und lässt sich dadurch sehr einfach auswechseln. Die relativ niedrig liegenden Drehzahlen des Tonmotors (400 und 800 U/min) ergeben einen grossen Ton-Wellen-Durchmesser.

Notizen

6. ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN UND MESSUNGEN.

Messgeräte und Hilfsmittel

- Entmagnetisierungs Drossel
- NF-Millivoltmeter oder Röhrenvoltmeter
- NF Generator
- Klirrfaktor Messgerät
- Oszillograph oder Digital Zähler (Counter)
- Tonhöheschwankungsmesser
- Testbänder: (Bezugsband, Messband)

Die Testbänder nach NAB (1965) und DIN Heimton 19 (1966) und 9,5 (1967) sind für die entsprechende Bandgeschwindigkeit gleich entzerrt.

19 cm/s = 3180 us, 50 us Testband DIN 45513 / 19 H * oder NAB 7,5 ips

9,5 cm/s = 3180 us, 90 us Testband DIN 45513 / 9 * oder NAB 3,75 ips (90 us)

Justierband 4 - Spur (1/4") *

für die Höhenjustierung des Tonkopfes bei 4 - Spur Geräten.

(* erhältlich bei AGFA oder BASF)

Alle NF - und HF Messungen mit abgeschirmten Leitungen vornehmen.

6.1. Entmagnetisieren

 Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band sind die Tonköpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren !

Starke Gleichfeld-Magnetisierungen verschlechtern den Geräuschspannungsabstand und den Frequenzgang und können zudem bleibende Beschädigungen der Bezugsbänder verursachen.

6.2. Bandgeschwindigkeit (Regelprint 1.077.725)

6.2.1. Abtastkopf - Einstellung

Der Luftspalt zwischen Abtastkopf und Rotor soll 0,3 - 0,4 mm betragen. Die Einstellung ist in Ordnung, wenn an den Anschlüssen blu E2, brn E1 des Regelprints 35 - 50 mV (bei 9,5 cm/s) Tachometersignalspannung gemessen werden.


6.2.2. Tacho - Abgleich

Die exakte Einstellung des Diskriminators, bzw. der Drehzahl des Tonmotors kann nur mit einem Digital-Zähler vorgenommen werden.

- Digital-Zähler an blu E2, brn E1 anschliessen.
- Gerät auf PLAY schalten (mit eingelegtem Band)
- Bei 19 cm/s muss die Frequenz 1600 Hz bis 1601 Hz betragen. Messzeit min. 10 s. Korrekturen sind am Abgleichkern der Spule T 201 vorzunehmen.
- Bei 9,5 cm/s muss die Frequenz 800 Hz bis 801 Hz betragen. (19 cm/s muss zuvor eingestellt sein!) Korrekturen sind am Trimmpotentiometer P 201 vorzunehmen.

6.2.3. Tachoabgleich mit Kathodenstrahloszillograph

Mit dem Oszillographen kann notfalls ein Abgleich, bezogen auf die Netzfrequenz 50 Hz,vorgenommen werden. An Messpunkt D (Schema 1.077.725) erscheint gegen 0V eine Wechselspannung von 100 Hz mit folgender Kurvenform :



Die überlagerte Schwingung stammt vom Regelsystem und beträgt bei 19 cm/s 1600 Hz, bezw. bei 9,5 cm/s 800 Hz. Die Messung erfolgt auf Stellung PLAY mit eingelegtem Band. Die überlagerte Schwingung muss gegenüber der Grundschwingung stehen bleiben.

(Einstellvorgang s. 6.2.2.)

6.3. Wiedergabe - Einstellung

Vorbereitungen:

Stabilisierte Speisespannung kontrollieren (21 V). Korrekturen können an P 106 (Netzteilprint 1.077.540) vorgenommen werden.

Kontrolle der Balanceeinstellung :

- NF-Generator an einen AUX-Eingang anschliessen.
- Durch Anbringen einer Krokodilklemme über den Lötfahnen der AUX-Cinchbuchsen die Signalspannung auf beide Eingänge parallelschalten.

Bedienungselemente nach Bild 6.3.-52 einstellen.




Bild 6.3.-52


- Ca. 30 mV / 1000 Hz einspeisen.
- Signalspannungen an den Ausgängen OUTPUT messen.
 (ca. 2 V). Beide Ausgänge sollen gleiche Signalspannungen aufweisen. Bei Pegeldifferenzen der Ausgänge
 3 dB ist die Korrektur mit dem Balanceregler vorzunehmen. Bei grösseren Pegeldifferenzen sind die Verstärkerkanäle zu überprüfen.
- Balanceregler nicht mehr verstellen.

6.3.1. Spaltjustierung grob

(Pegelmaximum)

(Montage und Grobeinstellung beim Kopfwechsel, s. 4.1.2.) Kontrolle, ob sich der Spalt in der Mitte des Schleifspiegels befindet:

- Schleifspiegel mit einem Fettstift markieren und anschliessend kurz ein Band laufen lassen. Der Spalt muss in der Mitte der durch das Band polierten Stelle sein.
- Bedienungselemente nach Bild 6.3.-53 einstellen.







Bild 6.3.-53

- Testband 19 cm/s auflegen und auf Spaltjustierteil (10 kHz) vorspulen.
- NF-Millivoltmeter an einem OUTPUT-Ausgang anschliessen
- Auf PLAY schalten und an Justierschraube C auf Maximum Ausgangsspannung einstellen.
 (Bild 6.3.–54)



6.3.2. Spaltjustierung Wiedergabekopf fein (Phasenmethode)

- Bedienungselemente nach Bild 6.3.-55 einstellen.






Bild 6.3.-55

Für die Spaltjustierung nach der Phasenmethode (Ausgänge parallel) ist es unbedingt erforderlich, dass die Spalteinstellung wie unter 6.3.1. zuerst vorgenommen wird, damit Phasenfehler $>90^\circ$ mit Sicherheit vermieden werden.

- Auf PLAY schalten und mit Justierschraube C auf Maximum (scharf) Ausgangsspannung einstellen.
- Schraube C mit einem Lacktropfen sichern.

6.3.3. Wiedergabe-Pegel ab Testband

Bedienungselemente nach Bild 6.3.–56 einstellen.




Bild 6.3.-56

- NF-Millivoltmeter bleibt auf einem OUTPUT-Ausgang angeschlossen (3 V - Bereich)
- Testband auf Pegeltonteil vorspulen
- Wiedergabefunktionsschalter auf CH I.
- Mit dem Trimmpot "REPR. LEVEL CH 1" eine Ausgangsspannung von 2 V einstellen. (Bild 6.3.–57).




Bild 6.3.-57

- Wiedergabefunktionsschalter auf CH II.
- Mit dem Trimmpot "REPR. LEVEL CH 2" eine Ausgangsspannung von 2 V einstellen.

6.3.4. Frequenzgang Wiedergabe (ab Testband)

- Bedienungselemente nach Bild 6.3.-58 einstellen.




Bild 6.3.-58

- Auf den Frequenzgangteil des DIN- oder NAB Testbandes vorspulen.
- NF-Millivoltmeter, Bereich 300 mV (20 dB)
 Es können gleichzeitig beide Kanäle gemessen werden, indem während den einzelnen Frequenzabschnitten jeweils der Wiedergabefunktionsschalter umgeschaltet wird.
 (CH I / CH II).

6.4. Oszillator- und HF - Einstellungen

6.4.1. HF-Spannungen und- Frequenz kontrollieren

- Bedienungselemente nach Bild 6.4.-59 einstellen.





Bild 6.4.-59

- Band auflegen, auf AUFNAHME schalten. (Stereo).

A. — Löschkopfspannung am VU-Meter-Print, (Bild 6.4.—60) org HB3 (Kanal 2) und blu HB6 (Kanal 1) gegen Masse mit Röhrenvoltmeter messen.

2 - Spur = je 21 V
$$\approx$$
 4 - Spur = je 16 V \approx



B. Oszillatorfrequenz

- Band einlegen, auf AUFNAHME schalten (Stereo)
 Bei Messung ohne Band, Lämpchen des optischen Endschalters ausziehen.
- Die Oszillatorfrequenz wird mit einem Digital-Zähler oder mit einem Oszillographen gemessen. Die Frequenz beträgt 120 kHz (± 5 kHz) und wird an org HB3 oder blu HB6 (Bild 6.4.—60) gegen Masse gemessen. (Oszillograph : 12 Schwingungen pro 100 us)

6.4.2. Ersatzspule (Dummy - Abgleich)

Der Dummy-Abgleich ist nur erforderlich, wenn der Löschkopf ersetzt wurde. (Ausgleich der Induktivitätsstreuungen des Löschkopfes bei Mono-Betrieb)

- Band einlegen, auf Aufnahme schalten.
- Digital-Zähler oder Oszillograph an blu HB6 (Bild 6.4.–60) anschliessen.



- HF-Frequenz in Stellung Stereo messen.
- Aufnahmevorwahltaste CH II lösen und DUMMY LOAD abgleichen, bis gleiche Frequenz wie in Stellung Stereo erreicht ist.





Bild 6.4.-61

- Aufnahmevorwahltasten CH II drücken und CH I lösen.
 Oszillograph oder Digital-Zähler an org HB3 anschliessen.
- DUMMY LOAD ev. korrigieren.



 Den Einstellvorgang wiederholen, bis ev. verbleibende Frequenzabweichungen symmetrisch zur Sollfrequenz liegen. (zB. CH I + 1 kHz, CH II – 1 kHz)

6.4.3. HF - Sperrkreise Aufnahme

Bedienungselemente nach Bild 6.4.—62 einstellen.




Bild 6.4.-62

- Band auflegen, auf AUFNAHME schalten. (Stereo)
- Röhrenvoltmeter an Messpunkt C 515 des jeweiligen Aufnahmeverstärkers anschliessen (Bild 6.4.—63)
 s. auch Schema 1.077.705




Bild 6.4.-63

- An BIAS TRAP CH I und CH II Spannungsminimum einstellen:
 - < 300 mV. (Bild 6.4.-64)




Bild 6.4.-64

6.4.4. HF - Sperrkreise Wiedergabe

- Unter den gleichen Bedingungen wie 6.4.3., Röhrenvoltmeter jedoch am OUTPUT-Ausgang CH I und CH II anschliessen und BIAS TRAP der Wiedergabeverstärker auf Spannungsminimum einstellen:
 - < 50 mV (Bild 6.4,-64)

6.5. Aufnahme - Einstellungen

Vorbereitungen:

Die folgenden Messungen (6.5.1.-6.5.6.) sind mit einem Aufnahmepegel von - 20 dB unter Vollaussteuerung vorzunehmen.

(Zur Vermeidung von Übersteuerungen bei hohen Frequenzen)

- Bedienungselemente nach Bild 6.5.-65 einstellen.




Bild 6.5.-65

- NF-Millivoltmeter an OUTPUT-Ausgang anschliessen.
- Bereich 300 mV
- NF-Generator bei 1000 Hz so einstellen (3 4 mV), dass am OUTPUT-Ausgang 200 mV erscheint (Pegel wie bei Wiedergabe ab Testband, s. 6.3.3., jedoch 20 dB tiefer).

(grob) Aufnahmekopf 6.5.1. Spaltjustierung

- Bedienungselemente nach Bild 6.5.-66 einstellen.




Bild 6.5.-66

- NF-Generator auf 10 kHz einstellen (s. 6.5., Vorbereitungen)
- Band einlegen und auf AUFNAHME schalten.
- Mit Justierschraube B (Bild 6.5.-67) Signalmaximum einstellen. (langsam verstellen, Anzeigeverzögerung!)




Bild 6.5.-67

6.5.2. HF - Vormagnetisierung

Da der Wiedergabepegel für hohe Frequenzen abhängig vom Vormagnetisierungsstrom in Form einer Kurve mit ausgeprägtem Maximum verläuft, kann diese Beziehung zur Festlegung des Arbeitspunktes herangezogen werden.

(Bild 6.5.-69)

Die Messanordnung bleibt wie unter 6.5.1.(10 kHz, - 20 dB).

Die Einstellregler OSZILLATOR CH I und CH II, 3 3/4" (9,5 cm/s) und 7 1/2" (19 cm/s) s. Bild 6.5.-68 werden vom Linksanschlag im Uhrzeigersinn gedreht bis das NF-Ausgangsspannungs-Maximum erreicht ist. (Wiedergabefunktionsschalter wahlweise CH I / CH II).





Bild 6.5.-68

Man merke sich den Zeigerausschlag des Maximums und drehe nun in gleicher Drehrichtung weiter bis die NF-Ausgangsspannung um den in der folgenden Tabelle aufgeführten Wert gesunken ist. (△U).




Bandsorte	∆U - 9,5 cm/s	∆U - 19 cm/s	∆U - 38 cm/s
AGFA PE 31	4 dB	3 dB	
REVOX PE 36 RX REVOX 207 REVOX 601 AGFA PE 36 BASF PES 35 (LH) SCOTCH 202/203	5 dB	4 dB	2 dB
SCOTCH 150/215	5 dB	5 dB	
REVOX 621 *	4,5 dB	4 dB	2 dB

^{*} Geräte ab Serien-Nr. 267100 sind auf REVOX 621 eingemessen.

Tabelle 6.5.-69

6.5.3. Spaltjustierung (fein) Aufnahmekopf

- Bedienungselemente nach Bild 6.5.-70 einstellen.



- Der Balanceregler muss exakt eingestellt sein. (wie unter 6.3., Vorbereitungen beschrieben)
- Übrige Bedingungen wie bisher (Aufnahme Stereo, 10 kHz, – 20 dB).
- Mit Justierschraube B (Bild 6.5.–67) auf Maximum (scharf) Ausgangsspannung einstellen. (langsam verstellen, Anzeigeverzögerung)
- Um Messfehler, die durch Phasenverschiebung > 90° entstehen könnten zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, vorher die Spaltjustierung nach 6.5.1. vorzunehmen.
- Kontrollmöglichkeit:
 - Tongenerator nach tieferen Frequenzen durchstimmen. Ausgangspegel soll konstant bleiben.
- Justierschraube mit einem Lacktropfen sichern.

6.5.4. Aufnahme - Pegel

- Bedienungselemente nach Bild 6.5.-71 einstellen.




Bild 6.5.-71

- Wiedergabe-Pegel (s. 6.3.3.) und Balance-Einstellung (6.3.— Vorbereitung) müssen eingestellt sein.
- NF-Generator auf AUX-Eingang (parallelschalten)
- NF-Millivoltmeter auf einem OUTPUT-Ausgang, Bereich 300 mV.

- Band auflegen, auf AUFNAHME schalten (Stereo)
- Vor-Hinterbandschalter auf INP. NF-Generator 1000 Hz einspeisen, Generator-Pegel so einstellen, dass die OUT-PUT-Ausgangsspannung 200 mV beträgt.
- Auf NAB (Hinter-Band) schalten und mit den Einstellreglern REC. LEVEL OUTPUT-Ausgang auf 200 mV einstellen (Bild 6.5.-72), Wiedergabefunktionsschalter entsprechend auf CH I oder CH II.




Bild 6.5.-72

6.5.5. Aufnahme-Entzerrung (Equalization)

- NF-Generator bei gleichem Pegel (20 dB) auf 12 kHz schalten.
- Bedienungselemente nach Bild 6.5.—71 (NAB) einstellen.




Bild 6.5.-73

 Mit den Einstellreglern EQUALIZ., Ausgangsspannung auf 0 bis +1dB einstellen. (0 dB = 200 mV / 1000 Hz s. 6.5.4.) Wiedergabefunktionsschalter CH I beide Geschwindigkeiten, ebenso CH II beide Geschwindigkeiten.


6.5.6. Frequenzgang "über Band"

- Bedienungselemente nach Bild 6.5.-71 einstellen (NAB)
- NF-Millivoltmeter eichen. (Signalspannung leicht verändern bis 0 dB- oder ganzzahlige Anzeige erreicht ist)
- Frequenzgänge 19 und 9,5 cm/s messen. (Durch Umschalten des Wiedergabefunktionsschalter CH I / CH II können beide Kanäle hintereinander gemessen werden)

Klirrfaktormessungen, VU-Meter-Eichung, Geräuschmessung, Löschdämpfung, Übersprechdämpfung

6.6.1. Klirrfaktor ("über Band"), VU-Meter-Eichung

Bedienungselemente nach Bild 6.6.—74 einstellen.






Bild 6.6.-74

- NF-Generator (500 Hz). Gegenüber vorherigen Messungen 20 dB höher schalten (Eingangsspannung ca. 40 mV)
- Klirrfaktor-Messgerät an einem OUTPUT-Ausgang anschliessen.
- Band auflegen, auf AUFNAHME schalten (Stereo) 19 cm/s.
- Klirrfaktor messen (CH I und CH II)
- Den Eingangspegel so einstellen, dass sich bei 19 cm/s auf dem schlechteren Kanal ein Klirrfaktor von 2 % ergibt.
- Messung bei 9,5 cm/s wiederholen, Klirrfaktor darf max.
 3 % betragen. Bei höheren Werten, Eingangspegel soweit verringern bis 3 % Klirr erreicht sind.
- Klirrfaktor-Kontrolle "vor Band": Vor-Hinterbandschalter auf INP. stellen. Der Klirrfaktor darf max.1 % betragen!
- Auf NAB zurückschalten und den Eingangspegel um 6 dB absenken.
- Mit den Einstellreglern METER CALIB. (Bild 6.6.–
 75) CH I und CH II, VU-Meter Anzeige 0 dB (100 %) einstellen.





Bild 6.6.-75

6.6.2. Geräuschspannung (und Fremdspannung) " über Band "

- Die Geräuschspannungsmessungen beziehen sich auf Vollaussteuerung (Klirrfaktor 2 % bei 19 cm/s, bezw. 3 % bei 9,5 cm/s s. 6.6.1.).
- Um Messfehler durch HF-Einstreuungen zu vermeiden, wird ein auf dem Gerät gelöschtes Band in Stellung WIEDERGABE gemessen.






Bild 6.6.-76

Die Effektiv-Werte (bewertet nach ASA A) der Geräuschspannung und Fremdspannung für REVOX 601 Tonband sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

	2 -	Spur	4 - Spur		
	19 cm/s	9,5 cm/s	19 cm/s	9,5 cm/s	
Geräuschsp.	> 66 dB	> 63 dB	> 62 dB	> 59 dB	
Fremdspg.	> 58 dB	>57 dB	> 56 dB	> 54 dB	

Tabelle 6.6.-77

Werden diese Geräusch- und Fremdspannungsabstände nicht erreicht, sind die Bandführungselemente und Tonköpfe nochmals sorgfältig zu entmagnetisieren.

6.6.3. Geräusch – / Fremdspannung " vor Band " (Kontrolle)

- Gerät auf STOP schalten.
- Vor-Hinterbandschalter auf INP. (Bild 6.6.-78)




Bild 6.6.-78

Der Geräusch- und Fremdspannungsabstand soll bezogen auf Vollaussteuerung $> 75\ \mathrm{dB}$ betragen.

Kontrolle der Eingangsverstärker:

- Bedienungselemente nach Bild 6.6.-79 einstellen.
- Zu dieser Messung sind die Mikrophoneingänge zur Vermeidung von Brummeinstreuungen unmittelbar an den Mikrophon-Eingangsbuchsen (Jack- oder Cinchanschlüsse) mit 200 Ohm abzuschliessen.




Bild 6.6.-79

Die Geräusch- und Fremdspannungsabstände sollen, bezogen auf Vollaussteuerung, > 45 dB betragen.

6.6.4. Löschdämpfung

Die folgenden Messungen: Löschdämpfung, Übersprechen-Mono und Übersprechen-Stereo (6.6.4.—6.6.6.) können nur mit einem selektiven Röhrenvoltmeter (Bandbreite < 100 Hz) gemessen werden.

Zum Messen der Löschdämpfung wird eine Frequenz von ca. 1000 Hz aufgezeichnet und anschliessend gelöscht. Die auf dem Band verbleibende Aufzeichnung wird gemessen.

- Bedienungselemente nach Bild 6.6.-80 einstellen.
- Aufnahme 1000 Hz, Vollaussteuerung.




Bild 6.6.-80

- STOP, Band zurückwickeln
- Aufnahmeregler schliessen. (Bild 6.6.-81)




Bild 6.6.-81

Gerät auf Aufnahme schalten und Löschdämpfung messen.

Der verbleibende Rest der Aufzeichnung soll mehr als 75 dB unter dem Pegel der Vollaussteuerung liegen.

6.6.5. Übersprechdämpfung Mono (selektiv, s. 6.6.4.)

Zu dieser Messung wird zweckmässigerweise auf einem fabrikneuen Band auf Kanal I während ca. 1 Minute und anschliessend auf Kanal IIwährend ca. 1 Minute eine Mono-Aufnahme 1000 Hz, Vollaussteuerung aufgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Aufnahme-Vorwahltaste des jeweils nichtbenützten Kanals gelöst ist.

Bedienungselemente nach Bild 6.6.—82 einstellen.




Bild 6.6.-82

Wiedergabefunktionsschalter auf CH II, den Übersprechabstand I – II messen und mit dem Übersprech-Kompensationstrimmer P 305 (Bild 6.6.–83) auf besten Wert bringen (> 60 dB)




Bild 6.6.-83

- Auf Aufzeichnung Kanal II vorspulen.
- Wiedergabefunktionsschalter auf CH I, Übersprechabstand II I messen ev. P 305 korrigieren.


Bei starken Korrekturen, Messung Übersprechen $\mathsf{I}-\mathsf{II}$ wiederholen und Mittelwert einstellen.

6.6.6. Übersprechen Stereo (selektiv s. 6.6.4.)

Vor der Kontrolle der Übersprechdämpfung Stereo soll die Mono-Übersprechdämpfung (s. 6.6.5.) gemessen und ev. eingestellt werden.

Bei der folgenden Messung darf der Kompensationstrimmer P 305 nicht mehr verstellt werden.

- Beim Messen der Stereo-Übersprechdämpfung wird der Generator parallel auf die AUX-Eingänge geschaltet. Der Eingang des zu messenden Kanals ist jeweils geschlossen.
- Bedienungselemente nach Bild 6.6.-84 einstellen.



 Tongenerator 1000 Hz, Vollaussteuerung, Aufnahme Stereo.

Messung I - II:

 Tonfrequenzmillivoltmeter auf Ausgang CH II, Eingangsregler CH I voll offen (Rechtsanschlag), Eingangsregler CH II ganz geschlossen (Linksanschlag).

Messung II - I:

- Tonfrequenzmillivoltmeter auf Ausgang CH I, Eingangsregler CH II voll offen (Rechtsanschlag), Eingangsregler CH I ganz geschlossen (Linksanschlag)
- Die Übersprechdämpfung soll mehr als 45 dB betragen.

6.7. Kontrolle der Ausgangspegel

- Bedienungselemente nach Bild 6.7.-85 einstellen.




Bild 6.7.-85

- Band einlegen, auf Aufnahme schalten (Stereo)
- Tongenerator 500 Hz, Vollaussteuerung
- Tonfrequenzmillivoltmeter auf Ausgang CH I oder CH II. Der Ausgangspegel soll konstant bleiben (± 1.dB), wenn der Vor-Hinterbandschalter INP / NAB / IEC und der Wiedergabefunktionsschalter STEREO / CH I / CH II / MONO umgeschaltet wird. Bleibt der Ausgangspegel nicht innerhalb der angegebenen Toleranz, s. 6.5.4.

6.8. Tonhöheschwankungen


Die in den technischen Daten angegebenen Gleichlaufwerte sind mit einem Tonhöheschwankungsmesser nach DIN 45507 gemessen. Nach einer anderen Norm ermittelte Werte können nicht verglichen werden.

7. ZUSATZGERAETE

7.1. Fernbedienung

Über den Fernsteueranschluss REMOTE CONTROL können sämtliche Drucktastenfunktionen ferngesteuert werden. Die Fernsteuerleitung braucht nicht abgeschirmt zu sein und ist unkritisch bezüglich der Länge.

Die Schaltung des Fernbedienungsteils erfolgt nach Bild 7.1.–86



Auf Stecker WIST 10 (Hirschmann)

Bild 7.1.-86

Auf Anschluss 7 steht eine Gleichspannung von 27 V zur Verfügung, die für die Speisung von Diaschaltgeräten bestimmt ist. (max. Belastung 150 mA)

Bei Betrieb ohne Fernsteuerung muss der Blindstecker in der Buchse REMOTE CONTROL eingesteckt sein. (der Blindstecker enthält eine Kurzschlussverbindung 1-2)

7.2. Schaltuhrbetrieb

Die Schaltuhr wird in die Netzzuleitung geschaltet, sodass die Netzspannung nur während gewissen vorbestimmten Zeitperioden dem REVOX A77 zugeführt wird. Der Netzund Geschwindigkeitsschalter bleibt bei Schaltuhrbetrieb ständig auf der gewünschten Bandgeschwindigkeit stehen.

8. AENDERUNGEN

8.1. Rückwickeln

Bei schlechtem Rückwickeln mit 18 cm Spulen :

Widerstand R 125 (820 Ohm) durch Widerstand 1,2 kOhm (9 W) ersetzen. (Laufwerk-Steuerung, 1.077.370)

8.2. Schaltknackse

Treten bei Betätigung der STOP-Taste aus Funktion AUF-NAME und PLAY Knackse auf, lässt sich eine Verbesserung erzielen, wenn folgende Änderungen vorgenommen werden:

Masseanschluss brn (s. Bild 3.13.—18) auf der Printseite ablöten und an Masseleiterbahn bei Wiedergabeschalter S 5 (Schalterprint 1.077.435) anlöten.

Eine weitere Verbesserung lässt sich erzielen, wenn die Diode D 601 (Aufnahmerelais-Print) durch ein RC-Glied ersetzt wird. C: $50\,\mu\text{F}$ / 35 V, R: $100\,\text{Ohm}$ / $0,125\,\text{W}$ (Serieschaltung, auf Polarität achten).

8.3. HF - Störungen

Störungen, die auf stark einfallende Rundfunk- und Fernsehsender zurückzuführen sind, können durch folgende Massnahmen beseitigt werden :

An den gestörten Eingängen Keramik - Kondensatoren von 1500 - 5000 pF vom Masseanschluss Schirm (abgeschirmte Leitungen) auf Chassis (Rohrniete der Anschlussbuchsen-Befestigung) einlöten. (s. Beispiel C 154 OUTPUT-Ausgang).

Starke UHF-Fernsehsender können auf die Wiedergabekopf-Kabel einstrahlen. Sollten Brumm-Störungen auftreten, so ist die folgende Änderung am Wiedergabeverstärker vorzunehmen:

Über Basis und Emitter von Q 803 ein Kondensator von 100 pF bis max. 220 pF einlöten (wie C 806 bei Q 801).

8.4. Überspielempfindlichkeit

Bei Geräten der Serie 1 betragen die Widerstände R 316 und R 321: 10 kOhm. Die Überspielempfindlichkeit kann durch Einsetzen von 3,3 kOhm - Widerständen erhöht werden (Gewinn ca. 10 dB).

8.5. Austausch des Tonmotors

Bei den Geräten ab Nr. S 15 500 und D 16 150 wurden neue Tonmotoren verwendet, die eine um 20 V erhöhte Speisespannung und somit einen geänderten Netztrafo benötigen. Die Spannung am Anschluss E8 blu (Regelprint 1.077.725) beträgt dann 150 V. Wird ein alter Motor an einem neuen Trafo angeschlossen, soll als Q 209 des Regelprintes ausschliesslich der Transistor 40 318 verwendet werden.

Tonmotor mit Gleitlager Ab Gerät Nr.: S 60483 u. G 78003

Illustration, siehe Ersatzteilliste Blatt E 10.

Der Ton-Motor enthält eine durchgehende Ton-Welle, welche mit zwei Sinter-Bronze Lager geführt ist. Die Ton-Welle ist durch das untere Lager zusätzlich in axialer Richtung fixiert. Das Axiallager ist ein Kunststoff-Stützlager. Die Lager sind für die Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Die Ton-Welle und das Kunststoff-Stützlager können einfach ausgewechselt werden.

Bei defekten Sinter-Lagern ist der Ton-Motor der nächsten Werksvertretung einzuschicken. Ausbau siehe Abschnitt 3.7.

8.6.1. Ausbau Ton-Welle, Kunststoff-Stützlager.

Zum Ausbau von Ton-Welle und Kunststoff-Stützlager braucht der Ton-Motor nicht ausgebaut zu werden.

- Ton-Wellensicherung A vorsichtig seitlich abziehen. (hohe mechanische Vorspannung)
 Rotor des Ton-Motors nach unten ausfahren.
- Die Ton-Welle kann nach oben herausgezogen werden, wenn vorher die Bandführung zwischen Wiedergabekopf und Ton-Welle abgeschraubt wird. (Bandführung nicht verstellen).
- Wird der Seegerring B herausgenommen, kann das Kunststoff-Stützlager ausgebaut werden.
 Dabei sind der Reihe nach die Tellerfeder E, die Anlaufscheibe F und das Kammlager G zu entfernen.

Beim Umgang mit Ton-Welle und Lager ist besondere Vorsicht geboten, damit diese nicht beschädigt werden (Rundlaufgenauigkeit 1/1000 mm) und keine Staubteile in die präzisen Lager gelangen.

9. FEHLERSUCHE (Troub

(Trouble shooting)

Vorkontrolle:

Netzspannung prüfen.

Zulässige Abweichungen (auch kurzzeitig) bei den Einstellungen des Spannungswählers :

110 V~:	min.	96 V~,	max.	125 V~
130 V~:	min.	112 V~,	max.	145 V~
150 V~:	min.	130 V~,	max.	165 V~
220 V~:	min.	190 V~,	max.	245 V~
240 V~ :	min.	210 V~,	max.	270 V~
250 V~ :	min.	225 V~,	max.	290 V~

Bei grösseren Abweichungen ist ein Stabilisator zu verwenden. Bei der Aufstellung von Stabilisatoren ist zu beachten, dass diese ein ausgeprägtes Streufeld aufweisen (örtlich trennen).

Prüfen der stabilisierten Speisespannung 21 V =. Ev. an P 106 korrigieren oder Zener-Diode D 104 ersetzen.

9.1. Fehler am Laufwerk

Tonmotor läuft nicht:

Motorkondensator C 151 kontrollieren.

Regelelektronik, Messpunkte überprüfen (s. Schema 1.077. 725)

Läuft der Tonmotor nach manuellem Abbremsen auf Stillstand nicht selbst an, so schwingt der Regelvorverstärker. R 206 (100 Ohm) gegen 330 Ohm austauschen.

Tonwellen-Lager prüfen, Kugellager nur gegen fabrikneue Originallager auswechseln.

Tonmotor rumpelt:

Kugellager gegen fabrikneue Originallager auswechseln.

Tonmotor pfeift:

Abstand Abtastkopf - Rotor kontrollieren. (s. 6.2.1.). Eventuell zwischen Abtastkopf und Lagerflansch eine weiche Zwischenlage (Styrophor, Gummi) einlegen.

Unvergossene Abtastköpfe sind gegen vergossene Ausführungen auszuwechseln.

Bandgeschwindigkeit zu niedrig:

Abtastkopf, Abstand prüfen. Abtastfrequenz messen (s. 6.2.2.). Regelelektronik, Messpunkte überprüfen.

Tonhöheschwankungen:

Mechanische Ursachen von Tonhöheschwankungen :

Periodische Tonhöheschwankungen, die ihre Ursache in defekter Andruckrolle oder schlagender Tonwelle haben, können erkannt werden, wenn der Rhythmus der sich drehenden Elemente beobachtet wird. (Ev. mit einem Filzstift Andruckrolle oder Tonwelle markieren). Andruckrolle s. auch 4.4.1.

Wenn der Rhythmus der Tonhöheschwankungen mit der Drehzahl des linken Wickelmotors identisch ist, kann die Ursache mechanischer oder elektrischer Natur sein. Als mechanische Störungen kommen defekte Lager oder dejustierte Bremsen in Frage.

Elektrische Ursachen von Tonhöheschwankungen :

Ein zu starkes elektrisches Gegendrehmoment des linken Wickelmotors kann zu Tonhöheschwankungen führen. Motorspannungen prüfen (s. Tab. 5.9.–46)

Treten Tonhöheschwankungen nur bei 9,5 cm/s auf, so kann die Ursache in einem zu grossen Abstand des Abtastkopfes der Regelelektronik des Tonmotors liegen. (s. 6.2.1.)

Tonhöheschwankungen auf beiden Geschwindigkeiten können durch einen defekten Kondensator des R/C-Gliedes R 215 / C 209 der Regelelektronik verursacht werden. Kondensator auswechseln.

Starteigenschaften schlecht, Rückwickeln zu langsam:

Es sollen nach Möglichkeit keine Spulen mit kleinerem Kerndurchmesser als 60 mm verwendet werden.

Optimale Eigenschaften sind nur bei Einhaltung der Nenn-Netzspannung zu erwarten.

Wickelmotoren bei gelüfteten Bremsen auf leichten Lauf überprüfen. (Axialspiel der Wickelmotoren 0,2 - 0,3 mm)

Ev. R 125 auf 1 - 1,2 kOhm vergrössern.

Drucktastenfunktionen halten nicht:

Blindstecker REMOTE CONTROL fehlt.

Bandendschalter defekt, s. 5.9.1., oder starker Lichteinfall auf Fotowiderstand.

Relaisbetriebsspannung (27 V =) prüfen.

Bandendschalter funktioniert nicht:

Lämpchen defekt. Fotowiderstand und Trigger prüfen, s. 5.9.1.

Andruckmagnet funktioniert nicht :

Bremsmagnet funktioniert nicht :

Laufwerksteuerung, Relaiskontakte und Dioden prüfen.

Magnetwicklung prüfen.

Anker reinigen.

Relaisbetriebsspannung (27 V =) prüfen.

Bremsen (STOP) zu schwach, zu stark oder unregelmässig:

Bremsbänder prüfen, Bremsbelag prüfen.

Reinigen und entfetten.

Bremszug messen, s. 4.3.

9.2. Fehler am Elektronikteil

Vorkontrolle:

s. Vorkontrolle 9.

Wiedergabeverstärker brummt:

Wiedergabekopf Wicklungsunterbrechung.

Abschirmklappe schliesst nicht vollständig.

Speisespannung 21 V =, Brummspannung zu hoch.

Streufeld des Tonmotors zu hoch, Speisespannung kontrollieren, max. 90 $V_{\text{eff.}}$

Ev. starke Einstrahlung durch UHF-TV-Sender, s. 8.3.

Netzspannung zu niedrig, s. 9, Vorkontrolle.

Wiedergabeverstärker rauscht (Leitungsverstärker):

bei geschlossenem Lautstärkeregler:

Transistor Q 803 / Q 804 defekt.

Verstärkung zu hoch durch defektes Balance-Potentiometer,

Zener - Diode im Netzteil rauscht, durch Planar-Typ ersetzen.

Anpassung an nachfolgenden Verstärker schlecht. Der Lautstärkeregler VOLUME soll voll geöffnet werden, Lautstärkeregelung am Verstärker vornehmen.

Wiedergabevorverstärker rauscht:

bei offenem Lautstärkeregler:

Bedingung: Funktion PLAY, ohne eingelegtes Band (Fotoendschalter, Lichtöffnung abdecken) Vor-Hinterbandschalter Stellung NAB / IEC.

Transistor Q 801 oder Q 802 defekt.

Tantal-Kondensatoren prüfen.

Aufnahme rauscht:

bei geschlossenem Eingangsregler :

Wiedergabeverstärker kontrollieren.

Tonköpfe reinigen und entmagnetisieren.

Kontrolle mit herausgezogenem Aufnahmeverstärker, wenn Fehler behoben, Aufnahmeverstärker defekt :

Transistor Q 501 / Q 502 ersetzten.

C 515 auf Leckstrom prüfen. Tantal-Kondensatoren prüfen.

Bleibt der Fehler mit herausgezogenem Aufnahmeverstärker bestehen :

Oszillator oder Löschkopf defekt, ersetzen.

bei offenem Eingangsregler :

Tritt das Rauschen nur bei geöffnetem Eingangsregler auf, ist der Eingangsverstärker zu prüfen.

Q 401 / 421 und Q 402 / 422 prüfen.

Tantal - Kondensatoren prüfen.

Höhenwiedergabe schlecht oder schwankend :

Tonköpfe verschmutzt.

Bandsorte entspricht nicht dem vom Hersteller vorgeschlagenen Typ.

Vormagnetisierung (Aufnahmeentzerrung) falsch s. 6.5.2. bis 6.6.

Wiedergabekopf dejustiert s. 6.3.1.

Aufnahmekopf dejustiert s. 6.5.1.

Tonköpfe abgenutzt.

Keine Aufnahme:

Relais prüfen.

Aufnahmerelais, Q 601 prüfen.

Oszillator ersetzen.

Bandlöschung ungenügend:

Löschkopf verschmutzt.

HF-Spannung messen; wenn zu niedrig, Speisespannung am Oszillator prüfen.

Löschkopf defekt.

Band extrem übersteuert.

VU-Meter, keine oder falsche Anzeige:

VU-Meter defekt.

Eichung verstellt, P 504

Gleichrichter defekt D 351 - D 354, (VU-Meterprint 1.077. 480).

Verstärker defekt, Q 503, Aufnahmeverstärker-Print 1.077. 705.

Schaltknackse:

s. Änderungen 8.2.

HF-Störungen (Senderempfang)

s. Änderungen 8.3.

Überspielempfindlichkeit zu niedrig:

s. Änderungen 8.4.

NACHTRAG ZU DER EINSTELLANLEITUNG (Kapitel 6)

Im Laufe der Zeit erfuhr die A77 diverse Anpassungen, durch welche einige Einstellarbeiten nun von den in der vorhergegangenen Anleitung beschriebenen abweichen. Die Abweichungen sind nachfolgend mit der entsprechenden Seiten- und Kapite numerierung versehen aufgeführt.

Seite 14, Kapitel 4.4.1 Messung der Andruckkraft

Die Andruckkraft bei Geräten mit polierter (glänzender) Tonmotorachse beträgt 1,5 kg, bei Geräten mit sandgestrahlter Tonmotorachse (matt) 1,2 kg.

Seite 23, Kapitel 5.10 Speed Regulation, Capstan Motor

Druckfehler, die Nummer 7.077.725 heisst richtig 1.077.725 (nur im englischen Text).

Seite 25, Kapitel 5.11 Speed Regulation, Capstan Motor 1.077.724 (neues Kapitel)

Das gesamte Regelungssystem besteht aus Tonmotor, Regelelektronik und Tachometer zur Drehzahlmessung.

In der Eingangsschaltung mit IC201 wird die zur Bandgeschwindigkeit proportionale Frequenz in ein Rechtecksignal umgeformt. Die nachfolgende Frequenzteilerschaltung sorgt für ein exakt symmetrisches Signal. Die negativen Flanken des frequenzgeteilten Rechtecks triggern eine monostabile Kippstufe (Präzisionstimer IC202). Durch Unterdrückung jedes zweiten Impulses bei der hohen Geschwindigkeit muss der Motor doppelt so schnell drehen, um dieselbe Triggerfrequenz und damit dasselbe Signal am Ausgang von IC202 zu erhalten. Die Impulsbreite wird für IC202 durch einen hochstabilen RC-Seriekreis bestimmt. Mit Potentiometer R217 kann die Sollgeschwindigkeit eingestellt werden. Ein Tiefpass bildet den DC-Mittelwert aus dem Rechtecksignal. Dieser wird im nachfolgenden DC-Verstärker, welcher ein Netzwerk für die Stabilität des Regelkreises enthält, weiterverarbeitet und steuert schliesslich als Gleichspannungswert den Regeltransistor Q205 an. Bei äusseren Drehzahländerungen variiert das Tastverhältnis des Signals bei Punkt F und somit auch die Steuerspannung für den Regeltransistor.

Durch das Anlegen einer externen Referenzspannung am Anschluss CONTROL VOLTAGE bei IC202 kann die eingestellte Frequenz über einen grossen Bereich verändert werden (variable Bandgeschwindigkeit).

Seite 26, Kapitel 6.2.4 Tachoabgleich 1.077.724 (neues Kapitel)

Der Luftspalt zwischen Tachokopf und Rotor soll 0,3 ... 0,4 mm betragen. Die Einstellung ist in Ordnung, wenn an den Anschlüssen E1 (brn) und E2 (blu) 35 ... 50 mV (bei der kleineren Geschwindigkeit) Tachometer-Signalspannung gemessen wird.

SUPPLEMENT TO THE ADJUSTMENT IN-STRUCTIONS (Chapter 6)

Over the years, a few adaptations have been introduced for the A77. Adjustment work may therefore differ. The following paragraphs replace or must be added to the indicated page and chapter number.

Page 14, Chapter 4.4.1 Measuring the pinch roller force

Pinch roller pressure must be 1.5 kg at polished shafts (shiny); at sandblasted capstan shafts (mat), pressure must be 1.2 kg.

Page 23, Chapter 5.10 Speed Regulation, Capstan Motor

Printing error, the number 7.077.725 should be 1.077.725 (only in the English text).

Page 25, Chapter 5.11 Speed Regulation, Capstan Motor 1.077.724 (new chapter)

The speed control system consists of the capstan motor, the speed regulating circuit and the tacho head to sense the motor speed.

The input circuit with IC201 shapes the speed which is proportional to the frequency into a square wave and the following divider circuit delivers an exactly symmetrical signal. The trailing edges of the square wave are triggering a mono flip-flop (precision timer IC202). When selecting the higher tape speed, every second pulse becomes suppressed, thus the motor has to run with double speed in order to produce the same trigger frequency and consequently the same signal at the output of IC202. The pulse width for IC202 is determined in a highly stable RC-series network. With R217, the motor speed can be adjusted to its nominal value. By passing the signal through a low-pass network, an average DCvalue is derived from the square wave. This DCpotential is further processed in a DC-amplifier, which contains a network to ensure the stability of the control loop. The DC-signal then reaches the base of the regulating transistor Q205. A variation in motor speed will also vary the duty cycle at F with a consequent change of the bias potential for the regulating transistor. By feeding an external reference potential to the terminal CONTROL VOLTAGE at IC202, the adjusted frequency may be varied over a wide range (variable tape speed).

Page 26, Chapter 6.2.4 Tacho Head Adjustment 1.077.724 (new chapter)

The air gap between the tacho head and the rotor of the capstan motor should amount to 0.3 ... 0.4 mm/0.011 ... 0.02 inches. The head is correctly positioned when measuring a signal voltage of 35 ... 50 mV at lower speed between the connectors E1 (brown) and E2 (blue).

SUPPLEMENT POUR INSTRUCTIONS DE R GLAGE (chapitre 6)

Le magnétophone A77 ayant subi divers chanç ments au cours du temps, il s'est avéré nécessa de modifier certains réglages décrits dans les ir tructions précédentes. Ce supplément concer les pages et les chapitres suivants.

Page 14, chapitre 4.4.1 Mesure de la force d'a

La force d'appui du galet est de 1,5 kg pour magnétophones ayant un axe de cabestan lis (brillant) et de 1,2 kg pour ceux avec un a sablé (mat).

Page 23, chapitre 5.10 Régulation de vitesse moteur de cabestan

Suite à une erreur d'impression le numé 7.077.725 est 1.077.725 (seulement dans la v sion anglaise).

Page 25, chapitre 5.11 Régulation de vitesse moteur de cabestan 1.077.724 (nouveau chatre)

L'ensemble du système se compose du mote de cabestan, de l'électronique de régulation et la tête tachymétrique.

L'étage d'entrée (IC201) met en forme le sigr provenant de la tête tachymétrique. L'étage s vant formé d'un diviseur de fréquence donne signal parfaitement symétrique. Les flancs néç tifs du signal rectangulaire commandent ensu une monostable de précision (IC202). La su pression d'une impulsion sur deux oblige le m teur à tourner deux fois plus vite afin de retro ver la même fréquence de commande et le mêr signal à la sortie de la monostable (IC202). I réseau RC de précision garantit la stabilité de largeur des impulsions délivrées par IC202. vitesse nominale se règle avec le potentiomèt R217. Après le passage dans un intégrateur dc nant la valeur moyenne du signal, celui-ci pe attaquer un ampli à courant continu contena un circuit pour la stabilité de la régulation. Cet tension continue commande finalement le tra sistor de régulation Q205. Une variation e térieure de la vitesse de rotation changera le ra port d'impulsions au point F et par conséque la tension appliquée au transistor de régulatic L'application d'une tension de référence point CONTROL VOLTAGE de l'IC202 perm de varier la vitesse dans une large gamme.

Page 26, chapitre 6.2.4 Réglage de la tête tach métrique 1.077.724 (nouveau chapitre)

L'espace entre la tête tachymétrique et le rot du moteur doit être de 0,3 à 0,4 mm. Le régla est correct lorsque la tension mesurée entre [(brun) et E2 (bleu) est de 35 à 50 mV pour plus petite vitesse.

Geschwindigkeits-Eichung

- Band einlegen und Gerät auf hoher Bandgeschwindigkeit auf Wiedergabe starten.
- Zähler an IC202, Pin 3 (F) und Masse auf Drehzahlregelungs-Steckkarte anschliessen.
- Zähler-Anzeigewert gemäss Tabelle A, bei Abweichungen mit R217 korrigieren.
- Gerät auf kleine Bandgeschwindigkeit umschalten, die Anzeige am Zähler darf nicht ändern.

Bei beiden Geschwindigkeiten muss die Anzeigetoleranz innerhalb 1 Hz liegen.

Tape Speed Calibration

- Connect digital counter at pin 3 (F) of IC202 and ground (E2, blue wire) located on speed control PCB.
- Load recorder with tape, select high tape speed and start recorder in PLAY-mode.
- The counter display should be as per table A, correction can be made with R217.
- Switch recorder to low tape speed, read-out must be the same.

At both tape speeds, the indicated frequency must be between \pm 1 Hz of the nominal frequency.

Heglage de la vitesse

- Connecter un compteur entre le point 3 (F) de l'IC202 et le fil bleu E2 (masse) sur la carte de régulation.
- Faire défiler une bande en lecture à grande vitesse.
- Avec R217 régler la fréquence en fonction de la tabelle A.
- Commuter en petite vitesse; la valeur ne doit pas changer.

Pour les deux vitesses la tolérance est de 1 Hz.

CM/S	2,37 /	4,75	1	4,75	1	9,5	1		9,5	1	19	1		19	1	38	1
1 ips!	15/16 /	1 7/8	-	1 7/8	1	3 3/4	1	3	3/4	1	7 1/2	1	7	1/2	1	15	1
+1			-1				-1-					-1-					- +
HZ 1	30	0	1	4	100)	1			8	00	1		80	00		1

Seite 27, Kapitel 6.3.3 Wiedergabepegel ab Testband

Bedingt durch die neueren Bandsorten, welche eine erheblich höhere Magnetisierung zulassen (Pegeltonteil bei 1000 Hz bezogen auf 257 nWb/m = 0 VU) ändern in der folgenden Einstellung die Pegel. Die Ausgangsspannung (regelbar mit Trimmpotentiometer REPR LEVEL CH1/CH2 wird anstelle 2 V auf 1,55 V eingestellt.

Page 27, Chapter 6.3.3 Reproduce Level from Test Tape

The reproduce levels have been changed due to new tape brands that allow quite a higher magnetization (test tape playback level by 1000 Hz, 257 nWb/m = 0 VU). Adjust the output levels to 1.55 V instead of 2 V (adjustable with trimmpotentiometer REPR LEVEL CH1/CH2).

Page 27, chapitre 6.3.3 Niveau de référence avec bande étalon

Les nouvelles bandes, permettant un niveau de magnétisation plus élevé, nécessitent un changement du point de réglage. Régler la tension de sortie avec les potentiomètres REPR LEVEL CH1/CH2 à 1,55 V au lieu de 2 V (1000 Hz 257 nWb/m = 0 VU)

Seite 28, Kapitel 6.4.1 HF-Spannung und Frequenz kontrollieren

Die HF-Spannungen sind je nach Oszillator und Geschwindigkeit unterschiedlich:

Page 28, Chapter 6.4.1 RF-Voltages and Frequency Checking

RF-voltages differ depending on used oscillator and tape speed selected:

Page 28, chapitre 6.4.1 Contrôle de la tension HF

La tension HF diffère selon le type d'oscillateur:

Oszillator/Oscillator/Oscillateur 1.077.710 (MPA + MPB)
Oszillator/Oscillator/Oscillateur 1.077.730 (MPA + MPB)
Oszillator/Oscillator/Oscillateur 1.077.795 (Mono)

2 Spur/track/pistes ca./approx./env.
4 Spur/track/pistes ca./approx./env.
MPA ca./approx./env.
MPB ca./approx./env.
resp.

22 V / 120 kHz 18 V / 120 kHz 44 V / 120 kHz

800 mV / 120 kHz 80 mV / 1 kHz

Seite 29, Kapitel 6.4.4 HF-Sperrkreis Wiederga-

Das Spannungsminimum (BIAS TRAP) muss <100 mV sein.

Page 29, Chapter 6.4.4 RF-Traps, Reproduce

Page 29, chapitre 6.4.4 Circuit-bouchon de lecture

The voltage minimum (BIAS TRAP) must be smaller than 100 mV.

La tension doit être inférieure à 100 mV.

Seite 29, Kapitel 6.5 Aufnahme-Einstellungen

Der NF-Generator wird bei $1000\,\mathrm{Hz}$ so eingestellt, dass am Ausgang OUTPUT $155\,\mathrm{mV}$ anstehen.

Page 29, Chapter 6.5 Record Adjustments

Adjust audio generator with 1000 Hz to get a reading at the tape recorder's output of 155 mV.

Page 29, chapitre 6.5 Réglage en enregistrement

Régler le générateur à 1000 Hz de manière à obtenir 155 mV à la sortie OUTPUT du magnétophone.

Bedingt durch modernere Bandsorten ist diese Tabelle umfangreicher geworden:

Due to modern tape brands, the table has been enlarged:

Les	nouveaux	types	de	bande	ont	nécessité	
com	pléter la ta	belle:					

2							
\$ map one map d	Bandsorte Type of tape Type de bande	_U _V	9.5cm/s 3 3/4ips		9cm/s 1/2ips		38cm/s 15ips
	REVOX 601	I	5 dB	1	4 dB	1	3 d8 1
-	REVOX 621	I	4.5	1	4	1	3
1	REVOX 631	1	6	1	6	i	4 1
*	SCOTCH 206	1	5	1	5	1	3 1
1	SCUTCH 207	1	5	1	4	1	3
-	SCOTCH 250	1	5	1	6	1	4 1
-	SCOTCH 256	1	6	1	6	1	4 1
+	AMPEX 406	1	6	1	5	1	4 1
1	AMPEX 407	1	6	1	5,5	1	4 1
+	AMPEX 456	I	5	1	6	1	4 1
1	AGFA PEM 368	1	5	1	5	1	3,5
4	AGFA PEM 468	1	6	1	6	1	3,5 1
1	AGFA PER 525	- + I	6	1	5,5	1	3 1
1	AGFA PER528	1	6	1	6	1	4 1
-	BASE LPR-35LH	1	6	1	5	1	4 1
1	BASE SPR 50LH	1	5	*	5,5	1	3,5
1	BASE LGP 30P	1	6	1	5,5	1	4 1
1	BASE LGR 50	1	6		6	1	4 1
1	MAXELL UD-XL	1	6	1	5	1	4 1
-	TOK AUDUA	1	6	1	5	1	4 1
1	EMI 816/817	1	6	1	6	1	4 1
4.		- v		4			+

Seite 30, Kapitel 6.5.4 Aufnahme-Pegel

Page 30, Chapter 6.5.4 Record Level

Page 30, chapitre 6.5.4 Niveau d'enregistrem

Die Ausgangsspannung sollte nicht 200 mV sondern 155 mV betragen (siehe Korrektur Kapitel 6.3.3).

The output voltage should be 155 mV instead of 200 mV (see correction chapter 6.3.3).

La tension de sortie passe de 200 à 155 mV (v corrections chapitre 6.3.3).

Seite 30, Kapitel 6.6.1 Klirrfaktor (über Band), VU-Meter Eichung

Moderne Bänder können extrem hoch ausgesteuert werden. Darum wird die maximale Aussteuerung nicht mehr nach K3 definiert sondern auf 257 nWb/m bei 1000 Hz (0 VU) resp. 514 nWb/m bei 1000 Hz (0 VU + 6 dB). Die Einstellung wird über Band wie folgt vorgenommen:

- Gerät wie Bild 6.6.-74 einstellen.
- Generatorpegel am Eingang so einstellen, dass der Wert am Ausgang OUTPUT 3,1 V (+6 dB VU) nicht überschreitet (K3 wird nicht beachtet).
- Eingangspegel um 6 dB absenken und die VU-Meter auf 0 VU eichen (Trimmpotentiometer METER CALIB., Bild 6.6.—75).
- Klirrfaktor über Band bei 0 VU + 6 dB darf 2 % nicht überschreiten.

Seite 31, Kapitel 6.6.2 Geräuschspannung über Band

 Die Geräuschspannungsmessungen beziehen sich auf Vollaussteuerung (514 nWb/m).

Seite 32, Kapitel 6.6.4 Löschdämpfung

Der Aufnahmepegel bei 1000 Hz beträgt + 6 VU (514 nWb/m).

Page 30, Chapter 6.6.1 Distortion Factor (via Tape), VU-meter Calibration

With modern tapes, an extremely high magnetization can be achieved. Therefore, maximum output level is not anymore determined with the distortion factor K3. 257 nWb/m by 1000 Hz corresponds to 0 VU (775 mV); 514 nWb/m by 1000 Hz corresponds to 0 VU + 6 dB (1.55 V). Calibrate via tape:

- Set controls per Fig. 6.6-74.
- Adjust frequency of your AF-generator according to the used bandpass filter to measure K3. Recorder's output level should not exceed 3.1 V (+ 6 dB VU). Disregard distortion K3
- Lower generator level by 6 dB and calibrate
 VU-meter to display 0 VU (trimmpotentiometer METER CALIB., Picture 6.6–75).
- Distortion factor via tape by 0 VU + 6 dB ist not allowed to exceed 2 %.

Page 31, Chapter 6.6.2 Noise Voltage via Tape

Noise voltage measurements: refer to the 100 % modulation (514 nWb/m).

Page 32, Chapter 6.6.4 Erase Attenuation

The recorded reference level by $1000 \, \text{Hz}$ is $+ \, 6 \, \text{VU} \, (514 \, \text{nWb/m})$.

Page 30, chapitre 6.6.1 Distorsion "après bande", étalonnage des VU-mètres

Les bandes modernes admettent une magnétisation beaucoup plus élevée. De ce fait le niveau maximum n'est plus défini par le taux de distorsion, mais par le niveau de référence de 257 nWb/m à 1000 Hz pour 0 VU, respectivement 514 nWb/m à 1000 Hz pour 0 VU + 6 dB. Procéder comme suit pour le réglage "après bande": FIG)URE

- Placer les éléments de commande selon la figure 6.6-74.
- Régler le générateur (fréquence selon le filtre passebande utilisé) de manière à obtenir un maximum de 3,1 V (+ 6 dB VU) sur la sortie OUTPUT. (Ne pas tenir compte de la distorsion)
- Abaisser le niveau du générateur de 6 dB et régler les VU-mètres à 0 VU (potentiomètres METER CALIB., figure 6,6,-75).

Page 31, chapitre 6.6.2 Bruit de fond "après bande"

 Le niveau du bruit de fond est mesuré par rapport au niveau maximum (514 nWb/m).

Page 32, chapitre 6.6.4 Profondeur d'effacement

Le niveau de référence à l'enregistrement est à + 6 dB VU (514 nWb/m).

TECHNISCHE DATEN

gemessen mit Tonband REVOX 601

Antriebsprinzip:

3 - Motoren - Laufwerk. Elektronisch geregelter Capstanmotor.

Geschwindigkeitsumschaltung elektronisch.

Bandgeschwindigkeiten:

19 cm/s (7 1/2 in/s)) ± 0,2 % (33/4 in/s) 9.5 cm/s

Tonhöheschwankungen bewertet:

± 0.08 % bei 19 cm/s < ± 0,1 % bei 9,5 cm/s

Schlupf:

0.2 %

Spulengrösse:

(10 1/2 in) bis 26,5 cm

Betriebslage:

horizontal oder vertikal

Verstärker:

vollständig bestückt mit Silizium - Planar - Transistoren.

Abn

Abr

Frequenzgang über Band:

30 Hz - 20 kHz +2/-3 dB) bei 19 cm/s 50 Hz - 15 kHz

± 1,5 dB /

30 Hz - 16 kHz +2/-3 dB) 50 Hz - 10 kHz ± 1,5 dB (

bei 9,5 cm/s

Klirrfaktor: über Band gemessen und Vollaussteuerung, bzw. Aussteuerung OVU (1000 Hz)

2 %, bzw. 0.6 % bei 19 cm/s 3 %, bzw. 1.0 % bei 9.5 cm/s <

Entzerrung:

Aufnahme NAB. Wiedergabe NAB und IEC, umschaltbar.

Geräuschspannungsabstand: bewertet nach

ASA A, über Band gemessen

66 dB (4-Spur 62 dB) bei 19 cm/s 63 dB (4-Spur 59 dB) bei 9.5 cm/s

Übersprechdämpfung (bei 1 kHz):

Mono ≥ 60 dB, Stereo ≥ 45 dB

Oszillatorfrequenz:

120 kHz, Gegentaktoszillator

Eingänge pro Kanal:

Ausgänge pro Kanal:

Cinch / Jack

Mikrophon, umschaltbar LO / HI $50 - 600 \Omega$ 0.15 mV

LOW: HIGH:

bis 100 k Ω

2,5 mV

5-pol DIN

RADIO: 33 kΩ 2,5 mV

Cinch

AUX: $1\,\mathrm{M}\Omega$ 35 mV

Cinch

OUTPUT max. RADIO max.

2,5 V / Ri 600 Ω 1,2 V / Ri 2,5 kΩ

5-pol DIN Jack

PHONES Kopfhörer $200-600\,\Omega$

Fernsteuerung:

Impulssteuerung für alle Funktionen

Endverstärker:

zusätzlich steckbar

Ausgangsleistung:

(Belastung 8 Ω, Klirrfaktor ≤ 1 %) Dauerleistung

Music power

20 W (pro Kanal 10 W) 16 W (pro Kanal 8 W)

Ausgangsimpedanz:

 $4-16\Omega$

Eingebaute Lautsprecher:

(Koffermodell)

pro Kanal 2 Lautsprecher (werden bei Benützung der DIN - Lautsprecherbuchsen automatisch abgeschaltet.)

Bestückung: (Koffermodell)

54 Transistoren, 32 Dioden, 4 Silizium-Gleichrichter

1 Fotowiderstand, 4 Relais

Netzteil:

elektronisch stabilisiert

Netzspannungen: Leistungsaufnahme: 110, 130, 150, 220, 240, 250 V~/50 - 60 Hz

ohne Endverstärker 70 W, mit Endverstärkern

ca. 70 - 100 W

Netzsicherung:


220 - 250 V~ / 0,5 A 110 - 150 V~ / 1,0 A

Far

Gewicht:

ca.15 kg

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.



Allgemeine Messbedingungen:

(für Spannungsangaben in rechteckigen Feldern)


Gleichspannungen = vertikale Schrift = z.B.

+12V

Messinstrument minimaler Innenwiderstand 20 k Ω / V

Tonfrequenzspannungen = schräge Schrift = z.B. 700mV Messinstrument: Röhren- oder Transistorvoltmeter min.1 MΩ


Kennzeichnung der Tantal - Elektrolyt-Kondensatoren




Farbe		Kapazität in μF		
(rosa**)	1. Ziffer I	2. Ziffer*	Multiplikator III	Nennspannung IV
schwarz	(<u>-</u>	0	x 1	10 V
braun	1	1	x 10	_
rot	2	2	_	_
orange	3	3	_	35 V**
gelb	4	4	_	6 V
grün	5	5	_	15 V
blau	6	6	_	20 V
violett	7	7	-	_
grau	8	8	x 0,01	25 V
weiss	9	9	x 0,1	3 V


- Ausführung B: 2. Ziffer nur bei Bedarf
- 35 V bei Ausführung A: rosa


Abmessungen Holzgehäuse







Abmessungen Koffer





Abmessungen Einbauchassis






Farbcode:

red = rot — red — rouge
org = orange — orange — orange
yel = gelb — yellow — jaune
grn = grün — green — vert
blu = blau — blue — bleu

vio = violett — violet — violet brn = braun — brown — brun gry = grau — gray — gris blk = schwarz — black — noir wht = weiss — white — blanc





Designations - Positions C, D, F, G, J, K


brn = brown - brun gry = gray - gris blk = black - noir wht = white - blanc

Tape Drive 1.077.100

Mécanisme (1.077.370, 1.077.525, 1.077.540)







Color Code:

Code des couleurs :

red = red — rouge org = orange — orange yel = yellow — jaune

grn = green — vert


blu = blue — bleu vio = violet — violet


0.72	Drive Control Board Plaquette commande	Drive Control Board Plaquette commande du mécanisme	less pusn buttons and relays	sans toucnes ni relais		1.077.370
2111	Transistor		BC 107 A			* *
2112	Transistor		BC 140 C (Siemens)	ns)		*
) 111	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212		$50 \text{ V} - 200 \text{ mA} - 70^{\circ}$	*
2112	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212		50 V - 200 mA - 70°	* *
0 113	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212		$50 \text{ V} - 200 \text{ mA} - 70^{\circ}$	* *
2 114	S-Diode	diode au silicium	PAB 212		$50 \text{ V} - 200 \text{ mA} - 70^{\circ}$	*
J 115	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212		$50 \text{ V} - 200 \text{ mA} - 70^{\circ}$	*
2 116	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70°	* *
2117	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		$50 \text{ V} - 100 \text{ mA} - 70^{\circ}$	*
D 118	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70°	*
D 119	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70°	*
D 120	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70°	* *
D 121	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212		$50 \text{ V} - 200 \text{ mA} - 70^{\circ}$	* *
D 123	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212		50 V - 200 mA - 70°	*
D 124	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70°	*
D 125	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70°	*
R 111	Resistor	résistance	wire - wound	bobinée	$180 - 10\% - 5W - 70^{\circ}$	*
R 112	Resistor	résistance	wire - wound	bobinée	$180 - 10 \% - 5 \text{ W} - 70^{\circ}$	* *
R 113	Resistor	résistance	wire - wound	bobinée	$180 - 10\% - 5W - 70^{\circ}$	* *
3 115	Resistor	résistance	carbon film	à couche	1.5 k - 10 % - 0.3 W	*
3 116	Resistor	résistance	wire - wound	bobinée	470 - 10% - 5%	*
R 117	Resistor	résistance	carbon film	à couche	1.8 k - 10 % - 0.3 W	*
R 118	Resistor	résistance	carbon film	à couche	470	*
R 119	Resistor	résistance	carbon film	à couche	15 - 10 % - 0.5 W	*
R 120	Resistor	résistance	carbon film	à couche		*
R 121 - R 123	Resistor	résistance	carbon comp.	agglomérée	4.7	*
R 125	Resistor	résistance	wire - wound	bobinée	$1.2 \text{ K} - 5 \% - 9 \text{ W} - 70^{\circ}$	*
C 111	Capacitor	condensateur	electrolytic	électrolytique	$500 \mu \text{F} - 35 \text{V}$	*
C 112	Capacitor	condensateur	polyester	au polyester	$0.1 \mu \text{F} - 20 \% - 100 \text{V}$	* *
C113-C115	Capacitor	condensateur	metallized paper	au papier métallisé	$0.47 \mu\text{F} - 150 \text{V}$	*

1660mgstaan-

_

renteración está estárestamentamentamentamentamentament			hase en relevisit transportation de transportation		No W — 5 % Résistance à couche sans spécification: 1/8 W — 5 %	* Commercial types * * Type d'usage courant
dentification osition		Part Name Désignation	Type / Remarks Type / Remarques	Remarks Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de commande
	Power Supply Board	Soard	assembled	complète		1.077.540
	Connector	connecteur				1.077.540 - 03
	Coding Piece	pièce de codage				1.077.435 - 10
2 101	Transistor	transistor	BC 177A, BC 157A	A	har solvers and	*
2 102	Transistor	transistor	SDT 9201		T0 - 5	* *
	Access Accessed					* *
2 101	Si-Rectifier	redresseur au silicium	B 35 C 800		35 V - 800 mA	* *
2 102	Si-Rectifier	redresseur au silicium	B 40 C 2200		40 V - 2.2 A	* *
5 103	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA - 70º	* *
> 104	Z-Diode (Planar)	ar) diode Zener (planar)	ZP 12		12 V - 5% - 400 mW	* *
2 106	Trim-Potention	Trim-Potentiometer pot. ajustable	Ruwido P 76 K		2.5 k - 0.15 W - 20 %	*
3 101	Resistor	résistance	carbon film	à couche	<i>←</i>	* *
3 102	Resistor	résistance	carbon film	à couche	220	*
R 103	Resistor	résistance	carbon film	à couche	820	* *
3 104	Resistor	résistance	carbon film	à couche	4.7 k	* *
R 105	Resistor	résistance	carbon film	à couche	5.6 ×	* *
R 107	Resistor	résistance	carbon film	à couche	1 k - 5% - 0.3 W	*
2 101	Capacitor	condensateur	electrolytic	électrolytique	$1000 \mu\text{F} - 35 \text{V}$	*
C 103	Capacitor	condensateur	tantalum	au tantale	3.3 µF - 35 V	*
C 104	Capacitor	condensateur	electrolytic	électrolytique	2500 µF — 35 V	* *
F 102	Fuse	fusible	5 x 20 mm, slo-blo	retardé	630 mA	* *
F 103	Fuse	fusible	5 x 20 mm, slo-blo	retardé	2 A	* *
			*********			Arrold





Designations - Positions A,B,H

VU-Meter Board Plaquette des VU-mètres

1.077.480

Switch Board

Plaquette des commutateurs


10.72

) - 	neiay	6 2 2 2	4 contacts inverseurs	70.001 - 771	500, 98,0105
	Socket	socie	for relay pour relais		56. 99.0104
	Strap	ressort de maintien	for relay pour relais		56. 99.0105
	Housing, Contac	Housing, Contact Slides/boîtier des curseurs	plexi		1.077.360 - 01
	Slide, Contact	curseur de contact	5 pieces		1.077.365 - 01
	Spring, Reset	ressort de rappel	5 pieces		1.077.360 - 02
	Lock, spring	arrêt de ressort	5 pieces		1.077.360 - 03
	Spring, Contact	contact à ressort	6 pieces		1.010.001.55
ere de la companya de					
	Tape Drive	Mécanisme	assembled		1.077.100
	Power Transformer, assembled Transformateur d'alimentation	Power Transformer, assembled Transformateur d'alimentation complet	Т 955		1.077.525
	Voltage Selector	Voltage Selector sélecteur de tension	Philberth		53. 03.0126
	Fuse Element	porte - fusible			53, 03,0113
: 101	Fuse	fusible	5×20 mm, slo-blo retardé	220 - 250 V - 0.5 A, T	*
: 101	Fuse	fusible	5 x 20 mm, slo-blo retardé	110-150 V-1 A, T	* *
3 151	Capacitor	condensateur		3.5 µF - 10 % - 220 V	59. 99.0451
3 152 C 153	Capacitor	condensateur	MP (Rifa) papier métallisé	4.3 µF - 10 % - 220 V	59, 99.0452
2 154	Capacitor	condensateur	ceramic céramique	1500 pF - 10 % - 50 V	* *
3 151 - R 154	Resistor	résistance	carbon film à couche	4.7 k	* *
٦ 155	Photoelectric Re	Photoelectric Resistor photorésistance	LDR (Philips / Valvo)		57. 99.0135
			2322.600.94001		
_A 101	Lamp	lampe	glass socket socie en verre	24 V — 30 mA	51. 02.0140
) 151	Si-Diode	diode au silicium	PAB 212	50 V - 200 mA - 70°	* *
2 152	Si-Diode	diode au silicium	BA 127	50 V - 100 mA - 70°	*


100

lent.

-




Switch Board
Plaquette des commutateurs
1.077. 435



VU - Meter Board Plaquette des VU - mètres 1.077. 480


Color Code : Code des couleurs :

red red rouge orange org orange yel yellow jaune grn green vert blue bleu blu violet violet vio brun brn brown gris gry = gray blk black noir wht white blanc



	* *	*	* *	* *	*	* *	*	*	*	* *	* *	* *	*	*		* *	* *		ž			1.077.480	1.077.470 - 1.077.475 - 1.077.480 -	1.077.480 -
	access out to				or department of										all desirates of reservoir		>							
	260	390	390	47 K	6.8 K	<u></u>	330	39	220 k	33 k	10k	2.2 k	~	100 µF - 25 V		$3.3 \mu\text{F} - 15 \text{V}$	$250 \mu\text{F} - 25 \text{V}$		250 600-0-2-20		Photographic and the second			
	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	électrolytique		au tantale	électrolytique					complète	2 pieces Record pre-selector présélection enreg. 3 pieces	
	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	electrolytic		tantalum	electrolytic					assembled	2 pieces Record pre-selec 3 pieces	
	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	résistance	condensateur		condensateur	condensateur					ard Plaquette des VU-mètres	vito	ct ressort de contact
;	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Resistor	Capacitor		Capacitor	Capacitor					VU-Meter Board	VU-Meter Push-Button S Lamp Socket	Spring Contact
0.72	302	303	309	304 - R 306	307 R 308	310 R 317	311 R 312	313	314 R 319	315 R 320		318 R 323	322	301			3 306 C 307						-301 – L303	- 301


			Unspecified carbon film resistors: 1/8 W— 5 % Résistance à couche sans spécification: 1/8 W— 5 %	* * Commercial types * * Type d'usage courant
dentification osition	Part Name Désignation	Type / Remarks Type / Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de commande
	Switch Board Plaquette commutateurs	assembled complète		1.077.435
a coming de la com		(for/pour		1
10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (Connector connecteur	2 pieces (for/pour 1.077.705) 1 piece (for/pour 1.077.715)		1.077.435 - 03 $1.077.435 - 06$
	Connector connecteur	1 piece (for / pour 1.077.710/712)		1.077.435 - 04
	Connector connecteur	2 pieces (for/pour 1.077.720)		1.077.435 - 02
	Coding Piece pièce de codage Switch Slide curseur à contacts	7 pieces		1.077.435 - 10 $1.077.435 - 07$
	Circuit Board Switch, 4 / 9 Commutateur pour circuit imprimé	Playback mode switch, assembled Sélecteur du mode de reproduction complet		1.011.400
	Circuit Board Switch, 3 / 10 Commutateur pour circuit imprimé	Before / After - tape switch, assembled Commutateur lecture - directe, complet		1.011.300
3/84	Circuit Board Switch, 5 / 8 Commutateur pour circuit imprimé	Input selector, assembled Sélecteur d'entrée, complet		1.011.500
, O	Playback Cut-Off Switch Contact de coupure de la lecture	assembled complet		1.077.437
301 P 302 303 P 304 306 P 307 305 3 301	Potentiometer potentiomètre Potentiometer potentiomètre Potentiometer potentiomètre Trim-Potentiometer pot. ajustable Resistor résistance	Volume, assembled complet Balance, assembled complet Input Level, assembled complet Ruwido S 76 K carbon film à couche	250 k 20 % 0.15 W 560	1.077.430 – 09 1.077.430 – 08 1.077.430 – 07 * *




Input Amplifier Amplificateur d'entrée


1.077.700

Leaner	* *	* * *	*
36 V — 50 mA	100 2.7 k	2.7 k 4.7 k	3300 pF - 400 V
3 pieces AA 116 – AA 119	film à couche		
3 pieces AA 116	carbon	carbon film	polyester
lampe diode au germanium	résistance	résistance résistance	condensateur
Lamp Ge-Diode	Resistor	Resistor	Capacitor
. 301 – L 303) 351 – D 354	3 351 R 352	1	3351 C352



Input Amplifier
Amplificateur d'entrée 1.077. 70






Record Amplifier

Amplificateur d'enregistrement


1.077.705

Input Amplifier Amplificateur d'entrée Board assembled plaquette complète Transistor résistance carbon film à couche Resistor résistance carbon film à couche Capacitor condensateur tantalum au tantale ceramic ceramic ceramic ceramic ceramique ceramic condensateur ceramic cera	Résistance à couche sans spécification: 1/8 W -5%
Input Amplifier Amplificateur d'entrée Board assembled plaquette complète 0.421 Transistor C. 422 Transistor Transistance Carbon film à couche Carbon film à couch	Type / Remarques Spécifications
Input Amplifier Amplificateur d'entrée Board assembled plaquette complète 0 421 Transistor Transistor Coursistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Coursistor Transistor Transist	
0.421 Transistor 0.422 Transistor 0.423 Transistor 0.423 Transistor 0.423 Transistor R 421 Resistor R 422 Resistor R 423 Resistor R 824 Resistor R 825 Resistor R 626 Resistor R 727 Resistor R 828 Resistor R 829 Resistor R 820 Resistor R 423 Resistor R 843 Resistor R 942 Capacitor C 421 Capacitor C 422 Capacitor C 424 Capacitor C 425 Capacitor C 426 Capacitor C 427 Capacitor C 428	
Transistor O 423 Transistor R 421 Resistor résistance carbon film à couche carbon film à co	B, BC
Transistor R 421 Resistor résistance carbon film à couche R 422 Resistor résistance carbon film à couche R 423 Resistor résistance carbon film à couche R 424 Resistor résistance carbon film à couche R 425 Resistor résistance carbon film à couche R 427 Resistor résistance carbon film à couche R 428 Resistor résistance carbon film à couche R 429 Resistor résistance carbon film à couche R 430 Resistor résistance carbon film à couche R 431 Resistor résistance carbon film à couche R 432 Resistor résistance carbon film à couche R 433 Capacitor condensateur tantalum au tantale C 422 C Capacitor condensateur ceramic céramique C 424 C Capacitor condensateur electrolytique C 425 C Capacitor condensateur electrolytique C 426 C Capacitor condensateur ceramic céramique C 426 C Capacitor condensateur ceramic céramique	BC
R 421 Resistor résistance carbon film à couche carb	
R 422Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 423Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 424Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 425Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 429Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 429Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 433Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 434Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 424CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 425CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 426CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 426Capacitorcondensateurceramiccéramique	_
R 423Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 424Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 425Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 426Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 429Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 425CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 426CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 426CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 427Capacitorcondensateurelectrolyticélectrolytique	film
R 424Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 426Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 429Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 433Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 425CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 426CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 427CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 426CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 427Capacitorcondensateurceramiccéramique	film
R 425Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 426Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 427Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 423CapacitorcondensateurelectrolytiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolytiqueC 425CapacitorcondensateurelectrolytiqueC 426CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 427CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 426Capacitorcondensateurceramiccéramique	film
R 426Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 427Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurcéramiqueC 423CapacitorcondensateurcéramiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolytiqueC 425CapacitorcondensateurelectrolytiqueC 426CapacitorcondensateurcéramiqueC 427CapacitorcondensateurcéramiqueC 426Capacitorcondensateurcéramique	film à
R 427Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 423CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 425CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 426Capacitorcondensateurceramiccéramique	film à
R 428Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 429Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 423CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolytiqueC 425Capacitorcondensateurceramiccéramique	film
R 429Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 423CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 425Capacitorcondensateurceramiccéramique	film
R 430Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 423CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 425Capacitorcondensateurceramiccéramique	film
R 431Resistorrésistancecarbon filmà coucheR 432Resistorrésistancecarbon filmà coucheC 421Capacitorcondensateurtantalumau tantaleC 422CapacitorcondensateurceramiccéramiqueC 423CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 424CapacitorcondensateurelectrolyticélectrolytiqueC 425Capacitorcondensateurceramiccéramique	film
R 432 Resistor résistance carbon film à couche tantalum au tantale capacitor condensateur tantalum au tantale ceramic céramique ceramic condensateur condensateur electrolytic électrolytique condensateur condensateur ceramic céramique ceramic céramique ceramic céramique	film à couche
C 421 Capacitor condensateur tantalum au tantale C 422 Capacitor condensateur ceramic céramique C 423 Capacitor condensateur electrolytic électrolytique C 424 Capacitor condensateur ceramic céramique C 425 Capacitor condensateur ceramic ceramic céramique	film
C 422 Capacitor condensateur tantalum au tantale C 423 Capacitor condensateur ceramic céramique C 424 Capacitor condensateur electrolytic électrolytique C 425 Capacitor condensateur ceramic céramique	E
C 423 Capacitor condensateur ceramic céramique C 424 Capacitor condensateur electrolytic électrolytique C 425 Capacitor condensateur ceramic céramique	au tantale
C 424 Capacitor condensateur electrolytic électrolytique capacitor condensateur ceramic céramique céramique	céramique 1500 pF
C 425 Capacitor condensateur electrolytic électrolytique ceramic céramique	électrolytique
C 426 Capacitor condensateur ceramic céramique	
	céramique
40/ C 42/ Capacitor condensateur tantalum au tantale	



Frequency Characteristic, Record Amplifier 3 3/4 ips Courbe de réponse de l'ampli d'enregistrement à 3 3/4 in/s

Test Set-up as above Dispositif de mesure comme ci-dessus



3300pF

C 505

≸1 K R506

1,5 K

₹R503

100 µ F

C 502

500 P504

2700pF


C 506

+ 18 V

10 µ F


C 509

~2V



*	*	* :	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	1.077.750	1.077.707	
2.2 k	$3.3 \mu\text{F} - 15 \text{V}$	$100 \mu F - 3 V$	47 pF - 10 % - 50 V	$0.1 \mu F - 10 \% - 100 V$	3300 pF - 10 % - 400 V	2700 pF - 10 % - 400 V	$25 \mu \text{F} - 25 \text{V}$	180 pF 10 % 160 V	$10 \mu F - 35 V$	$1 \mu F - 15 V$	47 µF — 3 V	$0.033 \mu\text{F} - 10 \% - 250 \text{V}$	0.01 μ F - 10 % - 160 V	3.3 µF - 30 V	3300 pF - 10 % - 400 V	390 pF - 5 % - 160 V			
à couche	au tantale	électrolytique	céramique	au polyester	au polyester	au polyester	électrolytique	au polystyrène	électrolytique	au tantale	au tantale	au polyester	au polyester	au tantale	au polyester	au polystyrène	complète	complète	
carbon film	tantalum	electrolytic	ceramic	polyester	polyester	polyester	electrolytic	polystyrene	electrolytic	tantalum	tantalum	polyester	polyester	tantalum	polyester	polystyrene	assembled	assembled	
résistance	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	condensateur	bobine d'arrêt	Choke Coil MPX bobine d'arrêt MPX	
Resistor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Capacitor	Choke Coil	Choke Coil	
3 518	3 501 C 510	3 502	3 503	3 504	3 505	2 506	3 507	3 508	2 509	3511	3 512	3 513	3 514	3 515	3 516	3 517	- 501	- 502	


					Unspecified carbon film resistors: 1/8 W — 5 % Résistance à couche sans spécification : 1/8 W — 5 %	* * Commercial types * * Type d'usage courant
Identification Position		Part Name Désignation	Туре	Type / Remarks Type / Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de commande
	n skonnen da synka palay calay					
	Record Amplifier Amplificateur d'e	Record Amplifier Amplificateur d'enregistrement	Board assembled	plaquette complète		1.077.705
2 501	Transistor		BC 109 B, BC 149 B	49 B		* *
2 502	Transistor		BC 108 B, BC 148 B	48 B		* *
2 503	Transistor		BC 178 A, BC 158 A	58 A		* *
2 504 0 505	Transistor		BC 108 B, BC 148 B	48 B		*
² 501 P 502	Trim-Potention	Trim-Potentiometer pot. ajustable	Ruwido P 76 K		20 k - 10 % - 0.15 W	* *
2 503	Trim-Potention	Trim-Potentiometer pot. ajustable	Ruwido P 76 K		20 k - 20 % - 0.15 W	*
504 c	Trim-Potention	Trim-Potentiometer pot. ajustable	Ruwido P 76 K		500 - 20 % - 0.15 W	* *
R 501 R 502	Resistor	résistance	carbon film	à couche	100 k	*
۶ 203	Resistor	résistance	carbon film	à couche	1.5 k	* *
۶ 504	Resistor	résistance	carbon film	à couche	3.3 k	* *
۶ کام ۲	Resistor	résistance	carbon film	à couche	3.9 K	*
۶ 206	Resistor	résistance	carbon film	à couche	ferrors 7	* *
۲ 207	Resistor	résistance	carbon film	à couche	~ ✓	* *
₹ 208	Resistor	résistance	carbon film	à couche	56 K	* *
4 209 ح	Resistor	résistance	carbon film	à couche	7.8 ×	* *
3 510	Resistor	résistance	carbon film	à couche	4.7 k	* *
3 511 R 513	Resistor	résistance	carbon film	à couche	220 k	* *
3 512	Resistor	résistance	carbon film	à couche	56 K	*
3 514	Resistor	résistance	carbon film	à couche	100 K	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	330	* *
3 516	Resistor	résistance	carbon film	à couche	¥ -	* *
3 517	Resistor	résistance	carbon film	à couche	080	*
	ACCURACY.		000000			



values **C** and **D** depend on type and speed of tape; they are to be considered nominal. tensions aux points **C** et **D** diffèrent suivant le type et la vitesse de la bande; les valeurs quées sont nominales.

Oscillator Oscillateur

1.077.712



Position "Record - Stereo", voltages measured against ground (0V)
Position "enregistrement stéréo", tensions par rapport à la masse (0V)


Test points Points de mesure	2 - Track 2 - pistes	4 - Track 4 pistes				
A	approx. 22V/120 kHz	approx. 18V/120 kHz				
B	approx. 44V/120 kHz	approx. 36V/120 kHz				
© + D	500 mV/120 kHz 50 mV/ 1 kHz*	400 mV/120 kHz 40 mV/ 1 kHz*				

Test

Les indi


* AF - Test (oscillator pulled out), full modulation

^{*} mesure BF (oscillateur retiré), modulation à 0 dB




Oscillator Oscillateur


					Unspecified carbon film resistors: 1/8 W – 5 % Résistances à couche sans spécification: 1/8 W – 5 %	**Commercial types **Type d'usage coura
Identification Position	Part Name Désignation	ame ation	Type/Remarks Type/Remarques	marks marques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de comn
	Oscillator Board	Plaquette oscillateur	2-track, assembled	2 pistes, complète	red dot on oscillator coil point rouge sur bobin. oscill.	1.077.712
			4-track, assembled	4 pistes, complète	yellow dot on oscillator coll point jaune sur bobin. oscill.	1.077.731
Q 703 — Q 704	Transistor		BC 140 - 10			* *
R 715	Resistor	résistance	carbon film	à couche	18 k	*
R 716 – R 719	Resistor	résistance	carbon film	à couche	7 /	*
R 720 - R 723	Trim-potentiometer	pot. ajustable	carbon type	au carbone	50 k - 20 % - 0.15 W	*
C 708	Capacitor	condensateur	polystyrol	au polystyrol	470 pF - 5 % - 160 V	* *
C 709	Capacitor	condensateur	polystyrene	au polystyrène	3,3 nF - 1 % - 125 V	* *
C710-C711	Capacitor	condensateur	polystyrol	au polystyrol	220 pF - 5 % - 160 V	*
C 712	Capacitor	condensateur	electrolytic	électrolytique	250 μF – 25 V	*
L 703	Oscillator coil	bobinage oscillateur	2-track, assembled	2 pistes, complète		1.022.110
L 704	Oscillator coil	bobinage oscillateur	4-track, assembled	4 pistes, complète		1.022.112
L 705	Choke coil	bobine d'arrêt	assembled	complète		1.07.707



Record Relay Relais d'enregistrement


1.077.715







Record Relay 1.077. 715 Relais d'enregistrement


				Unspecified carbon film resistors: 1/8 W — 5 % Résistance à couche sans spécification: 1/8 W — 5 %	* * Commercial types * * Type d'usage coura
Identification Position	à Ó	Part Name Désignation	Type / Remarks Type / Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de comm
	Record Relay	Relais d'enregistrement	Board assembled plaquette complète		1.077.715
2 601	Transistor		AC 152		*
) 601	Si-Diode	diode au silicium	BA 127	50 V - 100 mA	*
3 601	Resistor	résistance	carbon film á couche	10	* *
3 602	Resistor	résistance	carbon film à couche		*
3 603	Resistor	résistance	carbon film à couche	3.3 k - 10 % - 0.3 W	*
3 604	Resistor	résistance	carbon film à couche	approx. 1.2 k - 0.5 W	* *
3 601	Capacitor	condensateur	polyester au polyester	$0.47 \ \mu F - 20 \ \% - 100 \ V$	*
3 602	Capacitor	condensateur	electrolytic électrolytique	500 μF - 3 V	*
REL 601	Relay	relais	ITT PZ 4/A 2 610 (24)		56. 04.0121
L 601	Dummy Head	bobine de charge fictive	assembled complète		1.077.755








Playback and Drive Amplifier
Amplificateurs de lecture et de ligne 1.077. 720




					Unspecified carbon film resistors : 1/8W - 5 % Résistance à couche sans spécification : 1/8 W - 5 %	* * Commercial types * * Type d'usage cours
Identification Position		Part Name Désignation	Type, Type,	Type / Remarks Type / Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de comn
	Playback Amplifier Amplificateur de re	Playback Amplifier Amplificateur de reproduction	Board assembled	plaquette complète		1.077.720
Q 801 Q 802	Transistor		BC 109 C, BC 1	149 C	•	*
0.803	Transistor		BC 109 B, BC 1	149 B		* *
0 804 0 805	Transistor		BC	148 B		* *
R 801	Resistor	résistance	carbon film	à couche	220 k	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	100 k	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	220	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	12 k	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	89	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	*	*
808	Resistor	résistance	carbon film	à couche	330 k	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	4.7 k	*
R 810	Resistor	résistance	carbon film	à couche	2.2 k	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	<u> </u>	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	330	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	150 k	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	150 k	*
R 817	Resistor	résistance	carbon film	à couche	330	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	10 k	*
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	68	*
R 820	Resistor	résistance	carbon film	à couche	** ** ** ** ** ** ** **	* *

1.077.750




Identification Position	es produce professional de la colon application de la deplication de la colonidad de la coloni			ен и поставления в поставле	1/8 W 5%	
	notes turned	Part Name Désignation	Type / Type /	Type / Remarks Type / Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de commande
	Loudspeaker Amplifier Amplificateur de haut-	Loudspeaker Amplifier Amplificateur de haut-parleur	Board assembled	l plaquette complète		1.077.850
2 901	Transistor		BC 177 A, BC 157 A	57 A		* *
2 902	Transistor		BC 107 A/B, BC 147	C 147 A/B		* *
2 903	Transistor		BC 107 A/B			* *
7 904	Transistor		BC 177 A		a consideration	* *
2 905 0 906	Transistor		SDT 9201			* *
0 901 D 902	Si-Diode	diode au silicium	BA 127		50 V - 100 mA	* *
2 903	Si-Rectifier	redresseur au silicium	B 40 C 2200			* *
3 901 - R 903	Resistor	résistance	carbon film	à couche	47 k	* *
3 904	Resistor	résistance	carbon film	à couche	3.3 K	* *
3 905	Resistor	résistance	carbon film	à couche	2.2 k	* *
3 906 5	Resistor	résistance	carbon film	à couche	089	* *
	Resistor	résistance	carbon film	à couche	3,3 K	* *
R 908	Resistor	résistance	carbon film	à couche	- ×	* *
۶ 906 ک	Resistor	résistance	carbon film	à couche	6.8 k	* *
3 910	Resistor	résistance	carbon film	à couche	680	*
R 911	Resistor	résistance	carbon film	à couche	220	* *
R 912 R 920	Resistor	résistance	carbon film	à couche	680	* *
R 913	Resistor	résistance	carbon film	à couche	3.3 ×	* *
R 916 R 917	Resistor	résistance	wire	bobinée	1 – 10 % – 1 W	*
						Server lives


* * * * * * * * * * * * * * *	
3.3 k 4.7 k 4.7 μ F - 10 V 47 μ F - 3 V 220 pF - 10 % - 50 V 10 μ F - 15 V 0.1 μ F - 20 % - 100 V 2500 μ F - 25 V .1 μ F - 20 % - 100 V 560 pF - 10 % - 50 V 47 pF - 10 % - 50 V 1.25 A	
à couche à couche au tantale céramique au tantale au polyester électrolytique au polyester céramique céramique retardé	
carbon film carbon film tantalum ceramic tantalum polyester electrolytic polyester ceramic ceramic 5 x 20 slo-blo	
résistance résistance condensateur	
Resistor Capacitor	
8 918 8 919 9 901 0 902 0 903 0 905 0 905 0 909 0 910 0 910	



Loudspeaker Amplifier
Amplificateur de haut-parleur

1.077. 850





on motor, Q209 saturated)

la tension au moteur, Q209 saturé)


nal values, depend on motor loading) ominales dépendant de la charge du moteur)

nominal (no voltage on motor, Q209 cut off)

e à la vitesse nominale (pas de tension au moteur, Q209 bloqué)

Speed Control Régulation de vitesse

1.077.725




Test points : Points de mesure :

Voltages in volts, measured against ground (0V) with a 20 k Ω / V DC - meter


Tensions en volts mesurées par rapport à la masse (0V) avec un voltmètre DC de 20 k Ω / V de résistance interne

 \bigcirc 35 - 50 mV_{eff} (800 Hz = 3 3/4 ips)

	E	D	(C)	B
Start (full voltage Démarrage (toute	5	3	0,4	7,5
Operation (nomination) Marche (valeurs r	80	· ·	10	2
Speed higher that Vitesse supérieur	200	0	15	0,8



Speed Control Régulation de vitesse 1.077. 725



Speed adjustment referred to 50 Hz line frequency


Curve shape at test point D (Position PLAY, tape loaded) Superposed oscillation (800, resp. 1600 Hz) must remain steady with respect basic oscillation (see also 6.2.3)


Réglage du nombre de tours basé sur la fréquence du réseau à 50 Hz


Allure de la courbe au point de mesure D (pendant le défilement de la bande position lecture). L'oscillation superposée (800 ou 1600 Hz) ne doit pas se déplacer par rapport à l'oscillation de base (voir également 6.2.3)

Position Part Name Position Speed Control Régulation de vitesse 201 0 204 Transistor 208 0 207 Transistor 209 Transistor 209 Transistor 209 Transistor 209 Transistor 200 Si-Diode 201 Resistor Resistor Resistor Resistor 203 Resistor Res		Résistance à couche sans spécification: 1/8 W — 5 %	lype u usage couran
Speed Control Régulation de vitesse 202	Type / Remarks Type / Remarques	Specifications Spécifications	Order Number Numéro de comm
Speed Control Régulation de vitesse 201 0 204 Transistor 202 0 205 Transistor 208 Transistor 208 Transistor 209 Transistor 201 D 204 Si-Diode diode au silicium 205 Si-Rectifier redresseur au silicium 206 Resistor résistance 207 Resistor résistance 208 Resistor résistance 209 Resistor résistance 200 Resistor résistance 200 Resistor résistance 201 Resistor résistance 202 Resistor résistance 203 Resistor résistance 204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218 Resistor résistance			
201 0 204 Transistor 202 0 205 Transistor 208 0 207 Transistor 208 0 207 Transistor 209 Transistor 201 - D 204 Si-Diode diode au silicium 201 - D 204 Si-Diode diode au silicium 201 - Si-Diode Resistor résistance 202 - Resistor Resistor résistance 203 - Resistor Resistor résistance 204 - Resistor résistance 205 - Resistor résistance 206 - Resistor résistance 210 - Resistor résistance 212 - Resistor résistance 213 - Resistor résistance 214 - Resistor résistance 215 - Resistor résistance 213 - Resistor résistance 214 - Resistor résistance	assembled plaquette complète		1.077.725
202 0.205 Transistor 208 Transistor Transistor 209 Transistor Transistor 209 Transistor Transistor 201 Si-Diode diode au silicium 201 Si-Diode diode au silicium 201 Si-Diode diode au silicium 205 Si-Rectifier refsistance 206 Resistor résistance 207 Resistor résistance 208 Resistor résistance 209 Resistor résistance 200 Resistor résistance 210 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistance 214 Resistor résistance 214 Resistor résistance	08 A/B, BC 148 A/B		* *
Transistor 206 207 Transistor 208 Transistor 209 Transistor 201 Si-Diode Si-Bectifier redresseur au silicium 205 Si-Rectifier redresseur au silicium Resistor résistance 204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 Resistor résistance 207 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218 Resistor résistance 219 Resistor résistance 214	3 A, BC 158 A		* *
206 0.207 Transistor 208 Transistor 209 Transistor 201 — D.204 Si-Diode diode au silicium 201 — Si-Rectifier redresseur au silicium 202 Resistor résistance 203 Resistor résistance 204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 — R.209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistor résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218 Resistor résistance 219 Resistor résistance	A, BC 147 A		* *
Transistor 209 Transistor 201 – D 204 Si-Diode Si-Rectifier redresseur au silicium 205 Si-Rectifier redresseur au silicium Resistor résistance 207 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 – R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218 Resistor résistance 219 Resistor résistance 219 Resistor résistance 214	08 A/B, BC 148 A/B		*
Transistor 201 — D 204 Si-Diode diode au silicium 205 Si-Rectifier redresseur au silicium 207 Resistor résistance 208 Resistor résistance 209 Resistor résistance 200 Resistor résistance 200 Resistor résistance 200 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistor résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218 Resistor résistance 219 Resistor résistance	3 A, BC 158 A		* *
201 — D 204 Si-Diode diode au silicium 205 Si-Rectifier redresseur au silicium 201 Resistor résistance 203 Resistor résistance 204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 — R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218 Resistor résistance 219 Resistor résistance 219 Resistor résistance 219 Resistor résistance 219 Resistor résistance	(RCA)		* *
205 Si-Rectifier redresseur au silicium 201 Resistor résistance 202 Resistor résistance 204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 — R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 résistance 218 résistor résistance 219 résistance 219 résistance 219 résistance 210 résistance 211 résistance 211 résistance 212 résistance		50 V - 100 mA	*
202 Resistor résistance 203 Resistor résistance 204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 — R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance 215 Resistor résistance 216 Resistor résistance 217 Resistor résistance 217 Resistor résistance 218	3, B 280 C 800	280 V - 800 mA	*
Resistor résistance	film à couche	22 k	* *
Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance résistance résistance	film à couche	10 k	*
204 Resistor résistance 205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 — R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistance 214 Resistor résistance 215 résistance 216 Resistor résistance 217 résistance 217 résistance 218 résistor résistance	film à couche	1.8 K	* *
205 Resistor résistance 206 Resistor résistance 207 — R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 Resistor résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance	film à couche	100 k	*
206 Resistor résistance 207 — R 209 Resistor résistance 210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistor résistance 214 Resistor résistance		2.2 k	* *
207 — R 209Resistorrésistance210Resistorrésistance211Resistorrésistance212Resistorrésistance213résistance214Resistorrésistance	film à couche	330	* *
210 Resistor résistance 211 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistor résistance 214 Resistor résistance	film à couche	10 k	* *
212 Resistor résistance 212 Resistor résistance 213 résistance 214 Resistor résistance		47	* *
212 Resistor résistance résistance résistance 213 Resistor résistance 214 Resistor résistance résis	film à couche	2.2 k	* *
résistance 214 Resistor résistance	metal film, TC/CT: 10 -4/°C film métallique	10 k - 2%3 W	57. 33.3103
214 Resistor résistance	metal film, TC/CT: 10-4 /°C film métallique	8.2 k - 2 %3 W	57, 33,3822
L. C.	film à couche	1.5 k - 10 %5 W	* *
Resistor résistance carbon film	film à couche	150	* *
R 216 Resistor résistance carbon film à	film à couche	89	* *


k k	* *	*	* *	*	* *	* *	* *	* *	*	*	* *	*	* *	* *	*	59, 23,5122	59. 23.1223	59, 23,0683		* *	* *	* *	* *	1077 766
7 1 1	2.7 K	5.6 k	<u>~</u>	2.2 k - 5 %3 W	2.2 K	1 k - 5 %5 W	1.5 k - 5 %3 W	~~	10 - 10 %3 W	22 – 10 % – .5 W	$2.5 \mathrm{k} - 20 \%15 \mathrm{W}$	$.1 \mu\text{F} - 20 \% - 100 \text{V}$	$.022 \mu F - 20 \% - 250 V$	$.47 \mu F - 20 \% - 100 V$	25 µF — 25 V	1200 pF - 1 % - 500 V	$.022 \mu F - 1 \% - 125 V$	$.068 \mu F - 1 \% - 63 V$	$250 \mu \text{F} - 3 \text{V}$	$25 \mu F - 25 V$	$10 \mu F - 35 V$	$250 \mu \text{F} - 25 \text{V}$.47 µF — 150 V	
	a couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	à couche	Ruwido P76K, T-film / à couche T	au polyester	au polyester	au polyester	électrolytique	au polystyrène	au polystyrène	au polystyrène	électrolytique	électrolytique	électrolytique	électrolytique	au papier métallisé	
mii acdaec	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	carbon film	Ruwido P76K,	polyester	polyester	polyester	electrolytic	polystyrene	polystyrene	polystyrene	electrolytic	electrolytic	electrolytic	electrolytic	MP	
Besistor résistance		Resistor résitance	Resistor résistance	Trim-Potentiometer pot. ajustable	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Capacitor condensateur	Discriminator Coil bobine du discriminateur							
Milestrace		R	R	R	- B	R	R		R	Ä	F	C 208 Ca	ő –	Ű —	Ö	ő –	Ö	<u>ა</u>	ő –	Ö	Ű	Ö	ő	
3 217	3 218	3 219	3 220	3 221	3 222	3 223	3 224	3 225	3 226	3 227	201	2 201	3 202	3 203	3 204	2 205	3 206	3 207	3 209	3 210	3 211	3 212	2 213	T 201














VERSION	1.077.724	1.077.729
SPEED	3,3/4 - 7,1/2"	1,7/8 - 3,3/4"
* C209	1.6 n	2.4 n
* C210	4.7 n	10 n

11. REPLACEMENT PARTS LIST

The replacement parts list is divided into following columns:

INDEX

The index number matches the one on the illustration Take note of the letters referring to said illustration.

QUANTITY (QTY)

Indicates the number of parts in the assembly.

PART NAME

The short designation, obligatory, is to be included when writing orders.

ORDER NUMBER

Use these part numbers only on all orders.

Note:


All Orders Must be with Order Number and PART NAME.

In - production changes are noted on separate sheets (e. g. PL 6a). Red index numbers designate these separate sheets.


Check the separate sheets when ordering, please.

INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
	1	Carrying case, assembled	1.077.831
	1	Cover, case, assembled	1.077.834
	1	Side, left, with loudspeaker	1.077.832
	1	Side, right, with loudspeaker	1.077.833
	4	Loudspeakers	71. 01.0102
	1	Handle, carrying, assembled	1.077.805
	1	Fastener, handle	1.077.800 - 08
	1	Cover, voltage selector, with frame	1.077.806
	1	Cover, plastic "connections"	1.077.800 - 01
	1	Cover, plastic "air access"	1.077.800 - 06
	4	Support, rubber, case fastening	1.077.800 - 20
		Lock	
	100	Case lock	33. 01.0104
	1	Key	33. 01.0106
		Fastenings, carrying case	
	4	Screw, sheet metal	20. 21.7311
	4	Washer	23. 01.3043
	4	Foot, case	1.077.831 - 02
	1	Cabinet, walnut, assembled	1.077.800
		Feet, for vertical operation	
	2	Rail, plastic, less feet	1.077.800 - 03
	4	Foot, rubber	1.077.800 - 04
		Fastenings, walnut cabinet	
	4	Screw, sheet metal	20. 21.7310
	4	Washer	1.010.007 - 23
	1	Disconnector, protectiv	1.077.845
	1	Installation unit, sheet metal incl. fasteners	1.077.840
	3	Fastener	1.040.255
	4	Screw, sheet metal	20. 21.7308
	1	Cover, plexiglass	1.077.860 - 01


INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
A		Chassis	
01	1	Chassis, tape drive	1.077.100 - 01
02	1	Frame, left	1.077.100 - 02
03	1	Frame, right	1.077.100 - 03
04	1	Chassis, switch board	1.077.430 - 01
05	1	Panel, shield	1.077.114
06	1	Rail, terminal	1.077.550 - 01
07	16	Snapnut	22. 16.2021
08	4	Screw, sheet metal	20. 21.7312
09	4	Washer	1.010.008 - 23
10	8	Screw, sheet metal	20. 21.7308
11	2	Bracket, double angle	1.077.100 - 18
		Plastic Cover, Knobs	
	1	Cover, drive	1.077.600
		Cover, drive, for MK III	1.077.650
	1	Panel, front, with lid	1.077.603
		Panel, front, VU-port bridged	1.077.604
		Panel, front, for MK III	1.077.652
	1	Lid, assembled	1.077.609
		Lid, for MK III	1.077.660
	2	Spring, lid	1.077.603 - 01
	1	Cover, head	1.077.665
	4	Knob, rotary, gray	1.077.632
	4	Skirt, knob, clear	1.077.625 - 0
		Skirt, knob, for MK III	1.077.626 - 01
	1	Knob, switch, POWER	1.077.635
		Knob, switch, POWER, for MK III	1.077.636





NDEX	ΩΤΥ	PART NAME	ORDER NUMBER
В		Push Button, Unit	
01	1	Bearing strip, push button (incl. 5 bars)	1.077.490
02	5	Bracket, plastic (clear)	1.077.490 - 04
03	4	Push button, gray	1.077.490 - 05
04	1	Push button, red	1.077.490 - 06
05	1	Shield plate	1.077.100 - 14
06	1	Spring, tension, tape lift	1.077.100 - 11
07	1	Bar switch, "Speakers Off" "Reel Motors Off", assembled	1.077.355 - 03
		Socket	
08	3	Socket, Jack, assembled	1.077.500
09	2	Shield plate	1.077.430 - 06
		VU - Meter	
10	2	VU-Meter	1.077.470 - 03
		VU-Meter for MK III	1.077.470 - 04
11	1	Bracket	1.077.485
12	1	Support	1.077.470 - 01
13	2	Push button, red	1.077.475 - 01
14	2	Switch, slide, with push button	1.077.475
	1	Lamp socket for MK III	1.077.471
15	7	Socket, plug, assembled	1.077.115
16	7	Sleeve, spring	1.077.100 - 21
		Switch, Board	
17	1	Housing, switch (Before / after tape switch)	1.011.300 - 01
17	1	Housing, switch (Playback mode switch)	1.011.400 - 01
17	2	Housing, switch (Input selector)	1.011.500 - 01
18	4	Rotor, incl. hollow shaft	1.011.180
19	4	Spring, compression (indexing)	1.011.200 - 04
20	4	Ball (indexing)	41. 01.0130
21	13	Contact	1.010.001 - 55



INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
С		Switch, Power	
01	1	Switch, power, assembled	1.077.440
02	1	Micro-switch (tape tension)	55. 01.0124
03	2	Rivet, tubular	28. 21.1415
04	2	Micro-switch (line)	55. 01.0125
05	4	Bushing, insulation	1.077.440 - 08
06	1	Foil, insulation	1.077.440 - 05
07	2	Spring, flat	1.077.440 - 03
08	1	Ball	41. 01.0160
09	2	Bearing, plastic	1.077.450 - 04
10	4	Clip, retaining Ø4 mm	24. 16.3040
11	1	Cam, switch (white plastic) with bushing	1.077.450
12	1	Lever	1.077.460
13	1	Bearing	1.077.455
14	2	Ring, retaining Ø 2.3 mm	24. 16.3023
15	1	Washer, tap, hard paper	1.077.440 - 04
16	1	Stop (turn limiting)	1.077.445 - 02
17	1	Bar	1.077.430 - 04
18	1	Link, connecting	1.077.430 - 03
		Rail, Connector	
01	1	Rail, connector, with power cable and remote control cabling	1.077.550
02	1	Enclosure, protective disconnector	1.077.555
03	1	Socket, instrument	54. 04.0103
04	3	Socket, twin, Cinch	54. 02.0293
05	2	Socket, loudspeaker	54. 02.0301
06	1	Socket, 5 - pole RADIO	54. 02.0310
07	1	Socket, 10 - pole, REMOTE CONTROL	54. 02.0315
08	1	Plug, dummy, remote control, assembled	1.077.570









INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
E		Drive, Tape & Headblock	
01	1	Chassis, cast, tape drive, with pressure lever sintered bearings	1.077.125
02	4	Cup, tape guide	1.736.222 - 04
03	2	Collar, tape guide	1.736.222 - 05
04	2	Bushing, threaded	1.077.120 - 02
05	4	Screw M 4 x8	21. 01.0455
06	1	Post, tape guide	1.077.120 - 01
07	2	Screw M 3 x 8	21. 01.0355
08	1	Guide, tape, assembled	1.077.145
09	1	Bracket, assembly	1.077.150
10	1	Spring, compression	1.077.145 - 03
11	2	Disc , guide	1.077.145 - 01
12	1	Sleeve, spacer	1.077.145 - 02
13	1	Nut, hex M 3	22. 01.5030
14	1	Lever, tape lift, assembled	1.077.175
15	1	Screw, spec	1.077.120 - 03
16	1	Washer	1.077.120 - 04
17	1	Bracket	1.077.133
18	1	Socket, lamp	53. 04.0102
19	1	Lamp (24 V, 30 mA),	51. 02.0140
20	1 1	Resistor, photoelectric (end-of-tape switch)	1.077.135
21	1	Base plate, assembled (2 - hole head-fastening)	1.077.156
22	1	Base plate, assembled (1 - hole head-fastening)	1.077.157
23	2	Housing, shield, ext (2 - hole head-fastening)	1.077.155 - 03
24	2	Housing, shield, ext (1 - hole head-fastening)	1.077.155 - 05
25	2	Housing, shield, int (2 - hole head-fastening)	1.077.155 - 04
26	2	Housing, shield, int (1 - hole head-fastening)	1.077.155 - 06
27	1	Lid, shield, playback head, assembled	1.077.165
28	1	Head, playback, 2 - track, (2 - hole head-fastening)	1.116.026
	1	Head, playback, 4 - track, (2 - hole head-fastening)	1.116.046
29	1	Head, playback, 2 - track, (1 - hole head-fastening)	1.116.027
	1	Head, playback, 4 - track, (1 - hole head-fastening)	1.116.047
30	1	Head, record, 2 - track, (2 - hole head-fastening)	1.116.021
	1	Head, record, 4 - track, (2 - hole head-fastening)	1.116.041
31	1	Head, record, 2 - track, (1 - hole head-fastening)	1.116.022
	1	Head, record, 4 - track, (1 - hole head-fastening)	1.116.042
32	1 1	Head, erase, 2 - track	89. 01.0301
	1	Head, erase, 4 - track	89. 01.0302
33	1 1	Shim, 4 - track head	1.077.131 - 01
	1	0.1 mm shim, brass for elevation adjustment of erase head	1.010.006 - 23

INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBE
Control Contro			
34	1	Screw, spec (erase head fastening)	1.077.130 - 02
35	4	Screw, spec (Rec / Play head fastening, 2 - hole)	21. 99.0114
36	2	Screw, spec (Rec / Play head fastening, 1 - hole)	21. 99.0118
37	4/2	Washer, head fastening	23. 01.1032
38	4/2	Washer, securing, head fastening	24. 16.1030
39	2	Screw M 2 x 3, screen lid	21. 01.0201
40	7	Screw M 3 x 6	21. 01.0354
41	4	Setscrew M 3 x 6	21. 18.6354
42	1	Lever, pressure, assembled with pressure roller	1.077.305
43	1	Pressure roller	1.077.312
44	1	Shaft	1.077.305 - 09
45	2	Washer, teflon	1.736.200 - 04
46	1	Snap	1.736.200 - 03
47	1	Lever, pressure, stripped	1.077.305 - 02
48	1	Lever	1.077.305 - 01
49	2	Setscrew, spec	1.077.305 - 00
50	1	Screw, hex head, M 4 x 14	1.077,305 - 07
51	1	Spring, compression	1.077.305 - 04
52	2	Washer, hard paper	1.736.502 - 12
53	1	Shaft	1.077.305 - 03
54	1	Lever	1.077.320
55	1	Link	1.077.100 - 10
56	2	Clip Ø 3.2 mm	24. 16.3032
57	1	Lever	1.077.325
58	2	Setscrew, spec	1.077.325 - 03
59	1	Clevis	1.077.330 - 01
60	1	Screw M3x6	21. 01.0354
61	1	Washer, lock	24. 16.1030
62	1	Plunger	1.077.330
63	1	Solenoid, assembled	1.014.700*
64	1	Nut, hex M 4	22. 01.8040
65	1	Washer	23. 01.3043
66	1	Lever, trip, with knob	1.077.340
67	1	Knob, trip lever	1.736.790 - 02
68	1	Spring, helical	1.077.100 - 08
69	2	Bolt	1.077.100 - 07
70	2	Bolt, threaded	1.736.375 - 01
71	1	Washer	1.736.502 - 04


INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
E 1		Feeler	
01	1	Chassis, cast, tape drive, with pressure lever sintered bearings	1.077.126
02	2	Sleeve, threaded	1.077.121 - 01
03	2	Nut, hex	22.99.0103
04	4	Cap, guiding	1.077.121 - 02
05	2	Washer	1.077.121 - 09
05	2	Washer	1.077.121 - 10
06	1	Bearing, ball	41.99.0102
07	2	Screw, shoulder	1.077.121 - 05
08	1	Ring, plain	1.077.121 - 04
09	1	Stud, threaded	1.077.121 - 06
10	1	Feeler, assembled	1.077.185
11	1	Bolt, guiding	1.077.185 - 04
12	1	Screw, machine, slotted head M 3 x 6	21.01.0354
13	1	Spring, tension	1.077.121 - 08
14	1	Washer	1.077.121 - 07
15	1	Bracket (angle), with spring	1.077.180
16	1	Nut, hex	22.01.8040
17	1	Plunger, complet	1.077.330
18	1	Screw, collared	1.077.331 - 02
19	1	Clevis	1.077.331 - 01
20	1	Screw, hex, head dog point	1.077.305 - 08
53	1	Shaft with hole	1.077.305 - 03



INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
F		Brake System	
01	1	Chassis, brake	1.077.405
02	3	Screw M 3 x 6	21. 01.0354
03	3	Washer, lock	24. 99.0105
04	1	Lever, brake	1.077.410
05	1	Lever, brake	1.077.415
06		Spring, helical	1.062.210 - 06
07	2	Band, brake	1.077.420
08	2	Spring, helical, brake	1.077.100 - 13
09	6	Clip, re taining Ø 3.2 mm	24. 16.3032
10	1	Solenoid (without plunger)	1.014.705
11	1	Plunger, with collar screw & retainer	1.014.708
12	2	Screw M 4 x 5 (length 5 mm max!)	21. 01.0453
13	2	Washer	24. 99.0106
14	2	Motor, reel (see G - motor, reel)	1.077.280
15	2	Spacer	1.077.100 - 06
16	2	Washer, height adjustment (according to need)	1.736.502 - 04
17	2	Washer, star	24. 16.6080
18	2	Drum, brake, with lining & star washer	1.077.560
		Lining, brake (by the meter)	89. 01.0155
19	2	Washer	23. 01.3043
20	2	Spring, belleville	37. 01.0103
21	2	Screw, hex head M 4 x 8	21. 01.4455
22	2	Turntable, metal	1.077.564
23	6	Screw M 3 x 8, Ni-plated	21. 02.0355
24	2	Shaft section, 3 - prong	1.077.568 - 03
25	2	Spring, compression	1.736.794 - 03
26	2	Screw, shoulder	1.077.568 - 02
27	8	Screw M 4 x 8	21. 01.0455
28	1	Counter	1.077.100 - 09
29	1	O - Ring	31. 99.0106
30	1	Bolt, threaded	1.077.100 - 19
31	1	Cap, rubber	1.077.100 - 20
32	1	Screw M 3 x 8	21. 01.0355
33	2	Washer, flat	23. 01.2032
34	2	Washer, lock, helical	24. 99.0107




INDEX	ΩТΥ	PART NAME	ORDER NUMBER
F1		Modified Brake System	
01	1	Chassis	1.077.405
02	2	Band	1.077.421
03	2	Drum, complete with lining and star washer	1.077.561
		Brake lining per yard (selfadhesive cotton-tape. To cure adhesive, bake for one hour at 340° F (150° C) after installation)	89. 01.0159
	A PRINCES AND THE PRINCES AND		




NDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
G		Motor, Reel	
		In case of a defective stator, rotor, or shaft, exchange motor.	
		(See also F - Brake System).	
	1	Motor, reel, assembled	1.077.280
01	1	Clip, spring	24. 99.0111
02	1	Ring, retaining, external Ø8 mm	24. 16.5080
03	2	Bearing. ball EL8 608	41. 02.0106
04	2	Ring, retaining, (internal Ø 22 mm)	24. 16.4220
05	4 - 6	Spring, belleville put in only enough springs till axial play is taken up	37. 02.0103
	december and other property of the control of the c		

:70000000





NDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
C 4			
G 1	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Motor, Reel	
		In case of a defective stator, rotor, or shaft, exchange motor.	
	ORDONAL DI ARTONIO DE LO COMPONIO DE LA COMPONIO DE LO COMPONIO DELO COMPONIO DE LO COMPONIO DE	(See also F — Brake System).	
	The second secon	Motor, reel, assembled	1.021.200
01	and the second	Clip, spring	24.99.0111
02	7 -	Ring, retaining, external (ϕ 8 mm)	24.16.5080
03	2	Bearing, ball EL 8 608	41.99.0105
04	2	Ring, retaining, (internal φ 22 mm)	24.16.4220
05	2	Spring, belleville	37.02.0206
	all control of the co		
	reaching and an artist segment of the control of th		
	Acceptance of the control of the con		
	and the second s		
	enterination of the contraction		
	Operate control of the control of th		
	SEP VAN CATALOGICA STATES STAT		
	Acceptance of the control of the con		
	and the same of th		




On reel motors of the type 1.021.200 the shaft lock must not be removed.

INDEX	QTY	PART NAME	ORDER NUMBER
continue o		Motor, Capstan	
01	1	Motor, capstan, assembled	1.077.200
02 a *	1	Rotor	1.077.200 - 06
02 b*		Rotor	1.021.103
03 a *	1	Shaft, capstan	1.077.200 - 09
03 b*		Shaft, capstan	1.077.200 - 01
04	2	Cap, plastic	1.077.220 - 02
.05	2	Ring, felt	1.077.220 - 01
06	1	Bearing, ball	41. 99.0101
07	2	Ring, retaining, internal	24. 16.4220
08	2	Spring, belleville	37. 02.0106
09 a*	1	Clip, shaft	24. 99.0112
09 b*		Clip, shaft	22. 16.6104
10 a *	1	Device, no-turn	1.077.200 - 08
10 b*		Device, no-turn	1.077.200 - 05
11	1	Shield	1.077.200 - 03
12	2	Screw (M3 x 4)	21. 01.0352
13	1	Head, pick-up	1.077.240
14	1	Washer, antivibration	1.077.200 - 04
15	2	Screw (M3 x 6)	21. 99.0117
16	2	Washer, plain	23. 01.1032
17	4	Screw (M4 x 30)	21. 01.0464
18	1	Plate, screening	1.077.100 - 22
		* Suffix a or b denotes matching shaft, rotor and no-turn device	
	nosy i planej poni a do a Xi.		
4	and the second s		
4	ndi di anta di	Bend down lip when using new capstan shaft and no-turn decive 10a on old rotors.	





A



INDEX	ΩΤΥ	PART NAME	ORDER NUMBER
J	entrarentianistiscus-marga	Capstan motor with sleeve bearings	
	enagen salvanskrivevilages	Modification effective from serial No. S 60483 and G 78003	
01		Motor, capstan, assembled	1.021.101
02	1	Rotor	1.021.161
03	1	Shaft, capstan	1.021.160.12
04	3	Cap, plastic	1.077.220-02
05	3	Ring, felt	1.077.220-01
06	2	Bearing, sleeve must not be removed	
07	1	Ring, spacer	1.021.160-08
08	1	Bearing, thrust	1.021.162
09	1	Washer, low-friction	1.021.160-09
10	2	Spring, belleville	37.02.0106
11	1	Ring, retaining, internal	24.16.4220
12	1	Shield	1.077.200-03
13	2	Screw (M3 x 4)	21.01.0352
14	1	Head, pick-up	1.077.240
15	1	Washer, antivibration	1.077.200-04
16	2	Screw (M3 x 6)	21.99.0117
17	4	Washer, plain	23.01.1032
18	4	Screw (M4 x 30)	21.01.0464
19	1	Plate, screening	1.077.100-22
20	1	Clip, shaft	1.021.160-10
		7,5/15 ips Recorder:	
	edusperational design of the state of the st	Motor, capstan, assembled, 7,5/15 ips	1.021.165
		shaft, capstan 7,5/15 ips	1.021.165.05
	STATE OF THE STATE		
	ACCUPATION AND ACCUPA		
	General Control of the Control of th		
	Tarrens Marie Control		THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE
	DOLLIGO ALTERNATION OF THE PROPERTY OF THE PRO		
	West of the second		
	Discourant de la constitución de		
	And the second second		
	Parameters (Control of Control of		

12.1. REVOX A77- DOLBY

12.1.1. Allgemeines

Das DOLBY B-System (B-Type noise reduction System) ist für Heimtonbandgeräte aus dem professionellen DOLBY A-System entwickelt worden. Es handelt sich dabei um ein vereinfachtes Verfahren zur Reduzierung des Tonbandrauschens. Bei diesem Verfahren werden Tonfrequenzsignale mit kleinem Pegel im höheren Frequenzbereich vor der Aufnahme bis max. 10 dB angehoben, um dann bei der Wiedergabe um den selben Betrag wieder abgesenkt zu werden.

Es wäre also möglich, eine umschaltbare DOLBY-Aufnahme-Wiedergabe-Elektronik zu verwenden. Um die Vor-Hinterbandkontrolle und das Spurüberspielen von DOLBY-Aufnahmen zu ermöglichen, wurde beim DOLBY-REVOX pro Kanal je ein Kompressor- und ein Expander-Baustein vorgesehen.

Aus Platzgründen musste auf die steckbaren Endverstärker verzichtet werden.

Um die volle Verbesserung des Geräuschabstandes durch das DOLBY B-System ausnützen zu können, ist es nötig, dass niederfrequente Störgeräusche (Brummspannungen) mit wesentlich kleinerem Anteil als das Bandrauschen auftreten, da das DOLBY B-System nur Frequenzen über 200 Hz wesentlich beeinflusst. Damit auf dem Übertragungsweg, d.h. bei der Aufnahme und Wiedergabe mit dem DOLBY-System keine zusätzlichen Amplitudenverzerrungen entstehen, ist ein möglichst geradliniger Frequenzgang des Tonbandgerätes absolut notwendig.


12.1.2. Funktionsbeschreibung

Aufnahme-Elektronik (Kompressor) 1,077.853

Die Aufnahme-Elektronik enthält auf einer steckbaren, gedruckten Leiterplatte nebst den eigentlichen Kompressoren, Verstärkern und Filterstufen für jeden Kanal, einen für beide Kanäle gemeinsamen Eichoszillator. Dieser ist über je 1 M Ohm an die Eingänge der beiden Kanäle gelegt. In Stellung "Calibration" wird der Speisestromkreis für diesen Oszillator geschlossen. Die Frequenz des Oszillators beträgt ca. 800 Hz. Der Pegel derselben ist mit dem Potentiometer P 103 r voreingestellt.

Das am Eingang 5(11) auftretende Signal wird in den Verstärkerstufen Q 1 und Q 2 von 9 mV auf 200 mV verstärkt.

Es durchläuft anschliessend das 2-Kreisfilter L1, L2, C3, C7, welches Reste des Multiplexsignals bei der Aufnahme von Stereosendungen unterdrückt. Zusätzlich werden andere störende Frequenzen oberhalb 20 kHz (z.B. Reste der Löschfrequenz) durch ein aktives Tiefpassfilter (Q 4) ausreichend gedämpft, so dass die Regeleinrichtung dadurch nicht beeinflusst werden kann. Soll das Multiplexfilter, das eine Übergangsfrequenz von 14,5 kHz hat, nicht benützt werden, dann kann es durch ein für beide Kanäle gemeinsames Relais abgeschaltet werden.



Charakteristik des Aufnahme-Kompressors und des Wiedergabe-Expanders für kleine Signale

Bild 12.1, -1.


Das Signal am Ausgang des Tiefpassfilters (Q 4) wird in einen Haupt- und einen Nebenzweig aufgeteilt.

Das Hauptsignal wird über R 42 und den Emitterfolger Q 9 direkt an den Ausgang 1 (13) geführt.

Das Nebensignal passiert ein pegelabhängiges Hochpassfilter (C11, R 19, R 18, C 12 sowie die Source-Drain-Strecke des FET Q 5). Bei kleinen Signalen ist der FET gesperrt (hoher Rds) und somit ist nur das erste Glied (C 11, R 19) wirksam. Das vom Filter kommende Signal wird in Q 6, Q 7 verstärkt und über R 41 dem Hauptsignal an Q 9 beigemischt.

Die Verstärkung des Nebenzweiges ist so eingestellt, dass das am Ausgang von Q 9 zusammengemischt erscheinende Signal bei kleinem Pegel eine Anhebung von 10 dB bei 5 kHz erfährt. Die Kurven in Bild 12.1.—1. zeigen den Frequenzgang bei kleinem Pegel. Bei nicht impulsförmigen Signalen bleiben die beiden Dioden D 2, D 3 gesperrt und das Signal wird in Q 8 unbeeinflusst weiterverstärkt und dann in einem nicht linearen Integrator gleichgerichtet und geglättet. Das resultierende Gleichspannungssignal wird auf das Gate des FET Q 5 zurückgeführt.

Wenn nun infolge eines höheren Signals die Gleichspannung am Gate grösser wird als die mit dem Potentiometer P 101r eingestellte Vorspannung der Source, so wird der FET leitend, d.h. seine Drain-Source-Strecke wird niederohmiger. Das bewirkt ein Ansteigen der Übergangsfrequenz des 2. Hochpassgliedes, welches aus C 12 und der Drain-Source-Strecke besteht.




Charakteristik des Aufnahme-Kompressors

Bild 12.1. - 2.

Mit zunehmendem Eingangssignal wird nun der Anteil des zum Hauptsignal zugemischten Nebensignals kleiner, was einen Frequenzgangverlauf nach den in Bild 12.1.—2. dargestellten Kurven bewirkt.

Bei 0 VU ist der Anteil des Nebensignals so klein, dass das Hauptsignal praktisch unverändert, d.h. mit geradlinigem Frequenzverlauf am Ausgang erscheint. Die variable Filter-Wirkung ist in Bild 12.1.—3. dargestellt. Gezeigt ist der Amplitudenverlauf von Probetönen mit kleinem, unter der Ansprechschwelle des Kompressors liegenden Pegel (—42VU), bei gleichzeitiger Einspeisung eines 0 VU = 0 dB-Signals verschieden hoher Frequenz, welches den Kompressor ganz oder teilweise zum Einsatz bringt. Verglichen mit einem Filter fester Übergangsfrequenz, ergibt sich eindeutig eine bedeutend wirksamere Geräuschverminderung bei höheren Frequenzen, trotz gleichzeitigem Vorhandensein tieffrequenter Signale. Der Regelkreis enthält einen zweistufigen nichtlinearen Integrator, um die Entstehung von Modulationsprodukten bei impulsförmigen Signalen zu verhinderen

Bei kleinen Änderungen des Signalpegels ist die Diode D 5 nicht leitend, d.h. die Zeitkonstante des Netzwerkes R 39, C 24 bewirkt einen hohen Glättungsgrad. Bei einem schnellen Pegelanstieg wird D 5 jedoch leitend, wodurch die Verstärkung des Regelkreises rasch herabgesetzt wird. Mit zunehmend impulsförmigen Signalen wird die Ansprechzeit auf ungefähr 1.5 ms reduziert. Um während dieses Intervalls ein Überschwingen des Ausgangs zu verhindern, enthält der Nebenzweig 2 Begrenzerdioden (D 2, D 3), welche nur bei extrem impulsförmigen Signalzuständen ansprechen, bis der Nebenzweig wieder auf seinen ursprünglichen Arbeitspunkt zurückkehrt. In der Folge besteht das Ausgangssignal während einer kurzen Zeitspanne aus einem grossen Teil des reinen Direktsignals und einem kleinen Anteil des begrenzten Signals, welches aus dem Nebenzweig zugemischt wird.



Charakteristiken des Aufnahme-Kompressors für kleine Signale bei gleichzeitiger Vollaussteuerung durch entsprechende Testfrequenzen

Bild 12.1. - 3.

Um Störungen durch die Löschfrequenz zu vermeiden, ist die Verstärkung der Stufe Q 8 vor der Gleichrichtung durch einen Sperrkreis im Emitter (L 3, C 22) für diese Frequenz stark herabgesetzt. Die Kondensatoren C 19 und C 20 unterstützen diese Wirkung.

Wiedergabe-Elektronik (Expander) 1.077.852

Für die Wiedergabe wird im Prinzip dieselbe Schaltung wie für die Aufnahme verwendet. Anstelle des in der Aufnahme-Elektronik positiv zugemischten Nebenzweiges wird dieser negativ in den Hauptzweig rückgekoppelt (Q 3), was eine spiegelbildliche Charakteristik des Expanders bewirkt.

Die Expander für die beiden Kanäle sind ebenfalls auf einer steckbaren Schaltung untergebracht. Zusätzlich enthält diese Platte zwei VU-Meter-Verstärker (Q 9) zur Anpassung der. 100 mV Pegel an die VU-Meter. Die Verstärkung ist mit P 103p einstellbar.

Das Signal am Eingang 9 (13) wird in der Stufe Q 1 von 40 mV auf den Dolby-Pegel von 100 mV verstärkt. Das Ausgangssignal wird dann mit dem Spannungsteiler R 14, R 15 an den A 77 Leitungspegel von 9 mV angepasst und dem Ausgang 11 (14) zugeführt.

Um den Betrieb auch ohne DOLBY-Elektronik zu ermöglichen, wird das Signal des Nebenzweiges im Wiedergabeteil durch Q 4 und im Aufnahmeteil durch Q 3 an Masse gelegt. Die Umschaltung erfolgt für Aufnahme und Wiedergabe gemeinsam durch den Schalter (**) "DOLBY IN-OUT" auf der Frontplatte.




Bild 12.1.-4.

12.1.3. Einsatz der Schaltung im Tonbandgerät

Zur Erreichung einer guten Anpassung, müssen der Aufnahme- und der Wiedergabeteil mit gleichen Pegeln arbeiten, d.h. das Tonbandgerät muss zwischen Aufnahme- und Wiedergabe-Elektronik einen linearen Frequenzgang und ausserdem die Verstärkung 1 haben. Um die Austauschbarkeit von Aufnahmen nach dem DOLBY-System zu ermöglichen, müssen alle Punkte der Kompressor-Expander-Kennlinien in einer festen Beziehung zu einem absoluten Bezugspegel stehen. Der Bandfluss ist daher genormt und beträgt für den DOLBY 0 Pegel = 0 VU = 185 nWb/m. Eine Änderung der Verstärkung zwischen Aufnahme-Elektronik und Band kommt also einer Verschiebung der Kompressor-Expander-Kennlinien gleich. Um Unterschiede in der Empfindlichkeit verschiedener Bänder auszugleichen, ist zwischen dem Aufnahmekompressor und dem Aufnahmeverstärker ein Pegelregler eingeschaltet, der von aussen bedient werden kann (RECORD CALIBRATION 6)/62).

Aufnahme-Kalibrierung (RECORD CALIBRATION)

- 1. Band einlegen, Bandgerät einschalten.
- 2. Aufnahmeregler 15/17 auf Null stellen.
- Vor-Hinterbandkontrollschalter auf Position CAL stellen.
- 4. Band auf Aufnahme starten (beide Aufnahmevorwahltasten ② / ③ gedrückt).
- Kalibrierregler 5 / 5 justieren, bis beide VU-Meter
 VU anzeigen.
- Vor-Hinterbandkontrollschalter auf Position INPUT oder TAPE stellen.

VORSICHT.

Beim Umschalten "Vor-/Hinterband" während der Aufnahme nicht auf Position CAL schalten! Sonst wird der Testton des Kalibrieroszillators mitaufgezeichnet.




Bild 12.1.-5.

- Vor-Hinterbandschalter
- Aufnahmeregler Kanal 1
- Aufnahmeregler Kanal 2
- Aufnahmevorwahltaste Kanal 1
- 3 Aufnahmevorwahltaste Kanal 2
- DOLBY IN/OUT Schalter zum Ein- und Ausschalten der DOLBY-Elektronik.

RECORD-CALIBRATION

- Aufnahme-Kalibrierung Kanal I
- Aufnahme-Kalibrierung Kanal II
- FILTER IN/OUT
 Schalter zum Ein- und Ausschalten des Multiplex-Filters.

Indexzahlen

Die Indexzahlen 50 bis 53 bezeichnen die zusätzlichen Bedienungselemente der DOLBY-Ausführung. Alle anderen Indexzahlen beziehen sich auf die Bedienungsanleitung der Standard-Ausführung; es sind jedoch folgende Abweichungen zu beachten:


Standard-Ausführung

Taste SPEAKERS OFF
Taste REEL MOTORS OFF
Vor-Hinterbandkontrollschalter :
Schaltstellung NAB
Schaltstellung IEC

DOLBY-Ausführung

nicht vorhanden nicht vorhanden

entspricht TAPE nicht vorhanden, durch CAL ersetzt (andere Funktion!)



Frequenzgang bei Fehlkalibrierung: 2 dB Anhebung zwischen Aufnahme-Kompressor und Wiedergabe-Expander

Bild 12.1. - 6.

12.1.4. Anpassung und Fehlanpassung

Der Frequenzgang einer hintereinandergeschalteten Aufnahme- und Wiedergabe-Kompressor-Expander-Kette sollte innerhalb ± 1 dB liegen. Die typischen Werte liegen jedoch weitaus enger. Fehlanpassung kann auf verschiedene Arten entstehen. Meistens ist die Ursache ein Pegelunterschied zwischen der Aufnahme- und Wiedergabe-Elektronik, entweder über das ganze Tonfrequenzgebiet oder nur bei den hohen Frequenzen. Die Auswirkungen sind in den Bildern 12.1.—6. und 12.1.—7. dargestellt

Andere Möglichkeiten sind:


Unkorrekter Abgleich.

Addition von Toleranzen der Bauelemente (Hauptursache unterschiedliche FET Kennlinie).

Das empfindlichste Gebiet liegt bei ca. $-25\,\mathrm{VU}$. Ober- und unterhalb davon liegt der Frequenzgang in engen Toleranzen.

Basisprint 1.077.854

Dieser Print trägt die beiden steckbaren Kompressor- und Expander-Einheiten und beinhaltet deren Verbindungen untereinander. Ferner wird darauf von der + 21 V Speisespannung die mit einer Zenerdiode auf + 7,2 V gehaltene Spannung abgeleitet. Die + 27 V Speisung (für das Relais auf dem Print der Aufnahme-Elektronik) wird durch ein RC-Glied entbrummt. Die Verbindungen zum Schalterprint, Eichpotentiometer-Print, Netzteilprint, VU-Meter-Print und den Schaltern "DOLBY IN-OUT", "FILTER IN-OUT" sowie "CALIBRATION" sind hier gesteckt oder gelötet.



Frequenzgang bei Fehlkalibrierung: 2 dB Absenkung zwischen Aufnahme-Kompressor und Wiedergabe-Expander

Bild 12.1. - 7.

Eichpotentiometerprint 1.077.342

Dieser Print trägt die beiden Eichpotentiometer, womit der Aufnahmepegel beider Kanäle separat und von aussen an die unterschiedliche Empfindlichkeit verschiedener Bänder angepasst werden kann.

Schalterprint 1.077.426

Als Änderung gegenüber der Normalausführung A 77 enthält dieser Print die steckbaren Ein- und Ausgänge für die DOLBY-Elektronik. Der NAB-IEC Umschalter ist durch den Umschalter für die Vor- Hinterbandschaltung der VU-Meter ersetzt worden.

Die Entzerrung erfolgt in NAB-Norm und zwar in allen drei Stellungen des Vor-Hinterbandschalters (Tape, Input, Calibration).

Netztransformator 1.077.524

Als Änderung gegenüber der Normalausführung ist die Wicklung für die stabilisierte + 21 V Speisespannung in der Drahtstärke von 0,9 mm ϕ anstelle von 0,5 mm ϕ ausgeführt. Die beiden 32 V-Wicklungen für die Endstufen sind weggelassen.

Aus-Schalter für Wickelmotor

An die Stelle dieses Schalters sind die beiden Eichpotentiometer plaziert worden.

VU-Meter-Pegel

Die Eichung der VU-Meter erfolgt auf dem DOLBY Wiedergabeprint. Die Regler in den Aufnahmeverstärkern sind wirkungslos.

Messbänder NAB 19 cm/s für REVOX A77 Dolby 50/3180 μ s (Aufnahme vom 30. Nov. 1971)

Die Bänder enthalten folgende Aufzeichnungen:

1 kHz 30 s AMPEX Operating Level 1 kHz 8 s — 10 dB 10 kHz 60 s — 10 dB

Frequenzgangteil: alles $-20 \, dB$, je 8 s

1k, 40, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 6,3k, 8k, 10k, 12,5k, 14k, 16k, 18k,

1k - 10 dB

Als Frequenzgang-Referenz diente ein DIN Bezugsband 19 S (70 μ s) Ausgabe 1970, Nr. 5608; als Pegel Referenz war ein AMPEX-Band verwendet worden. (Nov. 71.)

Für den Frequenzgang wurden folgende Korrekturwerte benutzt (70 μ s auf 50/3180 μ s).

40	Hz		+ 3,6	dB
60			+ 1,8	
125			+ 0,1	
250			-0,4	
500			-0,2	
1	k		0	
2			+ 0,7	
4			+ 1,7	
6,3			+ 2,1	
8		A	+ 2,3	
10			+ 2,4	
12			+ 2,5	
15		1 5	+ 2,5	
į.		7.0		

Das DIN Bezugsband wurde benützt, weil das AMPEX-Band andere Frequenzaufzeichnungen hat und zudem nur bis 15 k reicht. REVOX A77 mit DOLBY-B-System, zusätzliche technische Daten

gemessen mit Tonband REVOX 601, DOLBY-Elektronik eingeschaltet.

2-Spur-Ausführung (für die 4-Spur-Ausführung gelten die Angaben in Klammern)

Geräuschspannungsabstand, über Band gemessen, bewertet nach CCIT:

bei 19 cm/s besser als 67 dB (65 dB) bei 9.5 cm/s besser als 64 dB (62 dB)

bewertet nach ASA A:

bei 19 cm/s besser als 70 dB (67 dB) bei 9.5 cm/s besser als 67 dB (65 dB)

Klirrfaktor, über Band gemessen, Vollaussteuerung (500 Hz):

bei 19 cm/s besser als 1.0 % (1.5 %) bei 9.5 cm/s besser als 1.5 % (2.0 %)

Aussteuerung 0 dB (100 %):

bei 19 cm/s besser als 0.5 % (0.5 %) bei 9.5 cm/s besser als 0.5 % (1.0 %)

Alle weiteren Daten sind identisch mit den Daten der Standard-Ausführung.

	Tape Speed ips	Frequency	Voltage	Testpoint	Where to adjust
AND THE STATE OF T	7.5		+ 21 V DC	Yellow wire ED 1	P 106
	3.75		40 m V AC	E1 — E2	mounting screws of tacho-head
	7.5	120 kHz	< 300 mV	see fig. 6.4.–63/64	L 501
	7.5	120 kHz	< 50 mV	Wiper P 801	L 801
	7.5 3.75	1601 Hz 800 Hz	10 V	Pin 2 on T 201	T 201 P 201
	7.5 7.5 7.5	120 kHz 120 kHz ± 5 kHz 120 kHz ± 5 kHz	2 Track 21 VAC	HB3-HB6 HB3-HB6 HB3-HB6	blue & orange wire Dummy load L 601
et aut deur jurige der verleiche der der verleiche der der der verleiche der der der der der der der der der d					P 101 r (CH I, CH II) P 102 r (CH I, CH II)
	With the second	5 kHz	\sim 0.45 mV		Generator
		5 kHz 5 kHz	3 mV 2.6 mV	P1, P2 P3, P4	Generator Generator
		5 kHz	\sim 7 mV (+8 dB)	P3, P4	
		5 kHz	8.2 mV (+10 dB)	P3, P4	P 102 r
		5 kHz	−2 dB	P3, P4	P 101 r P 101 p (CH I, CH II) P 102 p (CH I, CH II)
		5 kHz		P5, P6	
	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF	5 kHz	7.6 mV	P7, P8	
		5 kHz	−10 dB = 2.4 mV	P7, P8	P 102 p
		5 kHz	+ 2 dB = 3 mV	P7, P8	P 101 r
r		1 kHz	\sim 13 mV	SALOTE REAL PLANT SELECTION OF THE PROPERTY OF	The state of the s
		1 kHz 1 kHz	100 mV 0 VU	P1, P2	P 103 p
	one and the contract of the co				
	7.5		185 nWb/m = 0 VU		P 801 print 077.720
		10 kHz	VU = 0 dB		
	And the second s	10 kHz	-20 dB		
	7.5 3.75		4 dB 5 dB	OUTPUT CH I, CH II	


Hem	Operation	Alignment Procedure	Test Equipment
1.	Adjustment of regulated Voltage	Adjust exactly to nominal 21 volts	Multimeter
2.	Adjustment of Tacho Head (S.M. 6.2.1.)	Alter head position to obtain specified tacho voltage	Electronic Volt- meter
3.	Bias-Filter record (S.M. 6.4.3.)	Adjust for minimum voltage	Electronic Volt- meter
4.	Bias-Filter, replay (S.M. 6.4.4.)	Adjust for minimum voltage	Electronic Volt- meter
5.	Motor Speed (S.M. 6.2.2.)	Adjust tacho frequency (measure over at least 10 sec.)	Digital Counter
6.	Oscillator and As per Service Manual 6.4. Bias adjust Adjust dummy load		Electr.Voltmete Digital Counter Digital Counter
7.	DOLBY record adjustments DOLBY "OUT"	Turn FET-bias off, set gain control to minimum amplification DOLBY switch 50 in position "OUT"	
	DOLBY "IN"	Connect Audio Generator to "AUX" inputs, Adjust level on Generator Adjust level on Generator DOLBY switch in pos. "IN", measure voltage rise on DOLBY output Level adjustment	T19 T 19 VTVM T 19 VTVM T 19 VTVM
		Level reduction by 2 dB	T 19 VTVM
8.	DOLBY replay adjustments DOLBY "OUT" DOLBY "IN"	Turn FET bias off, Set gain control to min. amplification. DOLBY switch in pos. "OUT" Connect Audio Generator to DOLBY inputs (with test clips). Adjust level on generator DOLBY switch in pos. "IN" Adjust level reduction on DOLBY outputs Level increase by 2 dB	T 19 T 19 VTVM T 19 VTVM
9.	VU-Meter calibration	Connect Audio Generator to "AUX" inputs, Adjust generator output level Calibrate VU-meters	T 19 or generat
10.	Balance Adjustment		
11.	Playback head azimuth adjustment	As per Service Manual sections 6.3.1. and 6.3.2.	DOLBY reference tape
12.	Playback level off test tape	Playback level calibration	VU-Meter
13.	Frequency response check	As per Service Manual 6.3.4. and additional instructions.	
14.	Record head azimuth adjustment	"REC. CAL" pot-meters fully ccw. T19 generator level (~13 mV) adjusted for 0 VU indication. Reduce generator level –20 dB Adjust azimuth as per S.M. 6.5.3.	
15.	RF Bias Adjustment	As per Service Manual 6.5.2.	T19

	1	1111	7		
		1 kHz			
			-1 dB		
			+10 dB		
			0 dB		"REC.LEVEL" Potmeter 13/10
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	-10 dB		
		0.000	0 dB	SCALAR PROPERTY AND A	"REC.CAL" potmeter 6 / 69
		es management de la constanta	0 dB	and the state of t	P 103 r
		TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		San Paris Control of the Control of	
MARKENSHIRAMAN	1		-20 dB		
		The second secon		The state of the s	
		To community i annual			
	7.5	30-20000 Hz 50-15000 Hz	+ 2/-3 dB ± 1,5 dB	OUTPUT	
	3.75	30-16000 Hz 50-10000 Hz	+ 2/-3 dB ± 1,5 dB	OUTPUT OUTPUT	
		10 kHz	< 0.5 dB	OUTPUT	
No relation to the desired and the second		18 kHz	– 25 dB	OUTPUT	
		1 kHz		C. C	
			560mV ± 1dB < 1 dB	Radio Output	
	7.5	1.5 kHz	+ 6 dB	1.5 %	
	3.75 7.5	1.5 kHz 1.5 kHz	+ 6 dB	2 % 0.5 %	
	3.75	1.5 kHz	0 VU	1 %	
	3.75	unweighted	4-track -53 dB	2-track	
	and the same of th	weighted	-62 dB	-64 dB	
	7.5	unweighted weighted	−56 dB −65 dB	-67 dB	
	3.75	unweighted weighted	−52 dB −53 dB	THE COLUMN TWO IS NOT	
	7.5	unweighted	-55 dB		
		weighted	-56 dB	Samuel Control of the	
AND THE PARTY OF T	And Condition Control Control Control		en grande en mora mora de la compaña		
				Name of the last o	
	7.5	unweighted weighted	> 58 dB > 68 dB		
	3.75	unweighted	> 58 dB	and the second s	
		weighted	> 64 dB > 75 dB	and the same of th	
					Committee (Committee) and the committee of the committee
Markov Com		Mar Vele		Annual Annual Property Committee Com	
NAME OF TAXABLE PARTY.					
				No. of the Control of	
				The state of the s	
	4		I was a second and		


16.	Record Level and calibration oscillator adjustments	Depress button –6 dB on T19, position "INPUT"	T19
	described adjustments	T19 Adjust generator to read —1 dB on both VU-Meters	VU Meter
		"REC CAL" potmeters 5 /52	Generator
		fully ccw, increase generator level, Monitor selector in position "TAPE" Switch to record and adjust	VU Meter
		"RECORD LEVEL" to read 0 dB on VU-Meter, Reduce Generator Level Raise record level "REC.LEVEL" Potmeter fully ccw, turn monitor selector to position "CAL" and adjust calibration oscillator	Generator VU-Meter VU-Meter
17.	Checking the DOLBY Frequency Response	Reduce T19 generator level by 20 dB, Turn DOLBY switch to position "IN"	T19
		Frequency response tolerances	T 19 VTVM
		Level difference Mono-Stereo Attenuation of MPX-filter	
18.	Checking the Output Level	T19 generator at 1 kHz Adjust record level to 0 VU Measure output level (radio output) Level difference Mono-Stereo	T 19 T 19 VTVM
19.	Distortion Measurement	Measure 3rd harmonic	T19 distortion analyzer
		Values independent of DOLBY switch position	
20.	Noise measurement off tape weighted/unweighted	DOLBY-switch position "IN"	T19
		DOLBY-switch operation "OUT"	
		weighting characteristics as per CCIT (values as per ASA A, see additional technical data)	
21.	Amplifier noise (without tape) weighted/unweighted	Recorder in "PLAY" mode, all noise readings with reference to +6 VU, Tolerances:	
		Monitor selector 1 in position "INPUT"	
22.	Crosstalk rejection MONO	As per S.M. 6.6.5., adjust trimpot P305, if values differ between DOLBY IN and DOLBY OUT.	
23.	Crosstalk rejection STEREO	As per S.M. 6.6.6.	
24.	Erase efficiency	As per S.M. 6.6.4.	
25.	Final check	MONO-STEREO switch, track to track transfer, input sensitivity, noise voltage, S/N ratio in pos. "MICRO" (> 45 dB) mechanical inspection	


i


i





RECORD PRESELECTOR



















Playback Processor 1.077.852


			1/8 W — 5 %	Commercial types
IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
	Playback Processor	assembled		1.077.852
	1.077.852			
C 1	Capacitor	tantalum	10 μF - 50% - 16V	* *
C 2	Capacitor	elektrolytic	47 μF - 100% - 25V	* *
C 3	Capacitor	polystyrene	330 pF - 5% - 63V	* *
C 4	Capacitor	polystyrene	1 nF - 5% - 25V	* *
C 5	Capacitor	tantalum	10 μF - 50% - 16V	* *
C 6	Capacitor	polyester	0.1 μF - 20% - 160V	* *
C 7	Capacitor	tantalum	10 μF — 50% — 16V	* *
C 8	Capacitor	polystyrene	33 nF - 1% - 63V	* *
C 9	Capacitor	polystyrene	$4.7 \mu\text{F} - 1\% - 63\text{V}$	* *
C 10	Capacitor	tantalum	10 μF - 50% - 16V	* *
C 11	Capacitor	polyester	0.1 μF - 20% - 160V	* *
C 12	Capacitor	electrolytic	47 μF — 100% — 25V	* *
C 13	Capacitor	tantalum	10 μF - 50% - 25V	* *
C 14	Capacitor	polyester	0.1 μF - 20% - 160V	* *
C 15	Capacitor	polystyrene	150 pF - 5% - 63V	* *
C 16	Capacitor	polyester	$0.1 \mu\text{F} - 5\% - 100\text{V}$	* *
C 17	Capacitor	polyester	22 nF - 5% - 250V	* *
C 18	Capacitor	polystyrene	470 pF - 5% - 63V	* *
C 19	Capacitor	tantalum	$10 \mu\text{F} - 50\% - 16\text{V}$	* *
C 20-	Capacitor	polyester	$0.1 \mu\text{F} - 20\% - 160\text{V}$	* *
C 21	Capacitor	polyester	$0.33 \mu\text{F} - 20\% - 63\text{V}$	* *
C 22 C 23	Capacitor Capacitor	elektrolytic tantalum	47 μF — 10% — 25V 10 μF — 50% — 16V	* *
0 20	- Supulition			
D 1	Ge – Diode	AA 116		* *
D 2	Si – Diode	1N 914		* *
D 3	Si – Diode	1N 914		* *
D 4	Ge — Diode	AA 116		* *
D 5 D 6	Si — Diode Z — Diode	1N 914	7.5 V — 5 % — 0.4 W	* *
		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	7.0 0 0 70 011 11	
P 1	Flat — Connector			54.02.0320
P 101	Trim — Potentiometer		10 k - 20% - 0.15 W	* *
P 102	Trim - Potentiometer		1 k - 20% - 0.15 W	* *
P 103	Trim — Potentiometer	OFFICE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF	500 — 20% — 0.15 W	* *
0.1	Transistor	BC 108 B		* *
Q 2	Transistor	BC 108 B		* *
O 3	Transistor	BC 109 C		* *
Q 4	Transistor	BC 108 B		* *
Q 5	Transistor	2N 5458		* *
0.6	Transistor	BC 109 C		* *
0.7	Transistor	BC 178 B		* *
0.8	Transistor	BC 109 C		* *
Q 9	Transistor	BC 108 B		* *

IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
		CARRACTORIST		
R 1	Resistor	carbon film	470	* *
R 2	Resistor	carbon film	56 k	* *
R 3	Resistor	carbon film	15 k	* *
R 4	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 5	Resistor	carbon film	3.3 k	* *
R 6	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 7	Resistor	carbon film	100	* *
R 8	Resistor	carbon film	22 k	* *
R 9	Resistor	carbon film	5.6 k	* *
R 10	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 11	Resistor	carbon film	3.3 k	* *
R 12	Resistor	carbon film	33 k	* *
R 13	Resistor	carbon film	180 k	* *
R 14	Resistor	carbon film	2.2 k	* *
R 15	Resistor	carbon film	220	* *
R 16	Resistor	carbon film	39 k	* *
R 17	Resistor	metal film	3.3 k - 1% - 0.33 W	* *
R 18	Resistor	carbon film	4.7 k	* *
R 19	Resistor	carbon film	1.8 k	* *
R 20	Resistor	carbon film	2.2M - 5% - 0.25 W	* *
R 21	Resistor	carbon film	1 M	* *
R 22	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 23	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 24	Resistor	carbon film	8.2 k	* *
R 25	Resistor	carbon film	8.2 k	* *
R 26	Resistor	carbon film	33 k	* *
R 27	Resistor	carbon film	8.2 k	* *
R 28	Resistor	carbon film	120 k	* *
R 29	Resistor	carbon film	47 k	* *
R 30	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
R 31	Resistor	carbon film	1 k	* *
R 32	Resistor	carbon film	47 k	* *
R 33	Resistor	carbon film	15 k	* *
R 34	Resistor	carbon film	270 k	* *
R 35	Resistor	carbon film	220 k	* *
R 36	Resistor	carbon film	270 k	* *
R 37	Resistor	carbon film	68 k	* *
R 38	Resistor	carbon film	5.6 k	* *
R 39	Resistor	carbon film	15 k	* *
R 40	Resistor	carbon film	1.8 k	* *
R 41	Resistor	carbon film	2.5 k	* *
_ 1	HF - choke		82 μH — 5%	62.02.482





Record Processor 1.077.853




			Unspezified carbon film resistors: 1/8 W – 5 %	** Commercial types
IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
	Record Processor 1.077.853	assembled		1.077.853
C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 20 C 20 C 20 C 20 C 20 C 20 C 20 C 20	Capacitor	tantalum elektrolytic polystyrene polystyrene polystyrene polystyrene tantalum polystyrene polystyrene polystyrene polystyrene tantalum tantalum polyester elektrolytic tantalum polyester polystyrene tantalum polyester polystyrene tantalum polyester polystyrene tantalum polyester polystyrene tantalum polyester polyester polyester polyester polyester polyester polyester tantalum polyester polyester polyester tantalum polyester tantalum polyester tantalum	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
C 31 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7	Capacitor Ge — Diode Si — Diode Si — Diode Ge — Diode Si — Diode Si — Diode Z — Diode Flat — connector	tantalum AA 116 1N 914 1N 914 AA 116 1N 914 1N 4448	3.3 μF - 50% - 16V 7.5 V - 5% - 0.4 W	* * * * * * * * * * * * * * * *
K 1	Relay		24 V — 0.3 A	56.04.0126


Unspezified carbon	film	resistors
1/8 W - 5 %		

Commercial types


				Commercial types
IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
	Film to L		24 11 111	1,000,104
L 1	Filter choke		31 mH – assembled	1.022.134
L 2 L 3	Filter choke		18 mH — assembled	1.022.133
L 3 L 4	HF – choke		82 μF — 5 % 150 mH — 5 %	62.02.4820
P 101	HF — choke Trim — Potentiometer		10k – 20% – 0.15W	62.02.3154
P 101	Trim — Potentiometer		1k - 20% - 0.15W	* *
P 103	Trim — Potentiometer		50k - 20% - 0.15W	* *
Q 1	Transistor	BC 108 B		* *
0 2	Transistor	BC 178 B		* *
Q 3	Transistor	BC 108 B		* *
0.4	Transistor	BC 109 C		* *
Q 5	Transistor	2N 5458		* *
Q 6	Transistor	BC 109 C		* *
Q 7	Transistor	BC 178 B		* *
0 8	Transistor	BC 109 C		* *
Q 9	Transistor	BC 109 C		* *
Q 10	Transistor	BC 108 B		* *
Q 11	Transistor	BC 108 B		* *
R 1	Resistor	carbon film	1 M	* *
R 2	Resistor	carbon film	56 k	* *
R 3	Resistor	carbon film	5.6 k	* *
R 4	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
R 5	Resistor	carbon film	270	* *
R 6	Resistor	carbon film	5.6 k	* *
R 7	Resistor	carbon film	1.8 k	* *
R 8 R 9	Resistor	carbon film carbon film	10 k	* *
R 10	Resistor Resistor	carbon film	10 k 5.6 k	* *
R 10	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 12	Resistor	carbon film	1.8 k	* *
R 13	Resistor	carbon film	470 k	* *
R 14	Resistor	carbon film	220 k	* *
R 15	Resistor	carbon film	10 k	* *
R 16	Resistor	carbon film	100	* *
R 17	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
R 18	Resistor	carbon film	39 k	* *
R 19	Resistor	carbon film	3.3 k - 1% - 0.33W	* *
R 20	Resistor	carbon film	4.7 k	* *
R 21	Resistor	carbon film	1.8 k	* *
R 22	Resistor	carbon film	2.2 M	* *
R 23	Resistor	carbon film	1 M	* *
R 24	Resistor	carbon film	15 k	* *
R 25	Resistor	carbon film	15 k	* *


			Unspezified carbon film resistors: $1/8~W-5~\%$	** Commercial types	
IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER	
				en architecture de la constante de la constant	
R 26	Resistor	carbon film	15 k	* *	
R 27	Resistor	carbon film	8.2 k	* *	
R 28	Resistor	carbon film	33 k	* *	
R 29	Resistor	carbon film	8.2 k	* *	
R 30	Resistor	carbon film	120 k	* *	
R 31	Resistor	carbon film	47 k	* *	
R 32	Resistor	carbon film	2.7 k	* *	
R 33	Resistor	carbon film	1 k	* *	
R 34	Resistor	carbon film	33	* *	
R 35	Resistor	carbon film	47	* *	
R 36	Resistor	carbon film	15 k	* *	
R 37	Resistor	carbon film	270 k	* *	
R 38	Resistor	carbon film	220 k	* *	
R 39	Resistor	carbon film	270 k	* *	
R 40	Resistor	carbon film	15 k	* *	
R 41	Resistor	carbon film	180 k	* *	
R 42	Resistor	carbon film	27 k	* *	
R 43	Resistor	carbon film	6.8 k	* *	
R 44	Resistor	carbon film	15 k	* *	
R 45	Resistor	carbon film	100 k	* *	
R 46	Resistor	carbon film	3.3 k	* *	
R 47	Resistor	carbon film	3.3 k	* *	
R 48	Resistor	carbon film	1 M	* *	
R 49	Resistor	carbon film	2.7 k	* *	





Interconnection 1.077.854





Switch Board 1.077.426

VU-Meter Board 1.077.468


			Unspezified carbon film resistors: 1/8 W – 5 %	** Commercial types
IDENTIFI- CATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
	Interconnection 1.077.854	assembled		1.077.854
	Connector	for 1.077.853		1.012.134
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	Connector	for 1.077.852		1.012.166
and a second sec	Coding Piece	2 pieces		1.077.435.—10
	Flat-Connector	6 pieces		54.02.0320
C1	Capacitor	elektrolytic		* *
R1	Resistor	carbon film	100 — 5% — 0.33 W	* *
1		1		1

No.

No.

BESTER STATES

1



ERASE HEAD 2 track H 101 \$100 \$100 R351 \$R352 RECORD HEAD H 103 33000F red VU biu ₹2,7 K R354 9 PLAY HEAD LA101 wht AH BL 4) vio AB 7 red grn AG 7 grn AK 1 wio AGB OF AK 3 brn AG 9 whi AK 2 Tel AHIZ Whit (Ted AD! pru (org (AL22 yel (AL1 grn (AL5 brn (AL15 led (AL32 blk (AL3 71/2" 33/4" 560 R301 560 R302 390 303 ₹ ¥47K R305 47K R306 3 - 4 21 V - 5 7 \$390 | 1K | 330 | R310 | R311 9 ----6,8K R 307 T 3,3µF C304 6,8 K R 308 T 3,3 µF 12 13 12 13 P303 25K lin 1077 720 Rept. Ampl. CHANNEL II 1.077.705 Rec. Ampl. CHANNEL II 1.077.720 Repr. Ampl. CHANNEL I - Opm BALANCE VOLUME AL 14917 (.... AL11 org AL13 brn AL 31 yel CALIBRATION P304 A A A MIA P 302 52

AD1

AH12

			Unspezified carbon film resistors: 1/8 W — 5 %	* * Commercial types
IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
	Switch Board	assembled		1.077.426
	Connector	1 piece (for 1.077.700)		1.077.435-05
	Connector	2 pieces (for 1.077.705)		1.077.435-03
	Connector	1 piece (for 1.077.715)		1.077.435-06
	Connector	1 piece (for 1.077.710)		1.077.435-04
	Connector	2 pieces (for 1.077.720)		1.077.435-02
	Coding Piece	7 pieces		1.077.435-10
	Switch Slide			1.077.435-07
S 1	Circuit Board Switch, 4/9	Playback mode switch,		1.011.400
S 2	Circuit Board Switch, 3/10	assembled Before/After-tape switch,		1.011.300
3 2	Circuit Board Switch, 3/10	assembled		1.011.000
S 3	Circuit Board Switch, 5/8	Input selector, assembled		1.011.500
S 4	Circuit Board Switch, 5/8	Input selector, assembled		1.011.500
S 5	Playback Cut-Off Switch	assembled		1.077.437
P 301	Potentiometer	Volume, assembled		1.077.430-09
P 302	Potentiometer	Volume, assembled		1.077.430-09
P 303	Potentiometer	Balance, assembled		1.077.430-08
P 304	Potentiometer	Balance, assembled		1.077.430-08
P 305	Trim-Potentiometer	Ruwido S 76 K	250 k - 20% - 0.15W	* *
P 306	Potentiometer	Input Level, assembled	20011 2010 011011	1.077.430-07
P 307	Potentiometer	Input Level, assembled	3	1.077.430-07
0.201		alalamah wia	100 25 1/	
C 301	Capacitor	elektrolytic	100 μF – 25 V	* *
C 304	Capacitor	tantalum	3.3 μF – 15 V	* *
C 305	Capacitor	tantalum	3.3 μF – 15 V	* *
C 306	Capacitor	electrolytic	250 μF — 25 V 250 μF — 25 V	* *
C 307	Capacitor	electrolytic	250 μΓ – 25 V	* *

Unspezified carbon film resistors: 1/8 W – 5 % Commercial types

IDENTI- FICATION	PART NAME	TYPE / REMARKS	SPECIFICATIONS	ORDER NUMBER
	VU-Meter Board	assembled		1.077.468
	VU-Meter	2 pieces		1.077.470-02
L 301 — L 303	Lamp Socket			1.077.480-02
L 301	Spring Contact			1.077.480-03
L 302, L 303	Spring Contact			1.077.480-04
L 301 – L 303	Lamp		36 V — 50 mA	51.02.0104
D 351	Ge – Diode	AA 116		* *
D 352	Ge - Diode	AA 116		* *
D 353	Ge – Diode	AA 116		* *
D 354	Ge – Diode	AA 116		* *
R 351	Resistor	carbon film	100	* *
R 352	Resistor	carbon film	100	* *
R 353	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
R 354	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
R 355	Resistor	carbon film	4.7 k	* *
R 356	Resistor	carbon film	4.7 k	* *
R 357	Resistor	carbon film	4.7 k	* *
R 358	Resistor	carbon film	4.7 k	* *
R 359	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
R 360	Resistor	carbon film	2.7 k	* *
C 351	Capacitor	polyester	3300 pF - 400 V	* *
C 352	Capacitor	polyester	3300 pF - 400 V	* *

Commercial types resistors: 1/8 W - 5 % ORDER IDENTI-NUMBER **SPECIFICATIONS** PART NAME TYPE / REMARKS FICATION 560 carbon film R 301 Resistor carbon film 560 R 302 Resistor 390 Resistor carbon film R 303 47 k R 304 Resistor carbon film 47 k carbon film R 305 Resistor Resistor carbon film 47 k R 306 carbon film 6.8 k R 307 Resistor carbon film 6.8 k R 308 Resistor carbon film 390 R 309 Resistor R 310 Resistor carbon film 1 k R 311 Resistor carbon film 330 R 312 Resistor carbon film 330 R 313 Resistor carbon film 39 220 k R 314 Resistor carbon film R 315 Resistor carbon film 33 k R 316 Resistor carbon film 10 k R 317 Resistor carbon film 1 k R 318 Resistor carbon film 2.2 k R 319 Resistor carbon film 220 k R 320 Resistor carbon film 33 k R 321 Resistor carbon film 10 k R 322 Resistor carbon film 1 k R 323 Resistor carbon film 2.2 k

Unspezified carbon film

